

Kiirjuhend




Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Helistamine
- 2 Vasta
- 3 Hääletu
- 4 Kõnepost
- 5 Kõigi kõnede edastus
- 6 Ootele panemine
- 7 Konverentskõne
- 8 Suunamine
- 9 Helitugevuse seaded
- 10 Nõuanded

Märkus

Parimate tulemuste saamiseks printige paberile formaadis 8,5 × 14 tolli (*legal*-formaat).

1 Helistamine


Helistamiseks tõstke toru või vajutage nuppu **Kõlar**  ja valige number.

Eelmise numbriga kordusvalimine


Vajutage nuppu **Vali uuesti** .

2 Vasta

Kui teile helistatakse, vilgub telefoni valgusriba punaselt. Kõnele vastamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest.

- Tõstke toru.
- Vajutage nuppu **Kõlar** .

3 Hääletu

samm 1 Vajutage kõne ajal nuppu **Hääletu** .

samm 2 Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.

4 Kõnepost

Kui saate uue sõnumi, pakub telefon järgmisi näidikuid:

- Püsiv punane valgus telefoni valgusribal.
- Kuuldav ootava sõnumi indikaator (kui on olemas).

Sõnumite kuulamine

samm 1 Vajutage nuppu **Funktsioon** navigeerimisriba keskel.



samm 2 Valige **Kõnepost** (kerimiseks kasutage navigeerimispaneeli).

samm 3 Vajutage nuppu **Funktsioon** ja järgige hääljuhiseid.

5 Kõigi kõnede edastus

samm 1 Vajutage nuppu **Funktsioon** navigeerimisriba keskel.


samm 2 Valige **Kõigi kõnede edastus** (kerimiseks kasutage navigeerimispaneeli) ja vajutage nuppu **Funktsioon**.

samm 3 Kuulake kinnitustooni ja valige kõnede edastamiseks number.

samm 4 Kõnede edastamise tühistamiseks korrake samme 1-2.

Toru tõstes kuulete kinnitustooni, kuni tühistate kõne edastamise.

6 Ootele panemine

samm 1 Vajutage nuppu **Ootele/Jätka** .

samm 2 Kõne jätkamiseks vajutage veel kord nuppu **Ootele/Jätka**.

7 Konverentskõne


samm 1 Vajutage aktiivse (mitte ootel oleva) kõne ajal valimistooni saamiseks hargilüliti alla ning laske see lahti.

samm 2 Sisestage konverentsile lisatava isiku telefoninumber.

samm 3 Vajutage hargilüliti ja vabastage see (enne või pärast saaja vastamist).

Konverentskõne algab.

8 Suunamine

samm 1 Vajutage ühendatud (mitte ootel oleva) kõne ajal nuppu **Suuna** .

samm 2 Sisestage edastatud kõne saaja telefoninumber.

samm 3 Vajutage veel kord nuppu **Suuna** või pange toru hargile (enne või pärast saaja vastamist).

Kõne ongi edasi suunatud.

9 Helitugevuse seaded

Helitugevuse nupp asub numbriklaviatuuri all.



- Telefoni helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu pärast telefonitoru tõstmist üles või alla.
- Telefonihelina tugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla, kui toru on hargil.

10 Nõuanded

Kuidas kasutada funktsiooninuppu?

Nupp **Funktsioon** võimaldab kasutada selliseid funktsioone nagu Kõigi kõnede edastus, Üleskorjamine ja Rühma üleskorjamine. Saadaolevate funktsioonide sirvimiseks võite vajutada nuppu **Funktsioon** ja kasutada navigeerimispaneeli.

Kust leida täielikku kasutusjuhendit?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Ameerika peakontor
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526 4000
800 553 NETS (6387)
Faks: 408 527 0883

Cisco ja Cisco logo on ettevõtte Cisco Systems, Inc. ja/või viimase Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid. Loend Cisco kaubamärkidest asub aadressil www.cisco.com/go/trademarks. Kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavate omanikele. Sõna „partner“ kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.