

Pikaopas




Cisco Unified SIP -puhelin 3905

- 1 Soita
- 2 Vastaa
- 3 Vaimennus
- 4 Puheposti
- 5 Kaikkien puheluiden siirtäminen
- 6 Pito
- 7 Neuvottelu
- 8 Siirrä
- 9 Äänenvoimakkuus
- 10 Vinkkejä


Huomautus

Paras lopputulos saadaan tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n kokoiselle paperille.

1 Soita


Soita puhelu nostamalla kuuloke tai painamalla **Kaiutinpuhelin**-painiketta  ja valitsemalla sitten numero.

Viimeisimmän numeron toistaminen


Paina **Toista**-painiketta .

2 Vastaa

Kun uusi puhelu saapuu, puhelimen merkkivalo vilkkuu punaisena. Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- Nosta kuuloke.
- Paina **Kaiutinpuhelin**-painiketta .

3 Vaimennus

Vaihe 1 Paina puhelun aikana **Vaimennus**-painiketta .

Vaihe 2 Poista vaimennus painamalla uudelleen **Vaimennus**.

4 Puheposti

Kun saat uuden viestin, puhelimessa annetaan seuraavat osoittimet:

- Puhelimen merkkivalo palaa punaisena.
- Viesti odottaa -merkkiäni (jos käytettävissä).

Viestien kuunteleminen

Vaihe 1 Paina navigointipalkin keskellä olevaa **Ominaisuus**-painiketta.



Vaihe 2 Valitse **Puheposti** (selaamalla vaihtoehtoja navigointinäppäimillä).

Vaihe 3 Paina **Ominaisuus**-painiketta ja noudata sitten äänikehoitteita.

5 Kaikkien puheluiden siirtäminen

Vaihe 1 Paina navigointipalkin keskellä olevaa **Ominaisuus**-painiketta.


Vaihe 2 Valitse **Kaikkien puheluiden siirtäminen** (selaamalla vaihtoehtoja navigointinäppäimillä) ja paina sitten **Ominaisuus**-painiketta.

Vaihe 3 Kun kuulet vahvistusäänen, anna puhelinnumero, johon puhelut siirretään.

Vaihe 4 Voit peruuttaa soitonsiirron toistamalla vaiheet 1–2.

Kun nostat kuulokkeen, kuulet vahvistusäänen, kunnes peruutat soitonsiirron.

6 Pito

Vaihe 1 Paina **Pito/Palaa**-painiketta .

Vaihe 2 Voit palata puheluun painamalla **Pito/Palaa**-painiketta uudelleen.


7 Neuvottelu

Vaihe 1 Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) kannatinkosketinta, jotta saat valintaäänen.

Vaihe 2 Anna neuvotteluun lisättävän osallistujan puhelinnumero.

Vaihe 3 Paina kannatinkosketinta uudelleen (ennen kuin puheluun vastataan tai sen jälkeen). Neuvottelu alkaa.

8 Siirrä

Vaihe 1 Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) **Siirrä**-painiketta .

Vaihe 2 Anna siirron vastaanottajan puhelinnumero.

Vaihe 3 Paina **Siirrä**-painiketta uudelleen tai katkaise puhelu (ennen kuin puheluun vastataan tai sen jälkeen).

Siirto suoritetaan.

9 Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee näppäimistön alapuolella.



- Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta painamalla **Voimakk.**-painiketta ylös- tai alaspäin, kun kuuloke on poissa pidikkeestä.
- Voit säätää puhelimen soittoäänen voimakkuutta painamalla **Voimakk.**-painiketta ylös- tai alaspäin, kun kuuloke pidikkeessä.

10 Vinkkejä

Miten voin käyttää Ominaisuus-painiketta?

Ominaisuus-painikkeen avulla voit käyttää esimerkiksi Kaikkien puheluiden siirtäminen-, Poimi- ja Ryhmäpoiminta-toimintoja. Paina ensin **Ominaisuus**-painiketta ja selaa sitten käytettävissä olevia toimintoja navigointinäppäinten avulla.

Mistä löydän täydellisen käyttöoppaan?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Yhdysvaltojen pääkonttori
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Puh.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faksi: +1 408 527-0883

Cisco ja Cisco Logo ovat Cisco Systems, Inc. in ja/tai sen yhdysvalloissa tai muissa maissa sijaitsevien tytäryritysten tavaramerkkejä. Luettelo Cison tavaramerkeistä on osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Cison ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.