

Stručná úvodná príručka




Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Volanie
- 2 Prijatie hovoru
- 3 Vypnutie mikrofónu
- 4 Hlasová pošta
- 5 Presmerovanie všetkých hovorov
- 6 Podržanie hovoru
- 7 Konferencia
- 8 Prepojenie
- 9 Nastavenie hlasitosti
- 10 Tipy



Poznámka Najlepšie výsledky dosiahnete pri tlači na papier veľkosti 8,5 x 14" (Legal).

1 Volanie


Ak chcete uskutočniť hovor, zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo **hlasného telefónu**  a vytočte číslo.

Opätovné vytáčanie posledného čísla


Stlačte tlačidlo **Opakovať** .

2 Prijatie hovoru

Ak máte nový hovor, svetelný pruh telefónu bliká červeným svetlom. Ak chcete prijať hovor, použite jeden z týchto postupov:

- Zdvihnite slúchadlo.
- Stlačte tlačidlo **Hlasný telefón** .

3 Vypnutie mikrofónu

Krok 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo **Stíšiť** .

Krok 2 Ak chcete stíšenie vypnúť, znova stlačte tlačidlo **Stíšiť**.

4 Hlasová pošta

Nová správa je telefónom signalizovaná takto:

- Svetelný pruh telefónu svieti stálym červeným svetlom.
- Zaznie zvukový indikátor čakajúcej správy (ak je k dispozícii).

Vypočutie správ

Krok 1 Uprostred navigačného panela stlačte tlačidlo **Funkcia**.



Krok 2 Vyberte možnosť **Hlasová pošta** (na prehľadávanie použite navigačnú podložku).

Krok 3 Stlačte tlačidlo **Funkcia** a postupujte podľa hlasových pokynov.

5 Presmerovanie všetkých hovorov

Krok 1 Uprostred navigačného panela stlačte tlačidlo **Funkcia**.

Krok 2 Vyberte možnosť **Presmerovanie všetkých hovorov** (na prehľadávanie použite navigačnú podložku) a stlačte tlačidlo **Funkcia**.

Krok 3 Vypočujte si potvrdzovací tón a potom zadajte telefónne číslo na presmerovanie hovorov.

Krok 4 Ak chcete presmerovanie hovorov zrušiť, opakujte kroky 1 a 2.

Po zdvihnutí slúchadla bude znieť potvrdzovací tón, kým nezrušíte presmerovanie hovorov.

6 Podržanie hovoru

Krok 1 Stlačte tlačidlo **Podržat/Pokračovať** .

Krok 2 Ak chcete pokračovať v hovore, znova stlačte tlačidlo **Podržat/Pokračovať**.

7 Konferencia


Krok 1 V stave spojeného hovoru (nie podržaného) stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu. Ozve sa oznamovací tón.

Krok 2 Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého chcete pridať do konferencie.

Krok 3 Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu (predtým alebo potom ako príjemca prijme hovor).

Konferencia sa začne.

8 Prepojenie

Krok 1 V stave spojeného hovoru (nie podržaného) stlačte tlačidlo **Prepojiť** .

Krok 2 Zadajte telefónne číslo príjemcu prepojenia.

Krok 3 Znova stlačte tlačidlo **Prepojiť** alebo zaveste (predtým alebo potom ako príjemca prijme hovor).

Prepojenie sa dokončí.

9 Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti sa nachádza pod klávesnicou.



- Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je telefón zdvihnutý.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je telefón zavesený.

10 Tipy

Ako sa používa tlačidlo Funkcia?

Pomocou tlačidla **Funkcia** je možné získať prístup k funkciám, ako je Presmerovanie všetkých hovorov, Vyzdvihnutie hovoru alebo Vyzdvihnutie v skupine. Ak chcete prehľadávať dostupné funkcie, stlačte tlačidlo **Funkcia** a použite navigačnú podložku.

Kde možno získať úplnú používateľskú príručku?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Centrála pre Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. a jej pobočiek v USA a iných krajinách. Zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco je uvedený na stránke www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova partner neoznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a prípadnou ďalšou spoločnosťou. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.