

Ihr Telefon

Cisco IP-Telefon 7841

- 1 Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
- 2 Leitungs- und Funktionstasten
- 3 Softkeys
- 4 Navigation
- 5 Halten, Übergabe und Konferenz
- 6 Lautsprecher, Headset und Stummschaltung
- Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
- 8 Lautstärke

Leitungs- und Funktionstasten

Verwenden Sie die Leitungs- und Funktionstasten, um Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen, auf Funktionen wie beispielsweise die Kurzwahl zuzugreifen und Aufgaben wie das Fortsetzen eines gehaltenen Anrufs durchzuführen.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- Grün, leuchtet: Leitung ist frei
- Rot, leuchtet: Leitung ist belegt
- Rot, blinkt: Eingehender oder gehaltener Anruf
- Gelb, leuchtet: Leitung ist nicht registriert

Anruf tätigen

Geben Sie eine Nummer ein, und nehmen Sie den Hörer ab.

Anruf annehmen

Drücken Sie die rot blinkende Leitungstaste.

Anruf halten

- 1. Drücken Sie Halten
- 2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut Halten.

Anrufliste anzeigen

- 1. Drücken Sie Anwendungen
- 2. Wählen Sie Anrufliste aus
- 3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.

Anruf an eine andere Person übergeben

- 1. Drücken Sie Übergeben in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
- 2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
- 3. Drücken Sie erneut Übergeben (bevor oder nachdem der andere Teilnehmer den Anruf annimmt).

Fine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

- 1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf Konferenz
- 2. Geben Sie die Numer ein, und wählen Sie Wählen.
- 3. Nachdem der Anruf verbunden wurde, drücken Sie erneut Konferenz.

Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 7800-Serie

Kurzanleitung

Anruf mit einem Headset tätigen

- 1. Stecken Sie ein Headset ein.
- 2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
- 3. Drücken Sie **Headset**

Anruf mit dem Lautsprecher tätigen

- 1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
- 2. Drücken Sie Lautsprechertelefon

Stummschalten

- 1. Drücken Sie **Ton aus**
- 2. Drücken Sie **Ton aus** erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

Voicemails wiedergeben

Drücken Sie Nachrichten , und folgen Sie den Anweisungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.

Alle Anrufe weiterleiten

- 1. Drücken Sie den Softkey Umleiten.
- 2. Wählen Sie die Nummer, an die Sie weiterleiten möchten, und drücken Sie den Softkey Anrufen.
- 3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie den Softkey Aus.

Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie Lautstärke — + oben oder unten, um die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einzustellen, während Sie das Telefon verwenden.

Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie Lautstärke boben oder unter um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird

Rufton ändern

- 1. Drücken Sie **Anwendungen**
- Wählen Sie Benutzervoreinstellungen > Audiovoreinstellungen > Nebenstelle (n) - Klingelton. Dabei ist "n" die Durchwahlnummer.
- 3. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie Wiedergabe, um den Rufton probeweise abzuspielen.
- 4. Drücken Sie **Auswahl** und **Festleg.**, um eine Auswahl zu speichern.
- 5 Drücken Sie zum Beenden **Zurück**

Kontrast anpassen

- 1. Drücken Sie **Anwendungen**
- 2. Wählen Sie Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Kontraststufe.
- 3. Drücken Sie die Taste nach oben, um den Kontrast zu erhöhen, oder nach unten, um den Kontrast zu verringern.
- 4. Drücken Sie Speichern.

Beleuchtung des Bildschirms anpassen (7821, 7841, 7861)

- 1. Drücken Sie **Anwendungen**
- 2. Wählen Sie Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Beleuchtungsdauer.
- 3. Drücken Sie Ein oder Aus, oder wählen Sie die Zeitdauer für die Aktivierung der Beleuchtung aus.

Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-quide-list.html.

