



Telefon

Prikazan je model Cisco IP Phone 7841.

- ① Pokazatelj dolaznog poziva ili glasovne pošte
- ② Linijski i gumbi značajki
- ③ Funkcijske tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Stavljanje na čekanje, prijenos i konferencija
- ⑥ Naglavne slušalice, zvučnik i stišavanje
- ⑦ Glasovna pošta, programi i imenik
- ⑧ Glasnoća

Linijski gumbi i gumb značajki

Za prikaz poziva na liniji, pristup značajkama kao što je Brzo biranje i za izvršavanje zadataka poput nastavljavanja razgovora na zadržanom pozivu upotrijebite linijske i gumb značajki.

Svijetljenje gumba pokazuje status:

- Zeleno, postojano: linija je neaktivna
- Crveno, postojano: linija je u upotrebi
- Crveno, treperi: dolazni ili zadržani poziv
- Žuto, postojano: linija nije registrirana

Upućivanje poziva

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite gumb linije koji treperi u crvenoj boji.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite **Na ček.**
2. Ako želite nastaviti poziv na čekanju, pritisnite ponovno **Na ček.**

Prikaz nedavnih poziva

1. Pritisnite **Programi**
2. Pronađite i odaberite **Nedavni**.
3. Odaberite redak koji želite pogledati.


Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos**
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Ponovno pritisnite **Prijenos** (prije ili nakon što se strana kojoj je poziv upućen javi).


Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konfer.**
2. Unesite broj koji želite pridružiti i pritisnite **Biraj**.
3. Nakon spajanja poziva ponovno pritisnite **Konfer.**

Upućivanje poziva naglavnom slušalicom

1. Priključite naglavnu slušalicu.
2. Unesite broj na tipkovnici.
3. Pritisnite **Naglavne slušalice** .


Upućivanje poziva zvučnikom

1. Unesite broj na tipkovnici.
2. Pritisnite **Zvučnik** .

Stišavanje zvuka

1. Pritisnite **Stišaj** .
2. Ponovno pritisnite **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite **Poruke**  i slijedite govorne upute. Za provjeru poruka na određenoj liniji pritisnite prvo gumb linije.

Prosljeđivanje svih poziva

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Proslijedi**.
2. Birajte broj koji želite prolijediti i pritisnite funkcijsku tipku **Poziv**.
3. Kada se vratite, pritisnite funkcijsku tipku **Clr**.


Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću naglavne slušalice, slušalice ili zvučnika dok upotrebljavate telefon.


Prilagođavanje glasnoće zvuka zvona

Pritišćite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.


Promjena zvuka zvona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Audio preference > Kućni (n) - Zvuk zvona**, gdje je n= kućni broj.
3. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
4. Da biste spremili odabir, pritisnite **Odaberi** i **Postavi**.
5. Za izlazak pritisnite **Natrag**.

Prilagođavanje kontrasta zaslona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Razina kontrasta**.
3. Povećajte kontrast pritiskanjem strelica nagore, odnosno smanjite pritiskanjem strelice nadolje.
4. Pritisnite **Spremi**.

Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja zaslona (7821, 7841, 7861)

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Timer pozadinskog osvjetljenja**.
3. Pritisnite **Uključi** ili **Isključi** ili odaberite vremensko trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja.

Korisnički priručnik

Pogledajte cijeli korisnički priručnik na <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

