



Vaš telefon

Prikazan je Ciscov IP-telefon 7841.

- ① Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte
- ② Linijske in funkcijske tipke
- ③ Programske tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Zadrži, Preusmeri in Konferenca
- ⑥ Zvočnik, naglavna slušalka in Izklop zvoka
- ⑦ Glasovna pošta, Aplikacije in Imenik
- ⑧ Glasnost

Linijske in funkcijske tipke

Z linijskimi in funkcijskimi tipkami si oglejte klice na liniji, dostopajte do funkcij, kot je hitro klicanje, in izvajajte opravila, kot je nadaljevanje zadržanega klica.

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

- sveti zeleno: linija ni dejavna
- sveti rdeče: linija v uporabi
- utripa rdeče: vhodni ali zadržani klic
- sveti rumenorjavo: linija ni registrirana

Klicanje

Vnesite številko in dvignite slušalko.

Prevzem klica

Pritisnite linijsko tipko, ki utripa rdeče.

Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite tipko **Zadrži** .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite **Zadrži**.

Pregled nedavnih klicev

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Pomaknite se in izberite **Nedavni**.
3. Izberite vrstico, ki si jo želite ogledati.


Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz aktivnega klica, ki ni zadržan, pritisnite **Preusmeri** .
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. Znova pritisnite **Preusmeri** (preden se druga oseba oglasi ali po tem).


Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca** .
2. Vnesite številko, ki se ji želite pridružiti, in pritisnite **Kličiči**.
3. Ko je klic povezan, znova pritisnite **Konferenca**.


Klicanje z naglavno slušalko

1. Priključite naglavno slušalko.
2. Uporabite tipkovnico za vnos številke.
3. Pritisnite tipko **Naglavna slušalka** .

Opravite klic prek zvočnika

1. Uporabite tipkovnico za vnos številke.
2. Pritisnite tipko **Zvočnik** .

Izklop zvoka

1. Pritisnite tipko **Izklop zvoka** .
2. Če želite izklopiti to funkcijo, znova pritisnite tipko **Izklop zvoka**.


Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite tipko **Sporočila**  in sledite glasovnim pozivom. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.


Preusmerjanje vseh klicev

1. Pritisnite programsko tipko **Preusmeri**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, in pritisnite programsko tipko **Klič**.
3. Ko se vrnete, pritisnite programsko tipko **Izkl**.


Prilagoditev stopnje glasnosti za klic

Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika, med uporabo telefona pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** .


Nastavitev glasnosti zvonjenja

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.


Spreminjanje tona zvonjenja

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zvoka > Int (n) - Ton zvonjenja**, pri čemer je »n« interna številka.
3. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
4. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Izberi in Nastavi**.
5. Pritisnite **Nazaj** za izhod.

Nastavitev kontrasta zaslona

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zaslona > Stopnja kontrasta**.
3. Pritisnite navzgor za večji ali navzdol za manjši kontrast.
4. Pritisnite **Shrani**.

Prilagoditev osvetlitve zaslona (7821, 7841, 7861)

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zaslona > Časovnik za osvetlitev**.
3. Pritisnite **Vklop** ali **Izklop** ali izberite, koliko časa naj bo vklopljena osvetlitev.

Uporabniški priročnik

Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na strani <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

