



## Ihr Telefon

Cisco IP-Telefon 7841

- ① Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
- ② Leitungs- und Funktionstasten
- ③ Softkeys
- ④ Navigation (Navigationsring und **Auswahl**taste)
- ⑤ Halten, Übergabe und Konferenz
- ⑥ Lautsprecher, Headset und Stummschaltung
- ⑦ Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
- ⑧ Lautstärke

## Leitungs- und Funktionstasten

Verwenden Sie die Leitungs- und Funktionstasten, um Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen oder auf Funktionen zuzugreifen, beispielsweise die Kurzwahl.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- Grün, leuchtet: Aktiver Anruf
- Grün, blinkt: Gehaltener Anruf
- Gelb, leuchtet: Private Leitung wird verwendet
- Gelb, blinkt: Eingehender Anruf
- Rot, leuchtet: Remoteleitung wird verwendet
- Rot, blinkt: Remoteleitung wird gehalten

## Einen Anruf tätigen

Geben Sie eine Nummer ein, und nehmen Sie den Hörer ab.

## Anrufannahme tätigen

Drücken Sie die gelb blinkende Leitungstaste.

## Einen Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten**
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut **Halten**.

## Letzte Anruferanzeigen

1. Drücken Sie **Anwendungen**
2. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.

## Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen (7811)

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz**
2. Drücken Sie **Anrufe**, wählen Sie einen gehaltenen Anruf aus und drücken Sie **Ja**.

## Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen (7821, 7841, 7861)

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz**
2. Wählen Sie einen gehaltenen Anruf aus und drücken Sie **Ja**.

## Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie **Übergeben**  in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe**.

## Anruf über ein Headset tätigen

1. Stecken Sie ein Headset ein.
2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Headset** .

## Anruf über Lautsprecher tätigen

1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
2. Drücken Sie **Lautsprecher** .

## Audio stummschalten

1. Drücken Sie **Ton aus** .
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.

## Sprachnachrichten abhören

Drücken Sie **Nachrichten** , und folgen Sie den Anweisungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.

## Alle Anrufe umleiten

1. Wählen Sie eine Leitung aus und drücken Sie **Alle weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Voicemail**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Weiterleitung aus**.

## Die Lautstärke in einem Anruf festlegen

Drücken Sie **Lautstärke**   oben oder unten, um die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einzustellen, während Sie das Telefon verwenden.

## Lautstärke des Klingeltons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

## Rufton ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Voreinstellungen > Rufton** aus.
3. Wählen Sie eine Leitung aus.
4. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
5. Drücken Sie **Festlegen** und **Übernehmen**, um den gewählten Rufton zu speichern.

## Kontrast des Bildschirms einstellen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Voreinstellungen > Kontrast** aus.
3. Drücken Sie die Taste nach oben, um den Kontrast zu erhöhen, oder nach unten, um den Kontrast zu verringern.
4. Drücken Sie **Speichern**.

## Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Klicken Sie auf **Voreinstellungen > Beleuchtung**.
3. Drücken Sie **Ein**, um die Beleuchtung zu aktivieren, oder **Aus**, um die Beleuchtung zu deaktivieren.

## Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

