



Su teléfono

Se muestra el teléfono IP 7841 de Cisco.

- ① Llamada entrante o indicador de buzón de voz
- ② Botones de línea y de función
- ③ Teclas programables
- ④ Navegación (anillo de navegación y botón **Seleccionar**)
- ⑤ Espera, transferencia y conferencia
- ⑥ Teléfono con altavoz, auriculares y silencio
- ⑦ Correo de voz, aplicaciones y directorio
- ⑧ Volumen

Botones de línea y de función

Use los botones de línea y de función para ver las llamadas de una línea o acceder a funciones como la marcación rápida.

Los botones se iluminan para indicar los siguientes estados:

- Verde fijo: llamada activa
- Verde intermitente: llamada en espera
- Amarillo fijo: línea privada en uso
- Amarillo intermitente: llamada entrante
- Rojo fijo: línea remota en uso
- Rojo intermitente: línea remota en espera

Realizar una llamada

Introduzca un número y descuelgue.

Contestar una llamada

Pulse el botón de línea amarillo intermitente.

Poner una llamada en espera

1. Pulse **Espera** .
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse de nuevo **Espera**.

Ver las llamadas recientes

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Desplácese y seleccione **Recientes**.
3. Seleccione la línea que desea ver.

Añadir otra persona a una llamada (7811)

1. En una llamada activa, pulse **Conferencia** .
2. Pulse **Llamadas**, seleccione una llamada en espera y pulse **Sí**.

Añadir otra persona a una llamada (7821, 7841 y 7861)

1. En una llamada activa, pulse **Conferencia** .
2. Seleccione una llamada en espera y pulse **Sí**.

Transferir una llamada a otra persona

1. Durante una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir** .
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. Vuelva a pulsar **Transferir**.

Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Pulse **Auriculares** .

Realizar una llamada con altavoz

1. Introduzca un número con el teclado.
2. Pulse **Altavoz** .

Silenciar el audio

1. Pulse **Silencio** .
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarla.

Escuchar mensajes de voz

Pulse **Mensajes**  y siga las instrucciones de voz. Para consultar los mensajes de una línea concreta, pulse primero el botón de línea.


Desviar todas las llamadas

1. Seleccione una línea y pulse **DsvTodas**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o pulse **Buzón de voz**.
3. Cuando haya regresado, pulse **Desvío des**.

Ajustar el volumen en una llamada

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso.

Ajustar el volumen del tono

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.

Cambiar el tono de llamada

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias > Tono de llamada**.
3. Seleccione una línea.
4. Desplácese por la lista de tonos de llamada y presione **Reprod.** para escuchar una muestra.
5. Pulse **Estab** y **Aplicar** para guardar la opción seleccionada.

Ajustar el contraste de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias > Contraste**.
3. Pulse la parte superior del botón para aumentar el contraste o la parte inferior para reducirlo.
4. Presione **Guardar**.

Ajustar la luz de fondo de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias > Luz de fondo**.
3. Pulse **Activar** para encender la luz de fondo o **Desactivar** para apagarla.

Guía del usuario

Consulte la Guía de usuario completa en <http://www.cisco.com/c/es/es/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

