



Jūsu tālrunis

Attēlā redzams Cisco IP tālrunis 7841.

- ① Ienākoša zvana vai balss pasta indikators
- ② Līnijas un funkciju pogas
- ③ Izvēles taustiņi
- ④ Navigācija (navigācijas ripa un poga **Izvēlē.**)
- ⑤ Aizturēt, Pārsūtīt un Konferences zvans
- ⑥ Skaļrunis, Austiņas un Izslēgt skaņu
- ⑦ Balss pasts, Lietotnes un Saraksts
- ⑧ Skaļums

Līnijas un funkciju pogas

Izmantojiet līnijas un funkciju pogas, lai skatītu līnijas zvanus vai piekļūtu dažādām funkcijām, piemēram, ātrajiem zvanieniem.

Pogās iedegas indikatori, kas norāda statusu.

- Zaļš, deg: aktīvs zvans
- Zaļš, mirgo: aizturēts zvans
- Oranžs, deg: tiek izmantota privāta līnija
- Oranžs, mirgo: ienākošs zvans
- Sarkans, deg: tiek izmantota attāla līnija
- Sarkans, mirgo: tiek aizturēta attāla līnija

Zvana veikšana

Ievadiet numuru un paceliet klausuli.

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet mirgojošo dzintara krāsas līnijas pogu.

Zvana aizturēšana

1. Nospiediet **Aizturēt**
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, vēlreiz nospiediet **Aizturēt**.

Nesen veikto zvanu apskate

1. Nospiediet **Lietotnes**
2. Ritiniet un atlasiet **Nesenie**.
3. Izvēlieties apskatāmo līniju.


Jaunas personas pievienošana zvanam (7811)

1. Aktīva zvana laikā nospiediet **Konferences zvans**
2. Nospiediet **Zvani**, atlasiet aizturētu zvanu un nospiediet **Jā**.


Jaunas personas pievienošana zvanam (7821, 7841, 7861)

1. Aktīva zvana laikā nospiediet **Konferences zvans**
2. Atlasiet aizturētu zvanu un nospiediet **Jā**.


Zvana pārsūtīšana citai personai

1. Aktīvas sarunas laikā (kad tā nav aizturēta) nospiediet **Pārsūtīt** .
2. Ievadiet zvana saņēmēja tālruņa numuru.
3. Vēlreiz nospiediet **Pārsūtīt**.


Zvanišana, izmantojot austiņas

1. Pievienojiet austiņas.
2. Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.
3. Nospiediet **Austiņas** .


Zvanišana, izmantojot skaļruni

1. Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.
2. Nospiediet **Skaļrunis** .

Skaņas izslēgšana

1. Nospiediet **Klusums** .
2. Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.


Balss ziņojumu klausīšanās

Nospiediet **Ziņojumi**  un izpildiet balss norādījumus. Lai pārbaudītu noteiktas līnijas ziņojumus, vispirms nospiediet līnijas pogu.


Visu zvanu pāradresēšana

1. Atlasiet līniju un nospiediet **Pāradresēt visus**.
2. Sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, vai nospiediet **Balss pasts**.
3. Kad esat atgriezies no prombūtnes, nospiediet **Izslēgt pāradresāciju**.


Skaļuma regulēšana zvana laikā

Tālrunis lietošanas laikā nospiediet pogu **Skaļums**  un izvēlieties lielāku vai mazāku klausules, austiņu vai skaļruņa skaļumu.


Zvana signāla skaļuma regulēšana

Kad tālrunis netiek lietots, nospiediet pogu **Skaļums**  un izvēlieties lielāku vai mazāku zvana signāla skaļumu.


Zvana signāla mainīšana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Atlasiet **Preferences > Zvana signāls**.
3. Izvēlieties līniju.
4. Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet **Atskaņot**, lai atskaņotu skaņas paraugu.
5. Lai saglabātu izvēli, nospiediet **Iestatīt** un **Lietot**.

Ekrāna kontrasta mainīšana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Atlasiet **Preferences > Kontrasts**.
3. Nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu kontrastu.
4. Nospiediet **Saglabāt**.

Ekrāna izgaismojuma regulēšana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Atlasiet **Preferences > Izgaismojums**.
3. Nospiediet **Ieslēgt** vai **Izslēgt**, lai ieslēgtu vai izslēgtu izgaismojumu.

Lietotāja rokasgrāmata

Pilno lietotāja rokasgrāmatu skatiet vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

