



O seu telefone

É apresentado o Telefone IP Cisco 7841.

- ① Chamada recebida ou indicador de correio de voz
- ② Teclas de linha e de funcionalidade
- ③ Teclas de função
- ④ Navegação (anel de navegação e botão **Selecionar**)
- ⑤ Espera, Transferência e Conferência
- ⑥ Altifalante, Auricular e Desativar som
- ⑦ Correio de voz, Aplicações e Diretório
- ⑧ Volume

Teclas de linha e de funcionalidade

Utilize as teclas de linha e de funcionalidade para ver chamadas numa linha ou aceder a funcionalidades como a Marcação rápida.

As teclas iluminam-se para indicar o estado:

- Verde constante: chamada ativa
- Verde intermitente: chamada em espera
- Âmbar constante: linha privada em utilização
- Âmbar intermitente: chamada recebida
- Vermelho constante: linha remota em utilização
- Vermelho intermitente: linha remota em espera

Efetuar uma chamada

Introduza um número e levante o auscultador.

Atender uma chamada

Prima a tecla de linha âmbar intermitente.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera** .
2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Espera** novamente.

Ver as suas chamadas recentes

1. Prima **Aplicações** .
2. Desloque-se na lista e seleccione **Recentes**.
3. Seleccione uma linha a ver.

Adicionar outra pessoa a uma chamada (7811)

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Conferência** .
2. Prima **Chamadas**, seleccione uma chamada em espera e prima **Sim**.

Adicionar outra pessoa a uma chamada (7821, 7841, 7861)

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Conferência** .
2. Seleccione uma chamada em espera e prima **Sim**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. A partir de uma chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Prima **Transferir** novamente.

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Ligue um auricular.
2. Introduza um número com o teclado.
3. Prima **Auricular** .

Efetuar uma chamada com o altifalante

1. Introduza um número com o teclado.
2. Prima **Altifalante** .

Silenciar o áudio

1. Prima **Silenciar** .
2. Prima **Silenciar** novamente para desativar a opção.

Ouvir mensagens de voz

Prima **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar mensagens de uma linha específica, prima primeiro a tecla de linha.

Desviar todas as chamadas

1. Selecione uma linha e prima **Reencaminhar todas**.
2. Marque o número para o qual pretende reencaminhar ou prima **Correio de voz**.
3. Quando regressar, prima **Reencaminhamento desativado**.

Ajustar o volume numa chamada

Para ajustar o volume do auscultador, auricular ou altifalante, prima **Volume**  para cima ou para baixo quando o telefone estiver a ser utilizado.

Ajustar o volume do toque

Para ajustar o volume da campainha, prima **Volume**  para cima ou para baixo quando o telefone não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências > Toque**.
3. Selecione uma linha.
4. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
5. Prima **Definir** e **Aplicar** para guardar uma selecção.

Ajustar o contraste do ecrã

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências > Contraste**.
3. Prima para cima para aumentar ou para baixo para diminuir o contraste.
4. Prima **Guardar**.

Ajustar a luz de fundo do ecrã

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências > Luz de fundo**.
3. Prima **Ligado** para ligar a luz de fundo ou **Desligado** para desligar a luz de fundo.

Manual do utilizador

Veja o Manual do utilizador na íntegra em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

