



## Telefonul dumneavoastră

Este prezentat Telefon Cisco IP 7841.

- ① Indicator căsuță vocală sau apel recepționat
- ② Butoanele de linie și de caracteristici
- ③ Taste soft
- ④ Navigare (inelul de navigare și butonul **Selectare**)
- ⑤ Așteptare, Transfer și Conferință
- ⑥ Difuzor, Căști și Fără sonor
- ⑦ Căsuță vocală, Aplicații și Director
- ⑧ Volum

## Butoanele de linie și de caracteristici

Utilizați butoanele de linie și de caracteristici pentru a vizualiza apeluri de pe o linie sau pentru a accesa caracteristici precum Apelare rapidă.

Butoanele se aprind pentru a indica starea:

- Verde, continuu: Apel activ
- Verde, clipește: Apel în așteptare
- Portocaliu, continuu: Linie privată în uz
- Portocaliu, clipește: Apel recepționat
- Roșu, continuu: Linie la distanță în uz
- Roșu, clipește: Linie la distanță în așteptare

## Efectuarea unui apel

Introduceți un număr și ridicați receptorul.

## Răspunsul la un apel

Apăsați butonul de linie portocaliu care clipește.

## Punerea unui apel în așteptare

1. Apăsați **Așteptare**
2. Pentru a relua un apel în așteptare, apăsați din nou **Așteptare**.

## Vizualizarea apelurilor recente

1. Apăsați **Aplicații**
2. Defilați și selectați **Recente**.
3. Selectați o linie de vizualizat.


## Adăugarea altei persoane la un apel (7811)

1. Dintr-un apel activ, apăsați **Conferință**
2. Apăsați **Apeluri**, selectați un apel în așteptare și apăsați **Da**.


## Adăugarea altei persoane la un apel (7821, 7841, 7861)

1. Dintr-un apel activ, apăsați **Conferință**
2. Selectați un apel în așteptare și apăsați **Conferință**.


## Transferul unui apel către o altă persoană

1. În timpul unui apel care nu este în așteptare, apăsați **Transfer** .
2. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane.
3. Apăsați din nou **Transfer**.


## Efectuarea unui apel cu căști

1. Conectați o pereche de căști.
2. Introduceți un număr utilizând tastatura.
3. Apăsați **Căști** .


## Efectuarea unui apel folosind difuzorul

1. Introduceți un număr utilizând tastatura.
2. Apăsați **Difuzor** .

## Dezactivarea sunetului

1. Apăsați **Fără sonor** .
2. Apăsați din nou **Fără sonor** pentru a dezactiva această funcție.



## Ascultarea mesajelor vocale

Apăsați **Mesaje**  și urmați indicațiile vocale. Pentru a verifica mesajele pentru o anumită linie, apăsați mai întâi butonul de linie.



## Redirecționarea tuturor apelurilor

1. Selectați o linie și apăsați **Redir toate**.
2. Introduceți numărul către care doriți să efectuați redirecționarea sau apăsați **Căsuță vocală**.
3. Când reveniți, apăsați **Redirecționare oprită**.


## Ajustarea volumului într-un apel

Apăsați tasta **Volum**   în sus sau în jos pentru a regla volumul receptorului, căștilor sau difuzorului atunci când telefonul este în uz.


## Ajustarea volumului tonului de apel

Apăsați tasta **Volum**   în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de apel atunci când telefonul nu este în uz.


## Schimbarea tonului de apel

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Preferințe > Ton de apel**.
3. Selectați o linie.
4. Defilați prin lista de tonuri de sonerie și apăsați **Redare** pentru a asculta o mostră.
5. Apăsați **Setat** și **Aplicare** pentru a salva o selecție.

## Reglarea contrastului ecranului

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Preferințe > Contrast**.
3. Apăsați în sus sau în jos pentru a regla contrastul.
4. Apăsați **Salvare**.

## Reglarea iluminării de fundal a ecranului

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Preferințe > Iluminare fundal**.
3. Apăsați **Pornit** pentru a activa iluminarea de fundal sau **Oprit** pentru a o dezactiva.

## Ghidul utilizatorului

Vedeți Ghidul complet al utilizatorului la adresa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

