



您的電話

圖片所示為 Cisco IP 電話 7841。

- ① 來電或語音信箱指示燈
- ② 線路及功能按鈕
- ③ 軟鍵
- ④ 導覽 (導覽環及選取按鈕)
- ⑤ 保留、轉接, 以及會議按鈕
- ⑥ 喇叭、耳機, 以及靜音按鈕
- ⑦ 語音信箱、應用程式, 以及目錄按鈕
- ⑧ 音量按鈕

線路及功能按鈕

使用線路及功能按鈕可檢視線路上的通話或存取各種功能, 如快速撥號。

按鈕會亮起以表示狀態:

- 穩定的綠燈: 進行中的通話
- 閃爍的綠燈: 保留的通話
- 穩定的琥珀燈: 私密線路使用中
- 閃爍的琥珀燈: 來電
- 穩定的紅燈: 遠端線路使用中
- 閃爍的紅燈: 遠端線路處於保留狀態

撥出 通話

輸入號碼並拿起話筒。

接聽通話

按閃爍琥珀色燈的線路按鈕。

保留 通話

1. 按保留
2. 若要恢復保留的通話, 請再按一次保留。

查看您的近期通話

1. 按應用程式
2. 捲動並選取近期通話。
3. 選擇要檢視的線路。


將其他人新增至通話 (7811)

1. 從進行中的通話按會議
2. 按通話, 選擇保留的通話, 然後按是。


將其他人新增至通話 (7821、7841、7861)

1. 從進行中的通話按會議
2. 選擇保留的通話, 然後按是。


將通話轉接給其他人

1. 從未保留的通話，按轉接 。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接。

使用耳機撥打通話

1. 插入耳機。
2. 使用鍵台輸入號碼。
3. 按 耳機 


撥打電話通話

1. 使用鍵台輸入號碼。
2. 按 喇叭 

將音訊設為靜音

1. 按 靜音 
2. 再按一次靜音可取消靜音。

收聽留言

按留言  並按照語音提示操作。若要聽取特定線路的留言，請先按線路按鈕。

全轉來電

1. 選取線路並按全轉。
2. 撥打要轉撥至的號碼，或按語音信箱。
3. 返回時，按轉撥關閉。


調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整話筒、耳機或喇叭的音量。


調整鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。


變更鈴聲

1. 按應用程式 
2. 選取偏好設定 > 鈴聲。
3. 選擇線路。
4. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
5. 按設定及套用儲存選擇。

調整螢幕對比

1. 按應用程式 
2. 選取偏好設定 > 對比。
3. 按上部按鈕以增大對比，按下部按鈕以減小對比。
4. 按儲存。

調整螢幕 背光

1. 按應用程式 
2. 選取偏好設定 > 背光。
3. 按「開啟」將背光設定為開啟，或按「關閉」將背光設定為關閉。

使用者指南

請造訪此網頁，檢視完整的使用者指南：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>。

