








Typowe funkcje telefonu

Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz Powtóż.
Przełączenie na słuchawkę podczas połączenia	Podnieś słuchawkę.
Przełączenie na układ głośnomówiący lub zestaw nagłowny podczas połączenia	Naciśnij klawisz  lub  i odłóż słuchawkę.
Wyciszenie i wyłączenie wyciszenia połączenia	Naciśnij klawisz  .
Wyświetlanie historii połączeń	Naciśnij klawisz  > Historia połączeń.
Zawieszanie i wznowianie połączenia	Naciśnij klawisz  , aby zawiesić połączenie. Naciśnij go ponownie, aby wznowić połączenie.
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz  , wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij ten klawisz ponownie.
Nawiązanie połączenia przez interkom	Naciśnij przycisk Interkom , a następnie wprowadź numer, jeśli trzeba. Zaczynj mówić po usłyszeniu sygnału.
Rozpoczynanie standardowego połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisz  , połącz się z uczestnikiem, a następnie ponownie naciśnij ten sam klawisz.
Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego	Naciśnij raz dolną część przycisku głośności .



Cisco i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Aby wyświetlić listę znaków handlowych firmy Cisco, przejdź do strony www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OL-20187-01



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cisco IP Phone 7821, 7841 i 7861 dla systemu Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Klawisze programowe


Ikony na wyświetlaczu telefonu

Przyciski









Typowe funkcje telefonu

Klawisze programowe

Wszystkie	Wyświetlenie listy wszystkich nieodebranych, wykonanych i odebranych połączeń.
Odbierz	Odbieranie połączenia.
Zastosuj	Potwierdzenie wyboru sygnału dzwonka.
Połącz	Zainicjowanie połączenia.
Oddzwoni	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny.
Anuluj	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian.
Wyczyść	Wyczyszczenie wszystkich wartości.
Usuń	Usunięcie pozycji z historii połączeń.
Usuń poł	Usunięcie połączenia z historii połączeń.
Szczegóły	Otwarcie ekranu Szczegóły dotyczącego rekordu połączenia konferencyjnego w historii połączeń nieodebranych, wykonanych i odebranych.
Połącz	Nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
Przekieruj	Wysłanie lub przekierowanie połączenia do poczty głosowej lub na ustalony numer telefonu.
Edycja	Zmiana nazwy/nazwiska lub adresu e-mail.
Edycja	Modyfikowanie numeru.
Wyjście	Powrót do poprzedniego widoku.
Przek Wsz/Przek Wyl	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń.
PrzejmGr	Odbieranie połączenia z innej grupy na innej linii.
Wyloguj	Wylogowanie z osobistej książki telefonicznej.
PokKonf	Utworzenie połączenia typu Pokój Konferencyjny.
Nieodeb.	Otwarcie historii nieodebranych połączeń.
Więcej	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych.








NowePol	Nawiązanie nowego połączenia.
OK	Potwierdzenie wyboru.
Przejmł	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej.
Parkuj	Zachowanie połączenia.
Odtwórz	Odtworzenie dzwonka.
Przejmij	Odebranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie w ramach grupy.
Powtórz	Ponowne wybranie ostatniego numeru.
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji lub pozycji na liście.
Zapisz	Zapisanie wybranych ustawień.
Szukaj	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej.
Wybierz	Wybranie zaznaczonej opcji.
Ustaw	Ustawienie dzwonka.
Wyślij	Wprowadzanie informacji o użytkowniku.
Zamień	Przełączanie między dwoma trwającymi połączeniami.
Aktual.	Modyfikacja pozycji w osobistej książce telefonicznej.
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach.
	Klawisz Backspace do usuwania znaków.
	Przejdź wstecz.

Ikony na wyświetlaczu telefonu

	Sluchawka podniesiona
	Sluchawka odłożona
	Trwające połączenie
	Połączenie przychodzące
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie odebrane
	Połączenie wykonane
	Połączenie zawieszono / wznowienie połączenia

Ikony funkcji

(Jeśli są dostępne w telefonie)

	Wiadomość oczekująca
	Linia wspólna w użyciu
	Linia szybkiego wybierania
	Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia jest używana)
	Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia jest wolna)
	Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia dzwoni)
	Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia ma włączoną funkcję „Nie przeszkadzać”)

Przyciski

	Aplikacje
	Kontakty
	Wiadomości
	Przekaż
	Zawieś/Wznów
	Konferencja
	Głośność
	Zestaw głośnomówiący
	Wycisz
	Zestaw nagłowny
	Przycisk wyboru

Skrócone instrukcje obsługi telefonów Cisco IP Phone są dostępne na tej stronie:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html