








## Activități obișnuite efectuate la telefon

Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsăți <b>Reapl.</b>
Comutați pe receptor în timpul unui apel	Ridicați receptorul.
Comutați pe difuzor sau pe căști în timpul unui apel	Apăsăți  sau  , apoi puneți receptorul în furcă.
Dezactivați și reactivați sunetul unui apel	Apăsăți  .
Vizualizare istoric apeluri	Apăsăți  > <b>Istoric apeluri.</b>
Plasați sau reluați un apel din așteptare	Apăsăți  , pentru a plasa un apel în așteptare și apăsați din nou pentru a relua apelul în așteptare.
Transferați un apel la un nou număr	Apăsăți  , introduceți numărul, apoi apăsați din nou.
Efectuați un apel intercom	Apăsăți butonul <b>Intercom</b> , apoi introduceți un număr dacă este necesar. Vorbiți după ce auziți tonul.
Începeți un apel conferință standard	Apăsăți  , sunați participantul, apoi apăsați din nou.
Oprii soneria unui apel primit	Apăsăți butonul <b>Volum</b> în jos o singură dată.



Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vizualiza o listă a mărcilor comerciale ale Cisco, accesați acest URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Toate drepturile rezervate.

OL-20187-01



### REFERINȚE RAPIDE



## Cisco IP Phone 7821, 7841 și 7861 pentru Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

### Chei soft



Pictogramele de pe ecranul telefonului

### Butoane









Activități obișnuite efectuate la telefon

## Chei soft

<b>Toate apelurile</b>	Afișează toate apelurile pierdute, efectuate și primite.
<b>Răspuns</b>	Răspundeți la un apel.
<b>Aplicare</b>	Confirmați selecția unui ton de sonerie.
<b>Apel</b>	Inițiați un apel.
<b>RepApel</b>	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă.
<b>Revocare</b>	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările.
<b>Golire</b>	Ștergeți toate valorile.
<b>Ștergere</b>	Ștergeți o intrare din Istoric apeluri.
<b>Șt. apel</b>	Ștergeți un apel din Istoric apeluri.
<b>Detalii</b>	Deschide Detaliile pentru un apel cu mai mulți participanți, din jurnalele Pierdute, Efectuate și Primite.
<b>Apelare</b>	Formați un număr selectat.
<b>Deviere</b>	Trimiteți sau redirecționați un apel la mesageria vocală sau la un număr de telefon predeterminat.
<b>Editare</b>	Modificați un nume sau o adresă de e-mail.
<b>EditApel</b>	Modificați un număr.
<b>Ieșire</b>	Reveniți la ecranul anterior.
<b>Redir Tot/Redir DCT</b>	Configurați/revocați redirecționarea apelurilor.
<b>PrelGrp</b>	Răspundeți la un apel care sună în alt grup sau pe altă linie.
<b>Deconectare</b>	Deconectați-vă de la un director personal.
<b>Meet Me</b>	Găzduiți un apel conferință de tip Meet Me.
<b>Pierdute</b>	Deschide lista de apeluri pierdute.
<b>Mai mult</b>	Afișați chei soft suplimentare.








<b>Apel nou</b>	Efectuați un nou apel.
<b>OK</b>	Confirmați o selecție.
<b>PrelAlt</b>	Răspundeți la un apel care sună într-un grup asociat.
<b>Parcare</b>	Stocați un apel.
<b>Redare</b>	Redați tonul de sonerie.
<b>Preluare</b>	Răspundeți la un apel care sună la un alt telefon din cadrul grupului dvs.
<b>Reapel</b>	Reapelați cel mai recent număr format.
<b>Elimin.</b>	Eliminați un participant la conferință sau o intrare.
<b>Salvare</b>	Salvați setările alese.
<b>Căutare</b>	Căutați o listă de directoare.
<b>Selectare</b>	Selectați opțiunea evidențiată.
<b>Setare</b>	Setați un ton de sonerie.
<b>Remitere</b>	Introduceți informațiile utilizatorului.
<b>Schimb</b>	Comutați între două apeluri existente.
<b>Actual.</b>	Actualizați o înregistrare din directorul personal.
>>	Deplasați-vă printre caracterele introduse.
	Backspace pentru a șterge caractere.
	Înapoi.

## Pictogramele de pe ecranul telefonului












	Scos din furcă
	În furcă
	Apel conectat
	Apel de intrare
	Apel pierdut
	Apel primit
	Apel efectuat
	Plasarea unui apel în așteptare/Reluarea unui apel

## Pictograme pentru caracteristici

(dacă sunt disponibile pe telefon)

	Mesaj în așteptare
	Linie partajată în uz
	Linie de apelare rapidă
	Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată este în uz
	Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată este inactivă
	Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată sună
	Indicator de stare a liniei – Linia monitorizată este în starea Nu deranjați

## Butoane

	Aplicații
	Contacte
	Mesaje
	Transfer
	În așteptare/Reluare
	Conferință
	Volum
	Difuzor
	Fără sonor
	Căști
	Butonul Selectare

Pentru Ghidurile de pornire rapidă pentru telefonul

IP Cisco, mergeți la acest URL:

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html)