

常用電話工作

撥打電話	在撥打號碼前或後拿起電話。
重撥號碼	按 重撥 。
在通話時切換到話筒	拿起話筒。
在通話時切換到喇叭或耳機	按  或  ，然後掛上話筒。
使通話靜音或取消靜音	按  。
檢視通話記錄	按  > 通話記錄 。
保留 / 恢復通話	按  將保留通話，再按一次可恢復接聽保留的通話。
轉接通話到新號碼	按  ，輸入號碼，然後再按該鍵。
撥打對講通話	按 對講 按鈕，在必要時輸入號碼。聽到提示音後講話。
開始標準會議通話	按  ，輸入參與者號碼，然後再按該鍵。
讓來電鈴聲靜音	按下音量按鈕一次。



Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及 / 或其聯屬企業在美國及其他國家 / 地區的商標。若要檢視 Cisco 商標的清單，請進入此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「合作夥伴」一詞並不表示 Cisco 及任何其他公司之間有合作關係。(1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利。

OL-20187-01



快速參考



Cisco IP Phone 7821、 7841 及 7861 (適用於 Cisco Unified Communications Manager 10.0) (SIP)

軟鍵

電話螢幕圖示

按鈕

常用電話工作

軟鍵

所有通話	列示所有未接來電、已撥電話及已接來電。
接聽	接聽來電。
套用	確認鈴聲選擇。
通話	撥打電話。
回撥	在忙線的內線可用時接收通知。
取消	取消動作或退出螢幕而不套用變更。
清除	清除所有值。
刪除	從通話記錄中刪除一個條目。
刪除通話	從通話記錄中刪除一個通話。
詳細資訊	在未接來電、已撥電話及已接來電記錄中開啟多方通話的詳細資訊。
撥打	撥打所選號碼。
轉移	傳送或重新導向通話到語音信箱或預先確定的電話號碼。
編輯	修改名稱或電子郵件地址。
編輯撥打	修改號碼。
結束	回到上一個螢幕。
全轉 / 轉撥 關閉	設定 / 取消來電轉撥。
組代接	接聽另一群組或另一線路正在響鈴的來電。
登出	登出個人目錄。
進會議	主持「進會議」電話會議。
未接	打開未接來電的記錄。
其他	顯示其他軟鍵。
新通話	撥打新通話。
確定	確認選擇。
另接	接聽相關群組中正在響鈴的來電。
駐留	保留通話。

	播放鈴聲。
	接聽您的群組中另一個電話正在響鈴的來電。
	重撥最近撥打的號碼。
	移除會議參與者或條目。
	儲存所選設定。
	搜尋目錄列表。
	選取強調顯示的選項。
	設定鈴聲。
	輸入使用者資訊。
	在兩個現有通話間切換。
	在個人目錄中更新條目。
	在輸入的字符間移動。
	退格可刪除字元。
	返回。

電話螢幕圖示

	拿起電話
	掛上電話
	接通的通話
	來電
	未接來電
	已接來電
	已撥電話
	保留通話 / 恢復通話

功能圖示

(若電話上可以使用)

	留言等待
	共用線路使用中
	快速撥號號碼
	線路狀態指示燈 – 監聽線路使用中
	線路狀態指示燈 – 監聽線路閒置中
	線路狀態指示燈 – 監聽線路響鈴中
	線路狀態指示燈 – 監聽線路處於「勿打擾 (DND)」狀態

按鈕

	應用程式
	聯絡人
	訊息
	轉接
	保留 / 恢復
	會議
	音量
	喇叭
	靜音
	耳機
	選取按鈕

如需《Cisco IP Phone 快速入門指南》，請轉至此 URL：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html