








คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

โทรออก	ยกหูก่อนหรือหลังจากกดหมายเลข
โทรหมายเลขซ้ำ	กด โทรซ้ำ
สลับไปที่หูโทรศัพท์ในระหว่างการโทร	ยกหูโทรศัพท์
สลับไปที่ลำโพงหรือชุดหูฟังในระหว่างการโทร	กด  หรือ  แล้ววางหูโทรศัพท์
ปิดและเปิดเสียงการโทร	กด 
ดูประวัติการโทร	กด  > ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
พักสายและพูดต่อ	กด  เพื่อพักสายและกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่การสนทนาต่อไป
โอนสายไปยังหมายเลขใหม่	กด  ใส่หมายเลข แล้วกดอีกครั้ง
ต่อสายภายในในโทร	กดปุ่ม สายภายใน จากนั้นป้อนหมายเลขถ้าจำเป็น สนทนาหลังจากได้ยินเสียงโทน
เริ่มการประชุมสายปกติ	กด  ใส่หมายเลขผู้ร่วมประชุมแล้วกดอีกครั้ง
ปิดเสียงกริ่งสำหรับสายเรียกเข้า	กดปุ่ม ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง



Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เมื่อต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้: www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของการใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

OL-20187-01



คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



Cisco IP Phone 7821, 7841 และ 7861 สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

ซอฟต์แวร์



ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

ปุ่ม

คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

ซอฟต์แวร์

ทุกสาย	แสดงสายที่ไม่ได้รับ สายที่โทรออก และสายที่ได้รับทั้งหมด
ตอบรับ	รับสายเรียกเข้า
ใช้	ยืนยันการเลือกเสียงกริ่งเรียกเข้า
โทร	เริ่มต้นการโทร
โทรกลับ	รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายในที่ไม่ว่างก่อนหน้านี้ว่างลง
ยกเลิก	ยกเลิกการทำงานหรือออกจากหน้าจอโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงมาใช้
ล้าง	ล้างค่าทั้งหมด
ลบ	ลบรายการจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์
ลบสาย	ลบสายจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์
รายละเอียด	เปิดรายละเอียดการใช้สายสำหรับการโทรหลายกลุ่มในรายการข้อมูลการใช้เบอร์ที่ไม่ได้รับ และเบอร์ที่รับสาย
โทรออก	กดหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้
โอนสาย	ส่งหรือโอนสายเรียกเข้าไปยังระบบข้อความเสียงหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้
แก้ไข	แก้ไขชื่อหรือที่อยู่อีเมล
แก้ไขเบอร์	แก้ไขหมายเลข
ออก	กลับไปหน้าจอก่อนหน้า
ฝากสายทั้งหมด/ฝากสายปิด	ตั้ง/ยกเลิกการฝากสาย
รับกลุ่ม	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอื่นหรือในสายอื่น
ออกจากระบบ	ออกจากไอดีเรียกทอริสส่วนบุคคล
ประชุม	จัดการประชุมสาย
ไม่ได้รับ	เปิดรายการข้อมูลสายที่ไม่ได้รับ
เพิ่มเติม	แสดงซอฟต์แวร์อื่นๆ








โทรใหม่	โทรไปหมายเลขใหม่
ตกลง	ยืนยันการเลือก
รับข่ามกลุ่ม	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
วางพัก	เก็บการโทรไว้
เล่น	เปิดเสียงกริ่งเรียกเข้า
รับแทน	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในโทรศัพท์เครื่องอื่นในกลุ่มของคุณ
โทรซ้ำ	โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออกอีกครั้ง
เอาออก	เอารายชื่อผู้ประชุมสายหรือรายการออก
บันทึก	บันทึกการตั้งค่าที่เลือก
ค้นหา	ค้นหารายการไดเรกทอรี
เลือก	เลือกตัวเลือกที่ไฮไลต์ไว้
ตั้งค่า	ตั้งค่าเสียงกริ่ง
ยื่น	ใส่ข้อมูลผู้ใช้
สลับ	สลับสายที่สนทนาอยู่สองสาย
ปรับปรุง	ปรับปรุงรายการในไดเรกทอรีส่วนบุคคล
>>	เลื่อนไปในอีกขณะที่ป้อน
	ย้อนกลับเพื่อลบอักขระ
	กลับ

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

	ยกหู
	วางหู
	สายที่เชื่อมต่ออยู่
	สายเรียกเข้า
	สายที่ไม่ได้รับ
	สายที่ได้รับ
	สายที่โทรออก
	สายที่มีการพักสาย/ตั้งสายกลับ

ไอคอนคุณสมบัติ

(ถ้ามีในโทรศัพท์ของคุณ)

	มีข้อความรออนอยู่
	คู่สายร่วมใช้งานอยู่
	สายโทรด่วน
	สัญญาณสถานะสาย - สายที่ตรวจสอบใช้งานอยู่
	สัญญาณสถานะสาย - สายที่ตรวจสอบไม่มีการใช้งาน
	สัญญาณสถานะสาย - สายที่ตรวจสอบมีสายเรียกเข้า
	สัญญาณสถานะสาย - สายที่ตรวจสอบมีสถานะห้ามรบกวน (DND)

ปุ่ม

	แอปพลิเคชัน
	ผู้ติดต่อ
	ข้อความ
	โอนสาย
	พักสาย/พูดต่อ
	ประชุมสาย
	ระดับเสียง
	คุยผ่านลำโพง
	ปิดเสียง
	ชุดหูฟัง
	ปุ่มเลือก

สำหรับ คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของ Cisco IP Phone โปรดไปที่ URL นี้:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html