



Ваш телефон

- ① Индикатор выключения микрофона
- ② Светодиодный индикатор
- ③ Программные клавиши
- ④ Панель навигации и кнопка выбора
- ⑤ Клавиша регулировки громкости

Состояния светодиодного индикатора

Возможные состояния индикатора и их значение:

- горит непрерывно зеленым светом – активный вызов;
- часто мигает зеленым светом – входящий вызов;
- редко мигает зеленым светом – вызов на удержании;
- горит непрерывно красным светом – звук вызова отключен.

Исходящий вызов

Введите номер и нажмите **Call** (Вызов).

Ответ на вызов

Нажмите **Answer** (Ответ).

Удержание вызова

1. Нажмите кнопку **Hold** (Удерж.).
2. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку **Resume** (Возобновить).

Просмотр недавних вызовов

Нажмите **Recents** (Недавние) или верхнюю навигационную клавишу.

Просмотр избранного

Нажмите **Favorites** (Избранное) или нижнюю навигационную клавишу, чтобы увидеть номера быстрого набора.

Подключение к вызову другого абонента


1. Во время разговора нажмите **Conf** (Конференция).
2. Введите номер.
3. Нажмите **Conf** (Конференция).

Перевод вызова другому пользователю

1. При активном вызове (не на удержании) нажмите кнопку **Transfer** (Перевод).
2. Введите номер телефона адресата.
3. Снова нажмите **Transfer** (Перевод).

Выключение микрофона

1. Нажмите кнопку **Mute (Выключить микрофон)**



2. Для включения микрофона нажмите кнопку **Mute (Выключить микрофон)** еще раз.

Прослушивание голосовых сообщений


Нажмите кнопку **Messages (Сообщения)** и следуйте голосовым указаниям.

Переадресация всех вызовов

1. Нажмите **Fwd all (Переадресация всех)**.
2. Наберите номер, на который необходимо переадресовывать вызовы, или нажмите кнопку **Messages (Сообщения)**.
3. Для отмены переадресации вызовов нажмите **Fwd off (Выключить переадресацию)**.


Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки уровня громкости во время разговора

нажимайте кнопку **Volume**  (Громкость) вверх или вниз.

Регулировка громкости звонка

Для изменения громкости сигнала вызова нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки **Volume (Громкость)**



, когда телефон не используется.

Изменение сигнала звонка

1. Выберите **Settings > Preferences > Ringtone (Параметры > Настройки > Сигнал звонка)**.
2. Прокручивайте список сигналов звонка, нажимая кнопку **Play (Воспр.)** для прослушивания примера.
3. Для сохранения выбранного сигнала нажмите **Set (Принять)** и **Apply (Применить)**.

Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)