



โทรศัพท์ของคุณ

- ① แลμπติดเสียง
- ② แลμπ LED
- ③ ปุ่มขอพดี คีย์
- ④ แลμπการนำทางและปุ่มเลือก
- ⑤ ปุ่มระดับเสียง

สถานะของแลμπ LED

แลμπ LED จะสว่างเพื่อแสดงสถานะต่อไปนี้

- สีเขียวคงที่—สายที่ใช้งานอยู่
- สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเข้า
- สีเขียวเป็นจังหวะ—สายที่พักรอ
- สีแดงคงที่—สายที่ปิดเสียง

โทรออก

ป้อนหมายเลขและกด โทร

รับสาย

กด ตอรับ

วางพักสาย

1. กด พักสาย
2. ในการกลับสู่สายที่พักรอ ให้ กด พูดต่อ

ดูสายล่าสุดของคุณ

กด ล่าสุด หรือกดปุ่มนำทางขึ้น

ดูรายการโปรดของคุณ

กด รายการโปรด หรือกดปุ่มนำทางลงเพื่อดูหมายเลขโทรด่วนของคุณ

เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร

1. จากสายที่ใช้งานอยู่ ให้ กด ประชุมสาย
2. ใส่หมายเลข
3. กด ประชุมสาย

โอนสายให้คนอื่น

1. กด โอนสาย จากสายที่ไม่ได้ พักสายอยู่
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่น
3. กด โอนสาย อีกครั้ง

ปิดเสียงการโทร

1. กด ปิดเสียง 
2. กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง

ฟังข้อความเสียง

กด ข ข้อความ และทำตามคำแนะนำเสียง

ฝากสายทั้งหมด

1. กด ฝากสายทั้งหมด
2. กดหมายเลขที่ ต้องการฝากสายไปถึง หรือกด ข ข้อความ
3. เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ กด ฝากสาย ปิด

ปรับระดับเสียงในการโทร

กด ระดับเสียง  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง เมื่อใช้ งานโทรศัพท์ อยู่

ปรับระดับเสียงกริ่ง

กด ระดับเสียง  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง กริ่งเมื่อไม่ได้ ใช้ งานโทรศัพท์

เปลี่ยนเสียงกริ่ง

1. เลือก การตั้งค่า > ค่าความถี่ > เสียงกริ่ง
2. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เล่น เพื่อฟังเสียง ตัวอย่าง
3. กด ตั้งค่า และ ใช้ เพื่อบันทึกการเลือก

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้ เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นเจ้าของ การใช้งาน คำว่าพจนานุกรมไม่ได้ มีความหมายถึงความสัมพันธ์ ในฐานะที่ ่างทุก ส่วนระหว่าง Cisco กับ บริษัทใดๆ (1110R)