



## 您的電話

- ① 靜音列
- ② LED 燈條
- ③ 軟鍵按鈕
- ④ 導覽列及選取按鈕
- ⑤ 音量鍵

## LED 燈條狀態

LED 燈條透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈-進行中的通話
- 閃爍的綠燈-來電
- 緩慢閃爍的綠燈-保留的通話
- 穩定的紅燈-靜音的通話

## 撥出電話

輸入電話號碼並按通話。

## 接聽電話

按接聽。

## 保留通話

1. 按保留。
2. 若要恢復保留的通話，按恢復。

## 檢視近期通話

按通話記錄或按向上導覽鍵。

## 檢視您的常用列表

按常用列表或按向下導覽鍵可查看您的快速撥號號碼。

## 新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按會議。
2. 輸入號碼。
3. 按會議。

## 將通話轉接至其他人

1. 對於尚未保留通話的來電，請按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接。

## 電話靜音

1. 按靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

## 聽取語音留言

按留言並遵循語音提示作業。

## 轉撥所有來電

1. 按全部轉撥。
2. 撥打要轉撥至的號碼，或按留言。
3. 返回時，按轉撥關閉。

## 調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整音量。

## 調整鈴聲音量

未使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整鈴聲的音量。

## 變更鈴聲

1. 選取設定 > 偏好設定 > 鈴聲。
2. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
3. 按設定及套用儲存選擇。