

O seu telefone



1. Entrada para auricular, leitor de código de barras (apenas 860S) e botão programável (por predefinição, Emergência)
2. Câmara frontal e altifalante de receção
3. Botão programável (por predefinição, PTT) e botão de alimentação
4. Porta de carregamento por USB, microfone e contactos do carregador
5. Botões programáveis (por predefinição: Scanner para 860S, Aumentar volume e Diminuir volume)
6. Câmara traseira, microfone traseiro, flash/lanterna e botão programável (por predefinição Impressão digital)
7. Altifalante traseiro, patilha de fecho de bateria e bateria recarregável.
8. Leitor de código de barras (apenas 860S)

Ligar o telefone

Prima sem soltar o botão de **Alimentação** até o telefone vibrar e o primeiro ecrã ser apresentado.

Desbloquear o telefone

1. Se o ecrã do telefone estiver em modo de suspensão, prima brevemente o botão de **Alimentação**.
2. Deslize para cima o ecrã de **Bloqueio**.
3. Introduza o seu PIN ou palavra-passe e toque em **Enter**.

OU: apenas para 860 e 860S – Se estiver configurado, prima o botão **Impressão digital** programado.

Bloquear o telefone

Prima brevemente o botão de **Alimentação**.

Desligar o telefone

1. Prima sem soltar o botão de **Alimentação**.
2. Toque em **Desligar**.

Efetuar uma chamada a partir do teclado

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone**.
2. (Opcional) Se o seu telefone tiver várias linhas, aceda à linha desejada.
3. Toque em **Teclado**.
4. Introduza um número de telefone.
5. Toque em **Atender/Ligar**.

Atender uma chamada

Deslize **Atender/Ligar** para a direita.

Silenciar o microfone

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Silenciar**.
2. Para ativar o som do microfone, toque em **Silenciar** novamente.

Alterar a opção de áudio

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Opções de áudio**.
2. Selecione a opção de áudio disponível pretendida: **Auscultadores**, **Altifalante**, **Bluetooth**, ou **Telefone**.

Colocar uma chamada em espera

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Espera**.
2. Para voltar à chamada em espera, toque em **Espera**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Mais**.
2. Toque em **Transferir para número**.
3. Introduza o número para ligar ou selecione uma entrada das **Chamadas** recentes.
4. Toque em **Transferir**.

Adicionar uma chamada para criar uma conferência

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Mais** .
2. Toque em **Adicionar chamada**.
3. Introduza um número para ligar.
4. Toque em **Adicionar** .
5. Depois de a pessoa atender, toque em **Mais** .
6. Toque em **Intercalar** .
7. Toque na chamada em espera que quer adicionar à conferência.
8. Toque em **Intercalar**.
9. Repita os passos 1 a 8 para cada participante adicional.

Aceder a outras aplicações durante uma chamada ativa

1. Para sair do ecrã de chamada ativa, toque em **Início** , **Anterior** , ou **Aplicações recentes** .
2. Utilize a aplicação pretendida.
3. Para regressar ao ecrã de chamada ativa, deslize para baixo na barra de estado e toque na notificação de chamada ativa.

Ver as chamadas recentes ou perdidas

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Toque em **Chamadas** .
3. Toque em **Recentes** ou **Perdidas**.

Adicionar um novo contacto local

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Toque em **Contactos** .
3. Toque em **Adicionar** .
4. Introduza as informações de contacto.
5. Toque em **Guardar**.

Aceder ao correio de voz

1. Escolha um dos seguintes procedimentos:
 - Deslize para baixo na barra de estado e toque na notificação **Correio de voz em espera**.
 - Se configurado, toque em **1**  no **Teclado**  da aplicação **Cisco Phone**  para marcar o número de recuperação do correio de voz.
2. Siga as indicações para recuperar o correio de voz.

OU: se o correio de voz visual estiver configurado – A partir da aplicação **Cisco Phone** , toque em **Correio de voz** .

Desviar chamadas do telefone

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Com base na versão de software do seu telefone, toque no menu **Conteúdos adicionais**  ou **Gaveta** .
3. Selecione **Funcionalidades > Desvio de chamadas**.
4. Deslize o cursor **Ativar desvio de chamadas** para a direita .
5. Introduza o número para receber as suas chamadas ou selecione uma entrada da sua lista de **Contactos**. Toque em **Guardar**.

Desativar o desvio de chamadas do telefone

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Com base na versão de software do seu telefone, toque no menu **Conteúdos adicionais**  ou **Gaveta** .
3. Selecione **Funcionalidades > Desvio de chamadas**.
4. Deslize o cursor **Ativar desvio de chamadas** para a esquerda .
5. Toque em **Guardar**.

(Se configurado) Enviar uma transmissão Push to Talk (PTT)

1. Se o telefone estiver protegido por palavra-passe, desbloqueie o telefone.
2. Se não estiver no canal pretendido, aceda à aplicação **PTT**  e toque no canal pretendido a partir do separador **Canais**  ou clique num segmento de uma conversa a partir do separador **Atividade** .
3. Prima sem soltar o botão **PTT** programado.
4. Depois de ouvir um sinal sonoro, segure no microfone do telefone a cerca de cinco centímetros da boca e fale.
5. Solte o botão **PTT**.

(Se configurado) Ativar o alarme de pânico

Prima o botão vermelho de **Emergência** programado no canto superior direito do telefone, conforme indicado.

(Apenas para 860S) Digitalizar um código de barras

1. Se o telefone estiver protegido por palavra-passe, desbloqueie o telefone.
2. Aponte o leitor de códigos de barras de modo a ficar entre 2,5 e 46 centímetros do código de barras que pretende digitalizar.
3. Prima sem soltar o botão do **Leitor** programado com a linha vermelha a incidir em todo o símbolo do código de barras até que a luz vermelha se apague e ouça um sinal sonoro.

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima os botões **Aumentar volume** e **Diminuir volume** programados para ajustar o volume durante uma chamada.

Aceder às definições rápidas

1. Deslize para baixo a partir da barra de estado na parte superior do ecrã.
2. Se o seu telefone tiver o iniciador Smart com um único aplicativo, toque em **Definições rápidas**.
3. Se estiver disponível, deslize novamente para baixo para mostrar mais definições e opções.

OU: se o seu telefone tiver o iniciador Smart com vários aplicativos, toque no menu **Conteúdos adicionais**.

(Se disponível) Ajustar o volume da campainha do telefone

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Toque em **Som**.
3. Deslize para ajustar o **volume do toque**.

(Se disponível) Associar um dispositivo Bluetooth®

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Selecione **Dispositivos ligados > Preferências de ligação > Bluetooth**.
3. Toque em **Associar novo dispositivo**.
4. Na lista de **Dispositivos disponíveis**, selecione o dispositivo pretendido e toque em **Associar**.
5. Se necessário, introduza o código PIN do dispositivo.

(Se disponível) Ajustar o brilho do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Toque em **Ecrã**.
3. Toque em **Nível de brilho**.
4. Deslize o cursor para ajustar o brilho do ecrã.
5. Se pretender, ative o **Brilho adaptativo** para ajustar automaticamente o brilho do ecrã com base no ambiente.

(Se disponível) Alterar o tempo limite do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Toque em **Ecrã**.
3. Toque em **Avançado**.
4. Toque em **Tempo limite do ecrã**.
5. Selecione a quantidade de tempo pretendida.

(Se disponível) Alterar o tamanho do tipo de letra e o tamanho do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Toque em **Ecrã**.
3. Toque em **Avançado**.
4. Toque em **Tamanho do tipo de letra** ou em **Tamanho do ecrã**.
5. Utilize os cursores **Tamanho do tipo de letra** ou **Tamanho do ecrã** para ajustar o tamanho do tipo de letra ou o tamanho do ecrã.

Guia do utilizador

Para mais informações, consulte o [Guia do utilizador](#) completo.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)