

Telefonen din



- ① Indikator for innkommende anrop eller talepost
- ② Kamera (Cisco IP-telefonene 8845 og 8865)
- ③ Funksjons- og øktsknapper
- ④ Funksjonstaster
- ⑤ Tilbake, navigasjonsgruppe (ring og **Velg**-knapp) og frigi
- ⑥ Sett på vent, overfør og konferanse
- ⑦ Hodetelefoner, høyttalere og demping
- ⑧ Talebeskjed, programmer og katalog
- ⑨ Volum

Funksjons- og øktsknapper (normal linjemodus)

Bruk funksjonsknappene (venstre side) til å se samtalene på en linje eller for å gå inn på funksjoner. Bruk øktsknappene (høyre side) til å utføre oppgaver som å gjenoppta en parkert samtale.

Knappene lyser for å indikere status:

- Jevn grønn: aktiv samtale
- Blinkende grønn: samtale på vent
- Jevn gul: privat linje er i bruk
- Blinkende gul: innkommende anrop
- Jevn rød: ekstern linje er i bruk
- Blinkende rød: ekstern linje på vent

Ringe opp

Slå et nummer og plukk opp håndsettet.

Svare på anrop

Trykk på den blinkende gule linjeknappen.

Sette en samtale på vent

1. Trykk på **Sett på vent**
2. For å gjenoppta et anrop trykker du på **Sett på vent** igjen.

Vise nylige anrop

1. Trykk på **Programmer**
2. Velg **Nylige**.
3. Velg linjen du vil vise.


Overføre et anrop til en annen person

1. Trykk på **Overfør** under en samtale som ikke er på vent.
2. Angi telefonnummeret til den andre personen.
3. Trykk på **Overfør** igjen.


Legge til en annen person i en samtale

1. Trykk på **Konferanse** under en tilkoblet samtale som ikke er på vent.
2. Trykk på **Aktive samtaler** for å velge en samtale på vent.
3. Trykk på **Konferanse** igjen.


Ringe med hodetelefonene

1. Plugg inn hodetelefonene.
2. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
3. Trykk på **Hodetelefoner** .

Ringe med høyttaleren

1. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
2. Trykk på **Høyttaler** .

Dempe lyden


1. Trykk på **Demp** .
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

Stoppe video

(Bare Cisco IP-telefonene 8845 og 8865.)

1. Vri kameraets lukker mot klokken retning for å stoppe videoen.
2. Vri kameraets lukker med klokken retning for å starte videoen.

Høre på talemeldingene

Trykk på **Meldinger**  og følg taleinstruksjonene. Hvis du vil sjekke meldinger for en bestemt linje, trykker du på linjeknappen først.

Viderekoble alle anrop

1. Velg en linje og trykk på **Viderekoble alle**.
2. Slå nummeret du vil viderekoble til, eller trykk på **Talebeskjed**.
3. Trykk på **Vdr.kbl Av** for å motta samtaler igjen.

Justere samtalevolumet

Trykk på **Volum**  venstre eller høyre for å justere volumet i håndsettet, hodetelefonen eller høyttaleren når telefonen er i bruk.

Justere ringetonevolumet

Trykk på **Volum**  venstre eller høyre for å justere ringetonevolumet når telefonen er i bruk.

Endre ringetonen

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Innstillinger > Ringetone**.
3. Velg en linje.
4. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **Spill av** for å høre på ringetonen.
5. Trykk på **Angi** og **Bruk** for å lagre et valg.

Justere lysstyrken på skjermen

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Innstillinger > Lysstyrke**.
3. Trykk på pilen til venstre i navigasjonsgruppen for å redusere lysstyrken, og pilen til høyre for å øke den.
4. Trykk på **Lagre**.

Endre skriftstørrelsen

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Innstillinger > Skriftstørrelse**.
3. Velg en skriftstørrelse.
4. Trykk på **Lagre**.

Sammenkoble en mobilenhet

(Bare Cisco IP-telefonene 8851, 8861 og 8865.)

1. Sett mobilenheten i modusen som gjør at den kan oppdages.
2. Trykk på **Programmer**  på IP-telefonen.
3. Velg **Bluetooth > Legg til Bluetooth**.
4. Velg mobilenheten du vil koble til, fra listen over tilgjengelige enheter.
5. Bekreft tilgangsnøkkelen på mobilenheten og IP-telefonen.
6. Når du blir bedt om å lagre mobilkontakter, velger du å gjøre mobilenhetens kontakter og anropslogg tilgjengelige på IP-telefonen.

Brukerhåndbok

Vis hele brukerveiledningen på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phones-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettsiden: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)