


Teie telefon



1. Märgutuli (LED) ja peakomplekti port
2. Kõlari nupp
3. Tarkvaraklahvide nupud, navigeerimisklastar ja kõnejuhtimise nupud
4. Nupustik
5. Vasakpoolsed nupud


Telefoni sisselülitamine

Vajutage pikalt **Toide/Lõpeta kõne** , kuni süttib punane LED-tuli.

Telefoni väljalülitamine

1. Vajutage 4 sekundit **Toide/Lõpeta kõne** .
2. Vajutage **Väljalülitamine**.

Helistamine

1. Sisestage telefoninumber.
2. Vajutage **Vasta/Saada** .

Kõnele vastamine

Vajutage **Vasta** või **Vasta/Saada** .

Kõne ootelepanek

1. Minge rakendusse **Telefon**.
2. Vajutage **Ootele**.


Viimaste kõnede kuvamine

1. Minge rakendusse **Kõnelogi**.
2. Valige **Viimatised**.
3. Valige liin või **Kogu kõnelogi**.


Kõnesuunamine teisele inimesele

1. Minge rakendusse **Telefon**.
2. Vajutage **Rohkem**  ja valige **Suuna**.
3. Sisestage number, millele helistada, või valige kirje kõnelogist.
4. Vajutage **Suuna**.


Teiseisiku lisamine kõnesse

1. Minge rakendusse **Telefon**.
2. Vajutage **Rohkem**  ja valige **Konverents**.
3. Sooritage üks järgmistest toimingutest:
 - valige number ja oodake, kuni kõnele vastatakse;
 - valige kirje kõnelogist ja oodake, kuni kõnele vastatakse;
 - valige teine sissetulev kõne samal liinil;
 - vajutage parempoolset navigeerimisklahvi, valige liin ja valige sissetulev kõne sellel liinil.
4. Vajutage **Ühenda**.




Heli vaigistamine

1. Vajutage nuppu **Hääletu** .
2. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.


Helistamine peakomplekti abil

1. Minge rakendusse **Telefon**.
2. Valige liin.
3. Sisestage telefoninumber.
4. Vajutage **Vasta/Saada** .

Telefoni kõlari kasutamine helistamise ajal

1. Kõlari aktiveerimiseks vajutage pikalt .
2. Valige telefoninumber.
3. Helistamiseks vajutage **Vasta/Saada** .
4. Kõlarirežiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti pikalt .

Juurdepääs kõneposti teenusele

1. Vajutage pikalt nuppu **Üks (1)** .
2. Järgige juhiseid.

Kõnede telefonistedastamine

1. Minge rakendusse **Telefon**.
2. Valige liin.
3. Vajutage **Rohkem**  ja valige **Edasta kõik**.
4. Sisestage number, mis kõned vastu võtab, või valige kirje kõnelogist.

Kõnede telefonist edastamise väljalülitamine

1. Minge rakendusse **Telefon**.
2. Valige edastatud liin.
3. Vajutage **Rohkem**  ja valige **Edastamine välja lülitatud**.

Helitugevuse muutmine kõne ajal

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu

Helitugevus  üles või alla.

Helina helitugevusereguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu

Helitugevus  üles või alla.

Helina tooni muutmine

1. Minge rakendusse **Seaded**.
2. Valige **Telefoni seaded > Helid > Helina toon**.
3. Valige liin.
4. Tõstke helina toon esile.
5. Helina tooni kuulamiseks vajutage **Esita**.
6. Helina tooni kasutamiseks vajutage **Vali**.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Minge rakendusse **Seaded**.
2. Valige **Telefoni seaded > Kuva > Heledus**.
3. Reguleerige heledust navigeerimisklastri nooleklahvide abil.
4. Vajutage nuppu **Salvesta**.

Kirjasuuruse muutmine

1. Minge rakendusse **Seaded**.
2. Valige **Telefoni seaded > Kuva > Kirjasuurus**.
3. Valige sobiv seade.

Ekraani kuva ajalõpu muutmine

1. Minge rakendusse **Seaded**.
2. Valige **Telefoni seaded > Kuva > Puhkerežiim**.
3. Valige sobiv ajaseade.

Aku laadimine vahelduvvooluvõrgust

1. Ühendage USB-kaabel telefoni allosasse ja jälgige, et tihvtid asuksid kohakuti.
2. Ühendage USB-kaabel toiteadapterisse.
3. Ühendage toiteadapter vooluvõrgu pistikupesasse.

Kasutusjuhend

Täieliku kasutusjuhendi leiate saidilt <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco ja Cisco logo on Cisco ja/või tema USA-s ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Cisco kaubamärkide nimekirja vaatamiseks avage veebileht www.cisco.com/go/trademarks. Nimetatud kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sõna „partner“ kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1110R)