

### הטלפון שלך



1. נורת חייווי (LED) ויציאת אוזנייה
2. לחצן רמקול
3. לחצני מקשים מהירים, אשכול ניווט ולחצני בקרת שיחות
4. לוח מקשים
5. לחצנים בצד שמאל

### הפעלת הטלפון

לחץ על **הפעל/נתק שיחה** והחזק עד שנורת ה-LED האדומה תידלק.

### כיבוי הטלפון

1. לחץ על **הפעל/נתק שיחה** והחזק למשך 4 שניות.
2. לחץ על כיבוי.

### ביצוע שיחה

1. הזן מספר טלפון.
2. לחץ על **ענה/שלה**.

### מענה לשיחה

לחץ על **ענה** או על **ענה/שלה**.

### העברת שיחה למצב החזקה

1. עבור ליישום **טלפון**.
2. לחץ על **Hold** (העבר להמתנה).

### הצגת השיחות האחרונות

1. עבור ליישום **שיחות אחרונות**.
2. בחר שיחות אחרונות.
3. בחר קו או בחור **כל השיחות האחרונות**.

### העברת שיחה לאדם אחר

1. עבור ליישום **טלפון**.
2. לחץ על **עוד** ובחר **העבר**.
3. הזן את המספר שאליו יש להתקשר או בחר רישום ברשימת השיחות האחרונות.
4. לחץ על **העבר**.

### הוספת אדם אחר לשיחה

1. עבור ליישום **טלפון**.
2. לחץ על **עוד** ובחר **ועידה**.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות.
  - חייב והמתן עד שהאדם ישיב.
  - בחר רישום ברשימת השיחות האחרונות והמתן עד שהאדם ישיב.
  - בחר שיחה מוחזקת אחרת באותו קו.
  - לחץ על מקש הניווט השמאלי, בחר קו ובחר שיחה מוחזקת בקו זה.
4. לחץ על **מזג**.

### השתקת השמע

1. לחץ על **השתק**.
2. כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

### ביצוע שיחה עם אוזנייה

1. עבור ליישום **טלפון**.
2. בחר קו.
3. הזן מספר טלפון.
4. לחץ על **ענה/שלה**.

### ביצוע שיחה עם הרמקול של הטלפון

1. לחץ על והחזק כדי להפעיל את הרמקול.
2. חייג את מספר הטלפון.
3. לחץ על /שליח כדי לבצע את השיחה שלך.
4. לחץ על והחזק שוב כדי לכבות את מצב הרמקול.

### קבל גישה לשירות התא הקולי

1. לחץ על לחצן אחד (1) והחזק.
2. פעל בהתאם להנחיות.

### העברת שיחות מהטלפון

1. עבור ליישום טלפון.
2. בחר קו.
3. לחץ על ועוד ובחר העבר הכל.
4. הזן את המספר שבו יש לקבל את השיחות או בחר רישום ברשימת השיחות האחרונות.

### כיבוי העברת שיחות מהטלפון

1. עבור ליישום טלפון.
2. בחר את הקו שהועבר.
3. לחץ על ועוד ובחר הפסק העברה.

### כוונן עוצמת הקול במהלך שיחה

- לחץ על עוצמת קול למעלה ולמטה כדי לכוונן את עוצמת הקול בזמן שיחה.

### כוונן עוצמת הקול של צלצול

- לחץ על עוצמת קול למעלה ולמטה כדי לכוונן את עוצמת הצלצול כאשר הטלפון מצלצל.

### שינוי הצלצול

1. עבור ליישום הגדרות.
2. בחר הגדרות הטלפון > צלילים > צלצול.
3. בחר קו.
4. סמן צלצול.
5. לחץ על השמע כדי לשמוע את הצלצול.
6. לחץ על **בחר** כדי להשתמש בצלצול.

### התאמת בהירות המסך

1. עבור ליישום הגדרות.
2. בחר הגדרות הטלפון > תצוגה > בהירות.
3. השתמש במקשי החצים של אשכול הניווט כדי לכוונן את הבהירות.
4. לחץ על שמור.

### שינוי גודל הגופן

1. עבור ליישום הגדרות.
2. בחר הגדרות הטלפון > תצוגה > גודל גופן.
3. בחר את ההגדרה הדרושה.

### שינוי הגדרת פסק הזמן של התצוגה

1. עבור ליישום הגדרות.
2. בחר הגדרות הטלפון > תצוגה > שינה.
3. בחר את הגדרת הזמן הרצויה.

### ענינת הסוללה עם ספק הכוח AC

1. חבר את כבל ה-USB לתחתית הטלפון כאשר הפינים מיושרים היטב.
2. חבר את כבל ה-USB למתאם החשמל.
3. חבר את מתאם החשמל לשקע החשמל.

### מדריך למשתמש

הצג את המדריך למשתמש המלא בכתובת <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות לה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה 'שותף' אין פירושו קשרי שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (1110R)