

您的电话



1. 指示灯 (LED) 和耳机端口
2. 免提按键
3. 软键按键、导航群集和呼叫控制按键
4. 键盘
5. 左侧按键

打开您的电话

按住**电源 / 结束呼叫**  直至红色 LED 亮起。

关闭您的电话

1. 按住**电源 / 结束呼叫**  持续 4 秒。
2. 按**关闭电源**。

发出呼叫

1. 输入电话号码。
2. 按**应答 / 发送** .

应答呼叫

按**应答或应答 / 发送** .

保留呼叫

1. 访问**电话**应用。
2. 按**保留**。

查看最近通话

1. 访问**最近通话**应用。
2. 选择**最近通话**。
3. 选择一条线路或**所有最近通话**。

将呼叫转接到其他人

1. 访问**电话**应用。
2. 按**更多**  并选择**转接**。
3. 输入要呼叫的号码，或从最近通话中选择一个条目。
4. 按**转接**。

将其他人添加到呼叫

1. 访问**电话**应用。
2. 按**更多**  并选择**会议**。
3. 执行以下操作之一。
 - 拨打一个号码并等待人员应答。
 - 从“最近通话”列表选择一个条目，然后等待人员应答。
 - 选择同一线路上的另一个保留的呼叫。
 - 按向右导航键，选择一条线路，然后选择该线路上保留的呼叫。
4. 按**合并**。

将您的音频静音

1. 按**静音** .
2. 再次按**静音**则会关闭静音功能。

使用头戴式耳机发出呼叫

1. 访问**电话**应用。
2. 选择一条线路。
3. 输入电话号码。
4. 按**应答 / 发送** .

使用电话扬声器发出呼叫

1. 按住  激活扬声器。
2. 拨打电话号码。
3. 按 **应答 / 发送**  发出呼叫。
4. 再次按住  可关闭扬声器模式。

访问语音信箱服务

1. 按住按键一 (1) 。
2. 按照提示操作。

前转电话上的呼叫

1. 访问 **电话** 应用。
2. 选择一条线路。
3. 按 **更多**  并选择 **前转所有**。
4. 输入号码以接收呼叫，或从“最近通话”列表中选择一条目。

关闭电话的呼叫前转

1. 访问 **电话** 应用。
2. 选择前转的线路。
3. 按 **更多**  并选择 **关闭前转**。

调节通话音量

按音量  按键上部 and 下部以在通话期间调节音量。

调节电话振铃器音量

电话振铃时，按音量  按键的上部和下部可调节振铃器音量。

更改振铃铃声

1. 访问 **设置** 应用。
2. 选择 **电话设置 > 声音 > 铃声**。
3. 选择一条线路。
4. 突出显示某种铃声。
5. 按 **播放** 以收听铃声。
6. 按 **选择** 以使用铃声。

调节屏幕亮度

1. 访问 **设置** 应用。
2. 选择 **电话设置 > 显示 > 亮度**。
3. 使用导航群集的箭头键调节亮度。
4. 按 **保存**。

更改字号

1. 访问 **设置** 应用。
2. 选择 **电话设置 > 显示 > 字号**。
3. 选择所需的设置。

更改屏幕显示超时

1. 访问 **设置** 应用。
2. 选择 **电话设置 > 显示 > 睡眠**。
3. 选择所需的时间设置。

使用交流电源为电池充电

1. 将 USB 线缆插入电话底部并对准引脚。
2. 将 USB 线插入电源适配器。
3. 将电源适配器插入电源插座。

用户指南

请访问此网页，查看完整的用户指南：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



Cisco 和 Cisco 徽标是思科和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)