

El telèfon

- ① Barra LED
- ② Ports del micròfon per cable
- ③ Barra de Silenci
- ④ Botons de tecles programades
- ⑤ Barra de navegació i botó Seleccionar
- ⑥ Tecla Volum

Estats de la barra LED

La barra LED s'il·lumina per indicar l'estat:

- Verd fix: trucada activa
- Verd intermitent: trucada entrant.
- Verd en impulsos: trucada retinguda.
- Vermell fix: trucada silenciada

Realitzar una trucada

Introduïu un número i premeu **Trucar**.

Respondre una trucada

Premeu **Respondre**.

Posar una trucada en espera

1. Premeu **Espera**.
2. Per reprendre una trucada en espera, premeu **Continuar**.

Veure les trucades recents

Premeu **Recents** o premeu la tecla de navegació cap amunt.

Veure els preferits

Premeu **Preferits** o premeu la tecla de navegació cap avall per veure els números de marcatge ràpid.



Afegir una altra persona a una trucada

1. Des d'una trucada activa, premeu **Conferència**.
2. Marqueu un número.
3. (Opcional) Espereu fins a sentir el timbre o fins que l'altra persona contesti la trucada.
4. Premeu **Conferència**.

Transferir una trucada a una altra persona

1. Quan la trucada no estigui en espera, premeu **Transferir**.
2. Introduïu el número de telèfon de l'altra persona.
3. (Opcional) Espereu fins a sentir el timbre o fins que l'altra persona contesti la trucada.
4. Torneu a prémer **Trnsf**.

Silenciar la trucada

1. Premeu **Silenci**  al telèfon o **Silenci**  al micròfon d'extensió.
2. Premeu **Silenci** un altre cop per tornar a activar el so.


Escoltar missatges de veu

Premeu **Missatges** i seguïu les indicacions de veu.


Desviar totes les trucades

1. Premeu **Reenviar tot**.
2. Marqueu el número al qual voleu fer el desviament o premeu **Missatge**.
3. Per tornar a rebre trucades, premeu **Desv. des**.

Ajustar el volum d'una trucada

Premeu **Volum**  amunt o avall per ajustar el volum mentre estigueu utilitzant el telèfon.


Ajustar el volum del timbre

Premeu **Volum**  amunt i avall per ajustar el volum de la melodia mentre no estigueu utilitzant el telèfon.


Canviar el to de trucada

1. Seleccioneu **Configuració > Preferències > To de trucada**.
2. Desplaceu-vos per la llista de melodies i premeu **Reproduir** per escoltar-ne una mostra.
3. Premeu **Definir** per desar una selecció.

Canviar la brillantor

1. Seleccioneu **Configuració > Preferències > Brillantor**.
2. Premeu la barra de navegació  cap amunt per augmentar la brillantor i cap avall per reduir-la.
3. Premeu **Guardar**.

Vinculació d'un micròfon sense fil

1. Seleccioneu **Configuració > Configuració d'administrador > Micròfons > Micròfon sense fil**.
2. Seleccioneu **Micròfon 1** o **Micròfon 2** i premeu **Vincular**.
3. Premeu **Silenci**  al micròfon sense fil fins que el LED del micròfon parpellegi de color blanc.

Desvinculació d'un micròfon sense fil

1. Seleccioneu **Configuració > Configuració d'administrador > Micròfons > Micròfon sense fil**.
2. Seleccioneu **Micròfon 1** o **Micròfon 2**.
3. Premeu **Desvincular** a la unitat base.

Càrrega d'un micròfon sense fil

1. Col·loqueu el micròfon a la base de càrrega.
2. Si el LED no és blanc, traieu el micròfon i torneu a col·locar-lo a la base.

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)