

Su teléfono

- ① Barra LED
- ② Puertos para micrófonos con cables
- ③ Barra de silencio
- ④ Botones de teclas programadas
- ⑤ Barra de navegación y botón Selecc.
- ⑥ Tecla Volumen

Estados de barra LED

La barra LED se ilumina para indicar los estados:

- Verde, fijo: llamada activa
- Verde, parpadeante: llamada entrante
- Verde, intermitente: llamada en espera
- Rojo, fijo: llamada silenciada

Realizar una llamada

Introduzca un número y pulse **Llamar**.

Contestar una llamada

Pulse **Contestar**.

Poner una llamada en espera

1. Pulse **Espera**.
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse **Reanudar**.

Ver las llamadas recientes

Pulse **Recientes** o pulse la tecla de navegación hacia arriba.

Ver favoritos

Pulse **Favoritos** o pulse la tecla de navegación hacia abajo para ver los números de marcación rápida.



Agregar a otra persona a una llamada

1. En una llamada activa, presione **Conferencia**.
2. Introduzca un número.
3. (Opcional) Espere hasta escuchar el timbre de llamada o hasta que la otra persona conteste.
4. Pulse **Conferencia**.

Transferir una llamada a otra persona

1. Desde una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir**.
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. (Opcional) Espere hasta escuchar el timbre de llamada o hasta que la otra persona conteste.
4. Vuelva a pulsar **Transferir**.

Silencie la llamada

1. Presione **Silenciar**  en el teléfono o **Silenciar**  en un micrófono de extensión.
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarla.


Escuchar los mensajes de voz

Pulse **Mensajes** y siga las instrucciones de voz.


Desviar todas las llamadas

1. Presione **Desviar todas**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o presione **Mensaje**.
3. Cuando haya regresado, pulse **Desvío des**.

Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen mientras el teléfono está en uso.


Ajustar el volumen del timbre

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.


Cambiar el tono de llamada

1. Seleccione **Configuración > Preferencias > Tono de llamada**.
2. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
3. Presione **Estab** para guardar una selección.

Cambio del brillo

1. Seleccione **Configuración > Preferencias > Brillo**.
2. Presione la barra de navegación  hacia arriba para aumentar el brillo o hacia abajo para reducirlo.
3. Pulse **Guardar**.

Vinculación de un micrófono inalámbrico

1. Seleccione **Configuración > Configuración de administración > Micrófonos > Micrófono inalámbrico**.
2. Seleccione **Micrófono 1** o **Micrófono 2** y presione **Vincular**.
3. Presione **Silenciar**  en el micrófono inalámbrico hasta que el LED del micrófono parpadee de color blanco.

Desvinculación de un micrófono inalámbrico

1. Seleccione **Configuración > Configuración de administración > Micrófonos > Micrófono inalámbrico**.
2. Seleccione **Micrófono 1** o **Micrófono 2**.
3. Presione **Desvincular** en la unidad de base.

Carga de un micrófono inalámbrico

1. Coloque el micrófono en la base de carga.
2. Si el LED no se ilumina de color blanco, retire el micrófono y vuelva a colocarlo en la base.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)