

## Telefon

- ① LED traka
- ② Ulazi za mikrofoni sa žicom
- ③ Traka za stišavanje
- ④ Funkcijske tipke
- ⑤ Navigacijska traka i gumb Odaberi
- ⑥ Tipka za glasnoću

## Stanja LED trake

LED traka svijetli da bi pokazala status:

- Zeleno, postojano – aktivni poziv
- Zeleno, treperavo – dolazni poziv
- Zeleno, pulsirajuće – zadržan poziv
- Crveno, postojano – stišani poziv

## Upućivanje poziva

Unesite broj i pritisnite **Poziv**.

## Odgovaranje na poziv

Pritisnite **Odgovor**.

## Postavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite **Na ček.**
2. Da biste nastavili razgovor na pozivu na čekanju, pritisnite **Nastavak**.

## Pregled nedavnih poziva

Pritisnite **Nedavni** ili pritisnite gornju navigacijsku tipku.

## Prikaz favorita

Pritisnite **Favoriti** ili pritisnite donju navigacijsku tipku da biste vidjeli svoje brojeve za brzo biranje.



## Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konferencija**.
2. Upišite broj.
3. (Opcijsko) Pričekajte dok se ne oglasi zvono ili dok druga osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite **Konfer**.

## Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prenesi**.
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. (Opcijsko) Pričekajte dok se ne oglasi zvono ili dok druga osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite ponovno **Prenesi**.

## Stišavanje poziva

1. Pritisnite **Stišaj**  na telefonu ili **Stišaj**  na produžnom mikrofону.
2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

## Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite **Poruke** i slijedite govorne upute.

## Prosljeđivanje svih poziva

1. Pritisnite **Proslijedi sve**.
2. Birajte broj na koji želite proslijediti pozive ili pritisnite **Poruka**.
3. Nakon povratka pritisnite **Isk.proslj.**

## Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritišćite **Glasnoću**  prema gore ili prema dolje da biste podesili glasnoću telefona koji koristite.


## Prilagođavanje glasnoće zvona

Pritišćite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.


## Promjena zvuka zvona

1. Odaberite **Postavke > Osobne postavke > Zvuk zvona**.
2. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
3. Pritisnite **Postavi** kako biste spremili izbor.

## Promjena svjetline

1. Odaberite **Postavke > Osobne postavke > Svjetlina**.
2. Navigacijsku traku pritisnite  prema gore za povećanje svjetline i prema dolje za smanjenje svjetline.
3. Pritisnite **Spremi**.

## Upari bežični mikrofón

1. Odaberi **Postavke > Postavke administratora > Mikrofon > Bežični mikrofón**.
2. Odaberite ili **Mikrofón 1** ili **Mikrofón 2**, i pritisnite **Upari**.
3. Pritisnite **Stišaj**  na bežičnom mikrofónu dok LED mikrofóna treperi bijelo.

## Raspari sve bežične mikrofóne

1. Odaberi **Postavke > Postavke administratora > Mikrofon > Bežični mikrofón**.
2. Odaberite ili **Mikrofón 1** ili **Mikrofón 2**.
3. Pritisnite **Raspari** na osnovnoj jedinici.

## Puni bežični mikrofón

1. Smjestite mikrofón u stalak za punjenje.
2. Ukoliko LED svjetlo nije bijelo, uklonite mikrofón i zamijenite ga u stalaku.

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)