

Jūsų telefonas

- ① LED juosta
- ② Laidinio mikrofono jungtys
- ③ Nutildymo juosta
- ④ Programiniai mygtukai
- ⑤ Žvalgymo juosta ir pasirinkimo mygtukas
- ⑥ Garsumo klavišas

LED juostos būsenos

LED juostos šviečiančios lemputės nurodo tokias būsenas:

- nemirksinti žalia – aktyvus skambutis;
- mirksinti žalia – gaunamas skambutis;
- pulsuojanti žalia – laukiantis pokalbis;
- nemirksinti raudona – nutildytas skambutis.

Skambinimas

Įveskite numerį ir paspauskite **Skambinti**.

Atsakymas į skambutį

Spauskite **Atsiliepti**.

Skambučio sulaikymas

1. Spauskite **Sulaikyti**.
2. Sulaikytam pokalbiui pratęsti spauskite **Tęsti**.

Vėliausių skambučių peržiūra

Paspauskite **Naujausi** arba paspauskite žvalgymo į viršų klavišą.

Parankinių peržiūra

Paspauskite **Parankiniai** arba žvalgymo žemyn klavišą, kad peržiūrėtumėte sparčiojo rinkimo numerius.



Kito asmens įtraukimas į pokalbį

1. Skambučio metu spauskite **Konferencija**.
2. Įveskite numerį.
3. (Pasirinktinai) Palaukite, kol išgirsite skambėjimą arba kol kitas žmogus atsilieps į skambutį.
4. Paspauskite **Konferencija**.

Skambučio perdavimas kitam asmeniui

1. Kai skambutis nėra sulaukytas, paspauskite **Perduoti**.
2. Įveskite kito asmens telefono numerį.
3. (Pasirinktinai) Palaukite, kol išgirsite skambėjimą arba kol kitas žmogus atsilies į skambutį.
4. Spauskite **Perduoti** dar kartą.

Skambučio nutildymas

1. Paspauskite **Nutildyti**  telefone arba **Nutildyti**  išplėtimo mikrofone.
2. Jei norite nutildymo funkciją išjungti, spauskite **Nutildyti** dar kartą.


Balso pranešimų klausymas

Paspauskite **Pranešimai** ir vadovaukitės nurodymais balsu.

Visų skambučių peradresavimas


1. Paspauskite **Peradresuoti visus**.
2. Surinkite numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti, arba paspauskite **Pranešimas**.
3. Kai grįšite, spauskite **PerdavimNeg**.

Garsumo reguliavimas skambučio metu

Naudodami telefoną garsumą reguliuokite paspausdami **garsumo** padidinimo arba sumažinimo klavišą .

Skambėjimo garsumo reguliavimas


Kai telefono nenaudojate, skambėjimo garsumą reguliuokite paspausdami **garsumo** padidinimo arba sumažinimo klavišą




Skambėjimo tono keitimas

1. Pasirinkite **Nuostatos > Nuostatos > Skambėjimo tonas**.
2. Slinkite skambučių melodijų sąrašu ir, norėdami pasiklausyti melodijos, spauskite **Leisti**.
3. Jei pasirinktą melodiją norite įrašyti, paspauskite **Nustatyti**.

Šviesumo keitimas

1. Pasirinkite **Nuostatos > Nuostatos > Šviesumas**.
2. Spauskite naršymo juostą  pirmyn šviesumui padidinti arba atgal – jam sumažinti.
3. Spauskite **Įrašyti**.

Belaidžio mikrofono susiejimas

1. Pasirinkite **Nuostatos > Administratoriaus nuostatos > Mikrofonai > Belaidis mikrofonas**.
2. Pasirinkite **1 mikrofonas** arba **2 mikrofonas** ir paspauskite **Susieti**.
3. Paspauskite **Nutildyti**  ant belaidžio mikrofono, kol mikrofono LED pradės mirksėti baltai.

Belaidžio mikrofono atsiejimas

1. Pasirinkite **Nuostatos > Administratoriaus nuostatos > Mikrofonai > Belaidis mikrofonas**.
2. Pasirinkite **1 mikrofonas** arba **2 mikrofonas**.
3. Paspauskite **Atsieti** ant pagrindinio įrenginio.

Belaidžio mikrofono įkrovimas

1. Įstatykite mikrofoną į krovimo atramą.
2. Jeigu LED ne baltas, nuimkite mikrofoną ir įstatykite į atramą.

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Vartojamas žodis „partneris“ nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1110R)