

Jūsu tālrunis

- ① LED josla
- ② Porti mikrofoniem ar kabeli
- ③ Josla Skaņas izslēgšana
- ④ Izvēles taustiņu pogas
- ⑤ Navigācijas josla un poga Atlasīt
- ⑥ Taustiņš Skaļums

LED joslu stāvokļi

LED josla tiek izgaismota, lai norādītu statusu:

- zaļš, nemainīgs apgaismojums – aktīvais zvans;
- zaļš, mirgojošs apgaismojums – ienākošais zvans;
- zaļš, pulsējošs apgaismojums – aizturēts zvans;
- sarkans, nemainīgs apgaismojums – zvans ar izslēgtu skaņu.

Zvana veikšana

Ievadiet numuru un nospiediet **Zvanīt**.

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet **Atbildēt**.

Zvana aizturēšana

1. Nospiediet **Aizturēt**.
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet **Atsākt**.

Nesen veikto zvanu apskate

Nospiediet **Zvanu vēsture** vai nospiediet augšupvērsto navigācijas taustiņu.

Izlases skatīšana

Nospiediet **Izlase** vai nospiediet lejupvērsto navigācijas taustiņu, lai skatītu ātrās sastādīšanas numurus.



Citas personas pievienošana zvanam

1. Aktīva zvana laikā nospiediet pogu **Konferences zvans**.
2. Ievadiet numuru.
3. (Neobligāti.) Uzgaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
4. Nospiediet **Apspriede**.

Zvana pārsūtīšana citai personai

1. Neaizturēta zvana laikā nospiediet **Pārsūtīt**.
2. Ievadiet zvana saņēmēja tālruna numuru.
3. (Neobligāti.) Uzgaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
4. Vēlreiz nospiediet **Pārsūtīt**.

Zvana skaņas izslēgšana

1. Nospiediet tālruna pogu **Izslēgt skaņu**  vai paplašinājuma mikroфона pogu **Izslēgt skaņu** .
2. Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.


Balss ziņojumu klausīšanās

Nospiediet **Ziņojumi** un izpildiet balss uzvedņu norādījumus.


Visu zvanu pāradresācija

1. Nospiediet pogu **Pāradresēt visu**.
2. Sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, vai nospiediet pogu **Ziņojums**.
3. Kad esat atgriezies no prombūtnes, nospiediet **Izslēgt pāradresāciju**.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet **Skaļums**  uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis tiek izmantots.


Zvanītāja skaļuma regulēšana

Kad tālrunis netiek lietots, nospiediet pogu **Skaļums**  un izvēlieties lielāku vai mazāku zvana signāla skaļumu.


Zvana signāla maiņa

1. Atlasiet **Iestatījumi > Preferences > Zvana signāls**.
2. Ritiniet zvanu signālu sarakstu un, lai dzirdētu skaņas paraugu, nospiediet **Atskaņot**.
3. Lai saglabātu atlasīto, nospiediet pogu **Iestatīt**.

Spilgtuma maiņa

1. Atlasiet **Iestatījumi > Preferences > Spilgtums**.
2. Virziet navigācijas joslu  augšup, lai palielinātu spilgtumu, vai lejup, lai samazinātu spilgtumu.
3. Nospiediet **Saglabāt**.

Bezvadu mikroфона savienošana pārī

1. Atlasiet **Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Mikroфoni > Bezvadu mikroфons**.
2. Atlasiet **1. mikroфons** vai **2. mikroфons** un pēc tam nospiediet pogu **Savienot pārī**.
3. Nospiediet un turiet nospiestu bezvadu mikroфона pogu **Izslēgt skaņu** , līdz mikroфона LED indikatora sāk mirgot baltā krāsā.

Bezvadu mikroфона atvienošana no pāra

1. Atlasiet **Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Mikroфoni > Bezvadu mikroфons**.
2. Atlasiet **1. mikroфons** vai **2. mikroфons**.
3. Nospiediet pamatierīces pogu **Atvienot no pāra**.

Bezvadu mikroфона uzlāde

1. Ievietojiet mikroфона uzlādes ligzdā.
2. Ja LED indikators nedeg baltā krāsā, izņemiet un atkārtoti ievietojiet mikroфона uzlādes ligzdā.