

## Uw telefoon

- ① LED-balk
- ② Poorten bekabelde microfoon
- ③ Dempbalk
- ④ Functietoetsknoppen
- ⑤ Navigatiebalk en knop Selecteren
- ⑥ Volumetoets

## Statussen LED-balk

De LED-balk licht op om de status aan te geven:

- Groen, onafgebroken: actief gesprek
- Groen, knipperend: inkomend gesprek
- Groen, pulserend: gesprek in de wacht
- Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

## Bellen

Voer een telefoonnummer in en druk op **Bellen**.

## Antwoorden

Druk op **Beantw.**

## Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op **Wacht**.
2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, drukt u op **Hervat**.

## Uw recente gesprekken weergeven

Druk op **Recent** of druk op de navigatietoetsen omhoog.

## Uw favorieten weergeven

Druk op **Favorieten** of druk op de navigatietoets omlaag om uw snelkiesnummers te zien.



## Een persoon toevoegen aan een gesprek

1. Druk in een actief gesprek op **Conferentie**.
2. Geef een nummer op.
3. (Optioneel) Wacht totdat u de telefoon hoort overgaan of totdat de ander het gesprek beantwoordt.
4. Druk op **Conferentie**.

## Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorvb.**
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. (Optioneel) Wacht totdat u de telefoon hoort overgaan of totdat de ander het gesprek beantwoordt.
4. Druk opnieuw op **Doorvb.**

## Uw gesprek dempen

1. Druk op **Dempen**  op de telefoon of **Dempen**  op de uitbreidingsmicrofoon.
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.


## Luisteren naar spraakberichten

Druk op **Berichten** en voer de gesproken instructies uit.


## Alle gesprekken doorschakelen

1. Druk op **Alles doorschakelen**.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of druk op **Bericht**.
3. Als u weer terug bent, drukt u op **Dschakel uit**.

## Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Als u het volume wilt aanpassen als de telefoon in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.


## Het beltoonvolume aanpassen

Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de telefoon niet in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.


## De beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen > Voorkeuren > Beltoon**.
2. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
3. Druk op **Instellen** om een selectie op te slaan.

## De helderheid wijzigen

1. Selecteer **Instellingen > Voorkeuren > Helderheid**.
2. Druk de navigatiebalk  omhoog om de helderheid te verhogen en omlaag om de helderheid te verminderen.
3. Druk op **Opslaan**.

## Een draadloze microfoon koppelen

1. Selecteer **Instellingen > Beheerdersinstellingen > Microfoons > Draadloze microfoon**.
2. Selecteer **Microfoon 1** of **Microfoon 2** en druk op **Koppelen**.
3. Druk op **Dempen**  op de draadloze microfoon totdat de LED van de microfoon wit knippert.

## Een draadloze microfoon ontkoppelen

1. Selecteer **Instellingen > Beheerdersinstellingen > Microfoons > Draadloze microfoon**.
2. Selecteer **Microfoon 1** of **Microfoon 2**.
3. Druk op **Ontkoppelen** op het basistoestel.

## Een draadloze microfoon opladen

1. Plaats de microfoon in het oplaadstation.
2. Als de LED niet wit is, dient u de microfoon te verwijderen en opnieuw in het oplaadstation te plaatsen.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)