



Seu telefone

- ① Barra de LED
- ② Portas do microfone com fio
- ③ Barra Silenciar
- ④ Teclas de função
- ⑤ Barra de navegação e botão Selecionar
- ⑥ Tecla Volume

Estados da barra de LED

A barra de LED se acende para indicar o status:

- Verde, aceso – Chamada ativa
- Verde, intermitente – Chamada recebida
- Verde, pulsando – Chamada em espera
- Vermelho, aceso – Chamada muda

Fazer uma chamada

Insira um número e pressione **Ligar**.

Atender a uma chamada

Pressione **Atender**.

Colocar uma chamada em espera

1. Pressione **Espera**.
2. Para continuar uma chamada colocada em espera, pressione **Continuar**.

Ver as suas chamadas recentes

Pressione **Recentes** ou pressione a tecla de navegação para cima.

Ver seus favoritos

Pressione **Favoritos** ou pressione a tecla de navegação para baixo para ver seus números de discagem rápida.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, pressione **Conferência**.
2. Digite um número.
3. (Opcional) Aguarde até ouvir o toque ou até que a outra pessoa atenda a chamada.
4. Pressione **Conferência**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Em uma chamada que não esteja em espera, pressione **Transf.**
2. Insira o número de telefone da outra pessoa.
3. (Opcional) Aguarde até ouvir o toque ou até que a outra pessoa atenda a chamada.
4. Pressione **Transf.** novamente.

Silenciar a chamada

1. Pressione **Silenciar**  no telefone ou **Silenciar**  no microfone de extensão.
2. Pressione **Silenciar** novamente para desativar a função Silenciar.

Ouvir mensagens de voz

Pressione **Mensagens** e siga os prompts de voz.

Desviar todas as chamadas

1. Pressione **Encaminhar tudo**.
2. Disque o número para o qual deseja encaminhar ou pressione **Mensagem**.
3. Quando voltar, pressione **Desl desvio**.

Ajustar o volume de uma chamada

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume quando o telefone estiver em uso.

Ajustar o volume da campainha

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume da campainha quando o telefone não estiver em uso.

Alterar o toque

1. Selecione **Configurações > Preferências > Toque de chamada**.
2. Percorra a lista de tons de toque e pressione **Tocar** para escutar um exemplo.
3. Pressione **Definir** para salvar uma seleção.

Alterar o brilho

1. Selecione **Configurações > Preferências > Brilho**.
2. Pressione a barra de navegação  para cima para aumentar o brilho e para baixo para diminuir o brilho.
3. Pressione **Salvar**.

Emparelhar um microfone sem fio

1. Selecione **Configurações > Configurações do administrador > Microfones > Microfone sem fio**.
2. Selecione **Microfone 1** ou **Microfone 2** e pressione **Emparelhar**.
3. Pressione **Silenciar**  no microfone sem fio até o LED do microfone piscar em branco.

Desemparelhar um microfone sem fio

1. Selecione **Configurações > Configurações do administrador > Microfones > Microfone sem fio**.
2. Selecione **Microfone 1** ou **Microfone 2**.
3. Pressione **Desemparelhar** na unidade de base.

Carregar um microfone sem fio

1. Coloque o microfone no gancho de carregamento.
2. Se o LED não for exibido em branco, remova o microfone e coloque-o novamente no gancho.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)