



您的電話

- ① LED 列
- ② 有線米高峰連接埠
- ③ 靜音列
- ④ 軟鍵按鈕
- ⑤ 導覽列及選擇按鈕
- ⑥ 音量鍵

LED 列狀態

LED 列透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈—在線通話
- 閃爍的綠燈—來電
- 跳動的綠燈—保留通話
- 穩定的紅燈—通話已靜音

撥打電話

輸入號碼並按通話。

接聽來電

按接聽。

保留通話

1. 按保留。
2. 若要恢復保留的通話，請按恢復。

檢視近期通話

按通話記錄或按上部導覽鍵。

查看我的最愛

按我的最愛或按下部導覽鍵，以查看您的速撥號碼。

新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按會議。
2. 輸入電話號碼。
3. (非必要) 等候直至聽到鈴聲，或其他人接聽來電。
4. 按會議。

將通話轉接給其他人

1. 從未保留的通話上，按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. (非必要) 等候直至聽到鈴聲，或其他人接聽來電。
4. 再按一次轉接。

將通話靜音

1. 按電話的靜音  或擴音米高峰的靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

收聽留言訊息

按訊息並按照語音提示操作。

全轉來電

1. 按全轉。
2. 撥打要轉撥的電話號碼，或按訊息。
3. 返回時，按轉撥關閉。

調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整音量。

調整來電鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。

變更鈴聲

1. 選擇設定 > 偏好設定 > 鈴聲。
2. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
3. 按設定儲存選擇。

變更光度

1. 選擇設定 > 偏好設定 > 光度。
2. 向上按導覽列  可調高光度，向下按則可調低光度。
3. 按儲存。

配對無線米高峰

1. 選取設定 > 管理員設定 > 米高峰 > 無線米高峰。
2. 選取米高峰 1 或米高峰 2，然後按配對。
3. 按無線米高峰的靜音 ，直至米高峰的 LED 燈閃動白光。

取消配對無線米高峰

1. 選取設定 > 管理員設定 > 米高峰 > 無線米高峰。
2. 選取米高峰 1 或米高峰 2。
3. 按底座的取消配對。

為無線米高峰充電

1. 將米高峰放在充電托架上。
2. 如果 LED 沒有發出白光，請將米高峰移除並放在托架上。