

Telefon



Legenda

- ① Indikator (LED)
- ② Priključnica za naglavne slušalice
- ③ Funkcijske tipke, gumbi za upravljanje telefonom (**Zvučnik**, **Izbornik**), Navigacijski klaster (navigacijski prsten i gumb za **Odabir**, gumbi za upravljanje pozivima (**Odgovor/Slanje**, **Uključi/Završi**))
- ④ Tipkovnica
- ⑤ Gumbi **Glasnoća** i **Isključi zvuk**

Uključivanje telefona


Pritisnite i držite **Uključi/Isključi**  dok se ne uključi zaslon.

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite **Uključi/Završi**  dok se ne isključi zaslon.


Zaključavanje tipkovnice slušalice

Možete zaključati tipkovnicu za sprječavanje slučajnog biranja. Kada je tipkovnica zaključana, možete i dalje birati brojeve za nuždu. Oznaka funkcijske ključa ne prikazuje se kada zaključate tipkovnicu.


Pritisnite i držite **Nula (0)**  dok se poruka "Pritisnite i držite 0" prikazuje na zaslonu.

Otključavanje tipkovnice


Za upućivanje poziva morate otključati tipkovnicu. Možete, međutim, birati hitne brojeve na zaključanoj tipkovnici. Kada otključate tipkovnicu, pojavit će se natpisi funkcijskih tipki.

Pritisnite i držite **Nula (0)**  dok se poruka „Pritisnite i držite” ne prikaže na zaslonu.

Pokretanje poziva

1. Kada je telefon u mirovanju unesite telefonski broj pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .

Biranje broja za hitne slučajeve

1. Kada je telefon u mirovanju, unesite broj za hitne slučajeve pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .

Javljanje na poziv

Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .


Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Na čekanju**.
2. Pritisnite **Nastavi** da se ponovo javite na poziv.


Isključivanje zvuka poziva

1. Pritisnite **Stišaj** .
2. Da se vratite, pritisnite gumb **Isključi zvuk** ponovo.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Više > Konferencija**.
2. Unesite broj suradnika i pritisnite **Odgovor/slanje** .
3. Pritisnite **Konf.** nakon odgovora suradnika.


Prijenos poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Više > Prijenos**.
2. Unesite broj suradnika i pritisnite **Odgovor/slanje** .
3. Pritisnite **Prijenos** nakon prvog zvuka zvona ili nakon odgovora suradnika.

Dodavanje kontakta

1. Pritisnite **Nedavni** i označite nedavnog pozivatelja.
2. Pritisnite **Više**, označite **Spremi kao kontakti** pritisnite **Odaberi**.
3. Označite kategoriju, pritisnite **Odaberi** i pritisnite **Spremi** kako biste spremili broj.
4. (Neobavezno) Označite polje za dodavanje ili zamjenu drugih informacija.
5. Pritisnite **Spremi** i pritisnite **Da**.

Poziv lokalnog kontakta

1. Pritisnite **Kontakti** i označite unos.
2. (Opcionalno) Pritisnite desno na kružnom gumbu za navigaciju  za odabir alternativnog broja.
3. Pritisnite **Poziv**.

Poziv imenika Kontakt

1. Pritisnite **Imenik**.
2. Pomaknite se prema dolje kako biste označili unos ili pritisnite **Pretraživanje**, unesite naziv i pritisnite **Pretraživanje**.
3. Pritisnite **Linija** i odaberite liniju za pozivanje.
4. Pritisnite **Odaberi**.


Pregled nedavnih poziva

1. Pritisnite **Nedavni**.
2. Na gumbu za navigaciju  pritisnite desno ili lijevo za pregled različitih popisa.


Koristite Pritisni za razgovor

1. Pritisnite i držite **Nečujno** .
2. Razgovarajte kada ste spojeni i otpustite **Nečujno** na kraju poruke.

Dodijelite broj za brzo biranje

1. Pritisnite **Kontakti**.
2. Označite kontakt.
3. Pritisnite **Više** i odaberite **Brzo biranje**.
4. Za ponovno korištenje postojećeg indeksa brzog biranja, označite broj, pritisnite **Razdruži** i pritisnite **Da**.
5. Označite prazan broj indeksa brzog biranja i pritisnite **Dodaj**.
6. Pritisnite **Uključi/Završi** .


Pristupanje spremniku glasovne pošte

1. Pritisnite i držite tipku **jedan**  dok ne čujete zvono.
2. Slijedite glasovne upute.

Promijeniti glasnoću na Poziv

Dok ste na pozivu pritisnite **Glasnoća**  prema gore ili dolje.

Postavite Ne uznemiravaj

1. Pritisnite **Izbornik** .
2. Odaberite **Postavke > Ne uznemiravaj**.
3. Odaberite **Onemogućeno** (zadano) kako biste isključili funkciju Ne uznemiravaj ili odaberite **Omogućeno** kako biste je uključili.
4. Pritisnite **Odaberi** za spremanje postavke.

Postavljanje upozorenja o pokrivenosti

1. Pritisnite **Izbornik** .
2. Odaberite **Postavke > Audio postavke**.
3. Označite **Upozorenje pokrivenosti**.
4. Pritisnite **Isklj.** za isključivanje tona ili pritisnite **Uklj.** kako bi telefon reproducirao ton.

Korisnički priručnik

Pogledajte cijeli korisnički vodič na <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.