

## Il ricevitore



## Legenda

- ① Indicatore luminoso (LED)
- ② Porta della cuffia
- ③ Softkey, pulsanti di controllo del telefono (**Altoparlante**, **Menu**), Cluster di navigazione (pulsante multidirezionale e pulsante **Seleziona**, pulsanti di controllo delle chiamate (**Rispondi/Invia**, **Accensione/Spengimento**).
- ④ Tastiera Pulsanti
- ⑤ **Volume** e **Disattiva microfono**

## Accensione del ricevitore

Tenere premuto **Accensione/Spengimento**  finché non si accende lo schermo.

## Spengimento Il ricevitore

Tenere premuto **Accensione/Spengimento**  finché non si spegne lo schermo.

## Blocco della tastiera del ricevitore

È possibile bloccare la tastiera del ricevitore per interrompere la composizione accidentale. Quando la tastiera è bloccata, è comunque comporre solo i numeri di emergenza. L'etichetta del softkey non viene visualizzata quando si blocca la tastiera.

Tenere premuto **Zero (0)**  fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Tenere premuto 0" sullo schermo.

## Sblocco della tastiera del ricevitore

Per effettuare le chiamate, è necessario sbloccare la tastiera del ricevitore. Tuttavia, è possibile comporre numeri di emergenza dalla tastiera bloccata. Quando si sblocca la tastiera, vengono visualizzate le etichette dei softkey.

Tenere premuto **Zero (0)**  finché il messaggio "Premere e tenere premuto 0" non viene visualizzato sullo schermo.

## Esecuzione di una chiamata

1. Quando il ricevitore è inattivo, immettere il numero di telefono con la tastiera.
2. Premere il pulsante **Rispondi/Invia** .

## Composizione di un numero di emergenza

1. Quando il ricevitore è inattivo, immettere il numero di emergenza con la tastiera.
2. Premere il pulsante **Rispondi/Invia** .

## Risposta a una chiamata

Premere il pulsante **Rispondi/Invia** .

## Messa in attesa e ripresa di una chiamata

1. Durante una chiamata attiva, premere **Attesa**.
2. Premere **Riprendi** per rispondere alla chiamata.

## Disattivazione dell'audio della chiamata

1. Premere **Disattiva microfono** .
2. Per attivare il microfono, premere nuovamente **Disattiva microfono**.

## Creazione di una chiamata in conferenza

1. Da una chiamata attiva, premere **Altro > Conferenza**.
2. Immettere il numero del collega e premere **Rispondi/Invia** .
3. Premere **Conf** dopo la risposta del collega.

## Trasferimento di una chiamata

1. Da una chiamata attiva, premere **Altro > Trasferisci**.
2. Immettere il numero del collega e premere **Rispondi/**



3. Premere **Trasferisci** dopo il primo squillo o dopo la risposta del collega.

## Aggiunta di un contatto

1. Premere **Recenti** ed evidenziare il chiamante recente.
2. Premere **Altro**, evidenziare **Salva come contatto** e premere **Seleziona**.
3. Evidenziare la categoria, premere **Seleziona**, quindi premere **Salva** per salvare il numero.
4. (Facoltativo) Evidenziare un campo per aggiungere o sostituire altre informazioni.
5. Premere **Salva** e premere **Si**.

## Chiamata a un contatto locale

1. Premere **Contatti** ed evidenziare una voce.
2. (Facoltativo) Premere a destra il pulsante multidirezionale  per selezionare un numero alternativo.
3. Premere **Chiama**.

## Chiamata a un contatto della rubrica

1. Premere **Rubrica**.
2. Scorrere verso il basso per evidenziare una voce oppure premere **Cerca**, immettere un nome e premere **Cerca**.
3. Premere **Linea** e selezionare una linea per eseguire la chiamata.
4. Premere **Seleziona**.

## Visualizzazione delle chiamate recenti

1. Premere **Recenti**.
2. Premere il pulsante multidirezione  verso destra o verso sinistra per visualizzare i diversi elenchi.

## Utilizzo di Premi per parlare

1. Tenere premuto **Disattiva microfono** .
2. Parlare quando si è connessi e rilasciare **Disattiva microfono** alla fine del messaggio.

## Assegnazione di un numero di chiamata rapida

1. Premere **Contatti**.
2. Evidenziare un contatto.
3. Premere **Altro** e selezionare **Chiamata rapida**.
4. Per riutilizzare una voce relativa a un indice di chiamata rapida esistente, evidenziare un numero, premere **Annulla assegnazione** e premere **Si**.
5. **Evidenziare un indice di chiamata rapida vuoto e premere** **Aggiungi**.
6. Premere **Accensione/Spengimento** .

## Accesso alla casella vocale

1. Tenere premuto **Uno**  fino a quando non si sente la suoneria.
2. Seguire le istruzioni vocali.

## Modifica del volume durante una chiamata

Durante una chiamata, premere **Volume**  su o giù.

## Impostazione dell'opzione Non disturbare

1. Premere **Menu** .
2. Selezionare **Impostazioni > Non disturbare**.
3. Selezionare **Disabilitato** (impostazione predefinita) per disattivare NoDist oppure selezionare **Abilitato** per attivarlo.
4. Premere **Seleziona** per salvare l'impostazione.

## Impostazione dell'avvisodi copertura

1. Premere **Menu** .
2. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni audio**.
3. Evidenziare **Avviso di copertura**.
4. Premere **Disattiva** per interrompere il tono o premere **Attiva** per riprodurre il tono.

## Guida per l'utente

La guida per l'utente è disponibile alla pagina <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il seguente URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)