

Telefonen



Forklaring

- ① Indikatorlys (LED)
- ② Hodetelefonport
- ③ Funksjonstaster, kontrolltaster for telefon (**høytaler, meny**), navigasjonsgruppe, (navigasjonsring og **Velg**-tast), samtalekontrolltaster (**svar/send, på/av**)
- ④ Tastatur
- ⑤ **Volum-** og **Demp**-taster

Slå på telefonen


Trykk og hold inne **På/av**  helt til skjermen slår seg på.

Slå av telefonen

Trykk og hold inne **På/av**  helt til skjermen slår seg av.

Låse tastaturet

Du kan låse tastaturet manuelt for å hindre utilsiktede oppringinger. Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre. Funksjonstastetiketten vises ikke når du låser tastaturet.


Trykk på og hold inne **null (0)**  til meldingen "Trykk og hold inne 0" vises på skjermen.

Låse opp tastaturet


Du må låse opp telefontastaturet for å foreta anrop. Men du kan ringe nødnumre fra låst tastatur. Når du låser opp tastaturet, vises funksjonstastetikettene.

Trykk og hold inne **nulltasten (0)**  inntil meldingen «Trykk og hold inne 0» ikke vises på skjermen.

Foreta et anrop

1. Mens telefonen er ledig, angi du telefonnummeret med tastaturet.
2. Trykk på **Svar/send** .

Ring et nødnummer

1. Mens telefonen er ledig, tast nødnummeret med tastaturet.
2. Trykk på **Svar/send** .


Svare på anrop

Trykk på **Svar/send** .


Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Vent**.
2. Trykk på **Gjenoppta** for å gjenoppta samtalen.

Dempe samtalen

1. Trykk på **Demp** .
2. Du kan oppheve dempingen av deg selv ved å trykke på **Demp** på nytt.

Opprette en konferansesamtale

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Mer > Konferanse**.
2. Angi kollegaens nummer, og trykk på **Svar/send** .
3. Trykk på **Konfrns** etter at kollegaen har svart.


Overføre en samtale

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Mer > Overfør**.
2. Angi kollegaens nummer, og trykk på **Svar/send** .
3. Trykk på **Overfør** etter den første ringetonen eller etter at kollegaen har svart.

Legge til en kontakt

1. Trykk på **Sist brukte** og marker anroperen.
2. Trykk på **Mer**, marker **Lagre som kontakt** og trykk på **Velg**.
3. Merk kategorien, trykk på **Velg**, og trykk på **Lagre** for å lagre nummeret.
4. (Valgfritt) Merk et felt for å legge til eller erstatte annen informasjon.
5. Trykk på **Lagre**, og trykk på **Ja**.


Ring en lokal kontakt

1. Trykk på **Kontakter** og merk en oppføring.
2. (Valgfritt) Trykk på høyre side på navigeringsringen  for å velge et alternativt nummer.
3. Trykk på **Ring**.


Ring en katalogkontakt

1. Trykk på **Katalog**.
2. Bla ned for å merke en oppføring, eller trykk på **Søk**, skriv inn et navn, og trykk på **Søk**.
3. Trykk på **Linje** (Line) og velg en linje å ringe på.
4. Trykk på **Velg**.


Vise nylige samtaler

1. Trykk på **Sist brukte**.
2. Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen  for å vise forskjellige lister.


Bruke trykk for å snakke

1. Trykk og hold nede **Demp** .
2. Snakk når lyden er tilkoblet, og slipp **Demp** på slutten av meldingen.


Tilordne et kortnummer

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Merk en kontakt.
3. Trykk på **Mer**, velg **Kortnummer**.
4. Hvis du vil gjenbruke en eksisterende indeksoppføring for kortnummer, merk et nummer, trykk på **Fjern tilordning**, og trykk på **Ja**.
5. Merk et ledig kortnummer, og trykk på **Legg til**.
6. Trykk på **På/av** .

Tilgang til talepost

1. Trykk og hold inne **Én**  til du hører ringetonen.
2. Følg talebeskjedene.

Endre volum på en samtale

Mens du er i en samtale, trykker du **Volum**  opp eller ned.

Konfigurere Ikke forstyrr

1. Trykk på **Meny** .
2. Velg **Innstillinger > Ikke forstyrr**.
3. Velg **Deaktivert** (standard) for å slå av IkkeFor, eller velg **Aktivert** for å slå på IkkeFor.
4. Trykk på **Velg** for å lagre innstillingen.

Angi dekningsalarm

1. Trykk på **Meny** .
2. Velg **Innstillinger > Lydinnstillinger**.
3. Merk **Dekningsalarm**.
4. Trykk på **Av** for å stoppe tonen, eller trykk på **På** for å spille av tonen.

Brukerhåndbok

Les hele brukerveiledningen på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Hvis du vil se en liste over Ciscos varemerker, kan du gå til denne URL-en: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)