

Vaša slušalka



Legenda

- ① Indikator (LED)
- ② Prikluček za naglavno slušalko
- ③ Programske tipke, gumbi za upravljanje telefona (**zvočnik**, **meni**), navigacijska gruča (navigacijski obroč in gumb **Izberi**), gumbi za nadzor klicev (**Odgovori/pošlji**, **Vklop/končano**)
- ④ Tipkovnica
- ⑤ **Glasnost** in **izklop zvoka**

Vklop slušalke

Pritisnite in pridržite **Vklopi/Končaj** , dokler se zaslon ne vklopi.

Izklop slušalke

Pritisnite in pridržite **Vklopi/Končaj** , dokler se zaslon ne izklopi.


Zaklepanje številke tipkovnice slušalke

Tipkovnico lahko zaklenete, da preprečite nenamerno klicanje. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko še vedno kličete številke za klic v sili. Oznaka programske tipke se ne prikaže, ko zaklenete tipkovnico.


Pritisnite in zadržite **ničlo (0)** , dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo »Pritisnite in zadržite 0«.

Odklepanje številke tipkovnice slušalke


Če želite klicati, morate tipkovnico slušalke odkleniti. Z zaklenjeno tipkovnico lahko še vedno kličete številke za klic v sili. Ko odklenete tipkovnico, se prikažejo oznake programske tipke.

Pritisnite in zadržite **ničlo (0)** , dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo »Pritisnite in pridržite 0«.

Klicanje

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite telefonsko številko s tipkovnico.
2. Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .

Klicanje številke za klic v sili

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite številko za klic v sili s tipkovnico.
2. Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .


Prevzem klica

Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .

Zadržanje ali nadaljevanje klica

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Zadrži**.
2. Pritisnite **Nadaljuj**, da znova prevzamete klic.

Izklop zvoka klica

1. Pritisnite **IzkZv** .
2. Če želite znova vklopiti zvok klica, ponovno pritisnite **Izklop zvoka**.

Vzpostavitev konferenčnega klica

1. Med aktivnim klicem pritisnete **Več > Konferenca**.

2. Vnesite številko sodelavca in pritisnite **Odgovori/**

pošlji

3. Pritisnite **Konf.**, ko sodelavec odgovori na klic.

Preusmeritev klica

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Več > Preusmeri**.
2. Vnesite številko sodelavca in pritisnite **Odgovori/**

pošlji

3. Po prvem tonu zvonjenja ali ko sodelavec odgovori, pritisnite **Preusmeri**.

Dodajanje stika

1. Pritisnite **Nedavni** in označite nedavnega klicatelja.
2. Pritisnite **Več**, označite **Shrani kot stik** in pritisnite **Izberi**.
3. Označite kategorijo, pritisnite **Izberi** in pritisnite **Shrani**, da shranite številko.
4. (Izbirno) Označite polje, da dodate ali zamenjate druge podatke.
5. Pritisnite **Shrani** in nato **Da**.

Klic lokalnega stika

1. Pritisnite **Stiki** in označite vnos.
2. (Izbirno) Pritisnite desno stran navigacijskega obročka



3. Pritisnite **Klic**, da izberete nadomestno številko.

Klic iz imenika Stik

1. Pritisnite **Imenik**.
2. Pomaknite se navzdol, da označite vnos, ali pritisnite **Išči**, vnesite ime in pritisnite **Išči**.
3. Pritisnite **Linija** in izberite linijo, ki jo želite klicati.
4. Pritisnite **Izberi**.

Ogled nedavnih klicev Klici

1. Pritisnite **Nedavni**.

2. Pritisnite levo ali desno na obročku za navigacijo za ogled različnih seznamov.

Uporaba Pritisni in govori

1. Pritisnite in zadržite tipko **Izklop zvoka** .
2. Ko se vzpostavi povezava, lahko govorite, ko sporočilo končate, pa spustite tipko **Izklop zvoka**.

Dodeljevanje številke za hitro klicanje

1. Pritisnite **Stiki**:
2. Označite stik.
3. Pritisnite **Več** izberite **Hitri klic**.
4. Če želite znova uporabiti obstoječ vnos v kazalu za hitro klicanje, označite številko, pritisnite **Preklic dodelitve** in pritisnite **Da**.
5. Označite prazen vnos indeksa za hitri klic in pritisnite **Dodaj**.
6. Pritisnite **Vklop/končano** .

Dostop do glasovne pošte

1. Pritisnite **enico** in jo pridržite, dokler ne zaslišite tona zvonjenja.
2. Sledite glasovnim pozivom.

Spreminjanje glasnosti med klicem

Med klicem pritisnite **Glasnost** gor ali dol.

Ne moti

1. Pritisnite **Meni** .
2. Izberite **Nastavitve > Ne moti**.
3. Za izklop funkcije DND izberite **Onemogočeno** (privzeto), za vklop pa **Omogočeno**.
4. Pritisnite **Izberi**, da shranite nastavev.

Nastavite opozorilo pokritosti

1. Pritisnite **Meni** .
2. Izberite **Nastavitve > Nastavitve zvoka**.
3. Označite **Opozorilo o pokritosti**.
4. Pritisnite **Izklop**, da ustavite ton, ali **Vklop**, da ga predvajate.

Uporabniški priročnik

Oglejte si celoten Uporabniški priročnik na naslovu <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Če si želite ogledati seznam blagovnih znamk Cisco, obiščite ta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)