

Vaša slušalica



Legenda

- ① Indikatorska lampica (LED)
- ② Priklučak za slušalice
- ③ Softverski tasteri, dugmad za kontrolu telefona (**Zvučnik, meni**), **navigacioni brojčanik** (Navigacioni prsten i Izaberi dugme, dugmad za kontrolu poziva (**Odgovori/Pozovi, Napajanje/Kraj**))
- ④ Tastatura
- ⑤ Dugmad za jačinu i Prigušivanje zvuka

Uključite slušalicu

Pritisnite i **držite taster Power/End** dok se ekran ne uključi.

Isključite Vašu slušalicu

Pritisnite i **držite taster Power/End** dok se ekran ne isključi.

Zaključajte tastaturu slušalice

Tastaturu za slušalice možete zaključati da biste zaustavili slučajno biranje broja. Kada zaključate tastaturu, i dalje možete da birate brojeve za hitne slučajeve. Oznaka softverskog tastera se ne prikazuje kada zaključate tastaturu.

Pritisnite i **držite nulu (0)** do poruke

Na ekranu je prikazano "Pritisni i drži 0".

Otključajte Tastaturu za slušalice

Morate otključati tastaturu za slušalice da biste telefonirali. Međutim, brojeve za hitne slučajeve možete da birate sa zaključane tastature. Kada otključate tastaturu, pojavljuju se oznake mekih tastera.

Pritisnite i **držite nulu (0)** dok se poruka "Pritisni i drži 0" ne prikaže na ekranu.

Upućivanje poziva

1. Kada vam je slušalica u mirovanju, unesite broj telefona pomoću tastature.
2. Pritisnite **Odgovori/pošalji**

Pozovite broj za hitne slučajeve

1. Kada vam je slušalica u mirovanju, unesite broj za hitne slučajeve pomoću tastature.
2. Pritisnite **Odgovori/pošalji** .

Odgovarajte na poziv

Pritisnite **Odgovori/pošalji** .

Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite taster **Na čekanju**.
2. Pritisnite **nastavak** da biste ponovo pokupili poziv.

Prigušivanje poziva

1. Pritisnite taster **Priguši** .
2. Da biste ponovo uključili zvuk, pritisnite ponovo **Utišaj zvuk**.

Kreiranje konferencijskog poziva

1. Tokom aktivnog poziva, pritisnite **Još > Konferencija**.
2. Unesite broj saradnika i pritisnite taster **Odgovori/Pošalji** .
3. Pritisni **Konf** nakon odgovora saradnika.


Prenesite poziv

1. Tokom aktivnog poziva pritisnite **Još > Prenos**.
2. Unesite broj saradnika i pritisnite taster **Odgovori/Pošalji** .
3. Pritisnite taster **Transfer** nakon prvog tona zvona ili nakon odgovora saradnika.

Dodavanje kontakta

1. Pritisnite taster **Skorašnji** istaknite nedavno pozivaoca.
2. Pritisnite **Još**, istakni **Sačuvaj kao kontakt** i pritisnite taster **Izaberi**.
3. Istakni kategoriju, pritisnite taster **Izaberi** i pritisnite dugme **Sačuvaj** da biste sačuvali broj.
4. (Opcionalno) Istaknite polje da biste dodali ili zamenili druge informacije.
5. Pritisnite dugme **Sačuvaj** i pritisnite taster **Da**.


Zvanje lokalnog kontakta

1. Pritisnite taster "Kontakti" i istakni stavku.
2. (Opcionalno) Pritisnite desno na prstenu za navigaciju da biste izabrali alternativni broj. 
3. Pritisnite taster **Poziv**.


Zovi iz imenika Kontakt

1. Pritisnite **Imenik**.
2. Pomerite se nadole da biste istakli stavku ili pritisnite taster **Pretraga**, unesite ime i pritisnite taster **Pretraga**.
3. Pritisnite taster **Linija** i izaberite red na koji želite da pozovete.
4. Pritisnite dugme **Izbor**.


Prikaz nedavnih poziva Pozivi

1. Pritisnite **Skorašnji**.
2. Pritisnite prsten za navigaciju  nalevo ili nadesno da biste prikazali liste sa razlikama.

Koristi funkciju "Pritisni za razgovor"

1. Pritisnite i držite **Isključi zvuk** .
2. Razgovarajte kada ste povezani i otpustite **Isključivanje zvuka** na kraju poruke.


Dodela broja za brzo biranje

1. Pritisnite **Kontakti**.
2. Obeležite kontakt.
3. Kliknite **na dugme** Još **izaberite** Brzo biranje broja.
4. Da biste ponovo koristili postojeću stavku indeksa brzog biranja broja, istaknite broj, pritisnite taster **Otkazi dodelu** i pritisnite taster **Da**.
5. Istakni prazan indeks brzog biranja broja i pritisni dugme **Dodaj**.
6. Pritisnite **Nappajanje/Kraj** .


Pristupite svojoj govornoj pošti

1. Pritisnite i držite **Jedan**  dok ne čujete melodiju.
2. Pratite glasovna uputstva.


Promena jačine zvuka Poziv

Dok ste na pozivu, pritisnite taster **Jačina**  zvuka na gore ili nadole.

Podеси na Ne uznemiravaj

1. Pritisnite **Meni** .
2. Izaberite **Postavke > Ne uznemiravajte**.
3. Izaberite opciju Onemogućeno (podrazumevano) da biste isključili DND ili **izaberite** omogućeno za uključivanje DND-a.
4. Pritisnite taster **Izaberi** da biste sačuvali postavku.

Podešavanje izveštaja Upozorenjei

1. Pritisnite **Meni** .
2. Izaberite **postavke > audio postavki**.
3. **Istakni upozorenje o pokrivenosti**.
4. Pritisnite taster **Off da biste** zaustavili ton ili **pritisnite taster On da biste** relaiiali ton.

Korisnički vodič

Prikaz kompletnogKrisničkog vodiča na <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.