

Вашата слушалка



Легенда

- ① Светлинен индикатор
- ② Бутон за спешни случаи
- ③ Извод за слушалки
- ④ Софтуерни бутони, бутони за управление на телефона (**Говорител**, **Меню**), Навигационен клъстер и (Навигационен клъстер и бутон **Избор**, бутони за управление на повикванията (**Отговор/Изпращане**, **Включване/Край**))
- ⑤ Клавиатура
- ⑥ Бутони **Сила на звука** и **Изключване**

Включване на слушалката


Натиснете и задръжте **Включване/Край** , докато екранът се включи.

Изключване на слушалката


Натиснете и задръжте **Включване/Край** , докато екранът се изключи.

Блокиране на клавиатурата на слушалката



Забележка: Когато клавиатурата е блокирана, можете да набирате само спешни номера.

Натиснете и задръжте **Нула (0)** , докато на екрана се покаже съобщението „Натиснете и задръжте 0“.

Отключване на клавиатурата на слушалката

Натиснете и задръжте **Нула (0)** , докато съобщението Натиснете и задръжте *спре да се показва на екрана.

Осъществяване на повикване

1. Когато апаратът не е активен, въведете телефонния номер от клавиатурата. За да започнете да набирате номер с (+), натискайте и задръжайте **Звезда** , докато на екрана се покаже знака +.
2. Натиснете **Отговор/Изпращане** .

Съобщаване за спешна ситуация

(ако е конфигурирано)

Натиснете и задръжте **Спешни**  за 3 секунди.


Отговаряне на повикване

Натиснете **Отговор/Изпращане** .


Задържане и възобновяване на повикване

1. От активно повикване натиснете **Задържане**.
2. Натиснете **Възобновяване**, за да подновите повикването.


Заглушаване на повикването

1. Натиснете **Без звук** .
2. За да отмените заглушаването, натиснете отново **Изключване**.


Създаване на конферентен разговор

1. От активно повикване натиснете **Конф**.
2. Въведете номера на колега си и натиснете **Отговор/Изпращане** .
3. Натиснете **Конф** след като колега ви отговори.

Прехвърляне на повикване

1. От активно повикване натиснете **Прехвърляне**.
2. Въведете номера на колежата си и натиснете **Отговор/Изпращане** .
3. Натиснете **Прехвърляне** преди или след отговора на сътрудника.


Повикване на локален контакт

1. Натиснете **Контакти**.
2. Маркирайте един запис.
3. (Опция) Натиснете и задръжте навигационния пръстен , за да изберете друг номер.
4. Натиснете **Повикване**.


Повикване на контакт от директорията

1. Натиснете **Директория**.
2. Извършете някои от следните действия:
 - Превъртете надолу, за да маркирате запис.
 - Натиснете **Търсене**, въведете име и натиснете **Търсене**.
3. Натиснете **Линия** и изберете линия, за да осъществите повикване
4. Натиснете **Избиране**.

Преглед на скорошните повиквания

1. Натиснете **Скоросни**.
2. Натиснете дясната или лява страна на навигационния пръстен , за да видите различните списъци.

Достъп до гласовата поща

1. Натиснете и задръжте **Едно** , докато чуete звънене.
2. Следвайте гласовите подканвания.

Задаване на силата на звънене

Докато слушалката звъни, натиснете нагоре или надолу



Сила на звука


Промяна на силата на звука при повикване

По време на повикване натиснете нагоре или надолу




Сила на звука

Включване на „Не ме безпокойте“

1. Натиснете **Меню** .
2. Изберете **Настройки > Не ме безпокойте**.
3. Откройте избора си.
 - **Деактивиран** (по подразбиране): DND режимът е изключен.
 - **Активиран**: DND режимът е включен.
4. Натиснете **Избор**, за да запишете настройката.

Задаване на предупреждение за покритието

1. Натиснете **Меню** .
2. Изберете **Настройки > Аудио настройки**.
3. Маркирайте **Предупреждение за отдалечаване**.
4. Направете едно от следните действия:
 - Натиснете **Изкл.**, за да спрете тона.
 - Натиснете **Вкл.**, за да се чува тон.

Ръководство за потребителя

Пълен преглед! Ръководство за потребителя на <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да прегледате списък с търговските марки на Cisco, отворете URL: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която да е друга компания. (1110R)