

Håndsættet



Tegnforklaring

- ① Indikatorlys (LED)
- ② Nødopkaldsknap
- ③ Hovedtelefonport
- ④ Programtaster, telefonkontrolknapper (**Højtaler, Menu**), Navigationsklynge (navigationsring og knappen **Vælg**, opkaldskontrolknapper (**Besvar/Send, Tænd/Afslut**))
- ⑤ Tastatur Knapperne
- ⑥ **Lydstyrke** og **Slå lyd fra**

Tænd håndsættet

Tryk på og hold **Tænd/Afslut**  nede, indtil skærmen tændes.

Sluk håndsættet

Tryk og hold **Tænd/Afslut**  nede, indtil skærmen slukkes.


Lås håndsættets tastatur

Du kan låse håndsættets tastatur for at stoppe utilsigtet opkald. Når du låser tastaturet, kan du stadig ringe til nødopkaldsnumre. Programtasten-etiketten vises ikke, når du låser tastaturet.


Tryk på og hold **Nul (0)**  nede, indtil meddelelsen "Tryk på og hold på 0 nede" vises på skærmen.

Oplås håndsættets tastatur

Du skal låse håndsættets tastatur op for at kunne foretage opkald. Du kan dog ringe til nødopkaldsnumre fra det låste tastatur. Når du låser tastaturet op, vises programtast-etiketterne.

Tryk på og hold **Nul (0)**  nede indtil meddelelsen "Tryk på og 0 nede" vises ikke på skærmen.

Foretag et opkald

1. Når håndsættet er inaktivt, skal du bruge tastaturet til at indtaste telefonnummeret.
2. Tryk på **Besvar/Send** .

Rapportér en nødsituation

(Hvis konfigureret)

Tryk og hold **Nødknapp**  nede i 3 sekunder.

Besvar et opkald

Tryk på **Besvar/Send** .


Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det

1. Tryk på **Venteposition** under et aktivt opkald.
2. Tryk på **Genoptag** for at besvare opkaldet igen.


Slå lyden fra under et opkald

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Hvis du vil slå lyden til for dig selv, skal du trykke på **Slå lyd fra** igen.

Opret et conferenceopkald

1. Tryk på **Konf** i et aktivt opkald.
2. Angiv kollegaens nummer, og tryk på **Besvar/Send** .
3. Tryk på **Konference**, efter at en kollega svarer.


Viderestil et opkald

1. Tryk på **Viderestil** i et aktivt opkald.
2. Angiv kollegaens nummer, og tryk på **Besvar/Send** .
3. Tryk på **Viderestil** efter den første ringetone, eller når din kollega har besvaret opkaldet.

Tilføj en kontakt

1. Tryk på **Seneste**, og markér den person, der har ringet op for nylig.
2. Tryk på **Mere**, markér **Gem som kontakt**, og tryk på **Vælg**.
3. Markér kategorien, tryk på **Vælg**, og tryk på **Gem** for at gemme nummeret.
4. (Valgfrit) Markér et felt for at tilføje eller erstatte andre oplysninger.
5. Tryk på **Gem**, og tryk på **Ja**.


Ring til en lokal kontakt

1. Tryk på **Kontakter**, og markér en post.
2. (Valgfri) Tryk til højre på navigationsringen  for at vælge et alternativt nummer.
3. Tryk på **Ring op**.


Ring til en kontakt i telefonbog

1. Tryk på **Telefonbog**.
2. Rul ned for at fremhæve en post, eller tryk på **Søg**, angiv et navn, og tryk på **Søg**.
3. Tryk på **Linje**, og vælg en linje, du vil ringe på.
4. Tryk på **Vælg**.



Se seneste opkald

1. Tryk på **Seneste**.
2. Tryk på højre eller venstre del af navigationsringen  for at få vist forskellige lister.


Anvend Tryk for at tale

1. Tryk på og hold **Slå lyd fra**  **nede**.
2. Tal, når du er tilsluttet, og slip **Slå lyd fra** ved slutningen af din meddelelse.

Tildel et hurtigopkaldsnummer

1. Tryk på **Menu**  > **Kontakter** eller **Kontakter**:
2. Markér en kontakt.
3. Tryk på **Mere**, og vælg **Hurtigopkald**.
4. Hvis du vil genbruge en eksisterende indekspost for hurtigopkald, skal du markere et nummer, trykke på **Slet** og trykke på **Ja**.
5. Markér et tomt hurtigopkaldsindeks, og tryk på **Tilføj**.
6. Tryk på **Tænd/Afslut** .

Gå til din voicemail

1. Tryk på og hold **1**  **nede**, indtil du hører ringetonen.
2. Følg de automatiserede anvisninger.

Juster lydstyrke under et opkald

Under et opkald, skal du trykke **Lydstyrke**  op eller ned.

Konfigurer DND (Forstyr ikke)

1. Tryk på **Menu** .
2. Vælg **Indstillinger** > **Forstyr ikke**.
3. Vælg **Deaktiveret** (standard) for at slå DND fra, eller vælg **Aktiveret** for at slå DND til.
4. Tryk på **Vælg** for at gemme indstillingen.

Indstil dækningsadvarsel

1. Tryk på **Menu** .
2. Vælg **Indstillinger** > **Lydindstillinger**.
3. Markér **Dækningsadvarsel**.
4. Tryk på **Fra** for at stoppe tonen, eller tryk på **Til** for at afspille tonen.

Brugervejledning

Få vist den fulde brugervejledning på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.