

핸드셋



범례

- ① 표시등(LED)
- ② 긴급 단추
- ③ 헤드셋 포트
- ④ 소프트키, 전화기 제어 단추(스피커, 메뉴), 탐색 클러스터, 통화 제어 단추(전화 받기/보내기, 전원/종료)
- ⑤ 키패드
- ⑥ 볼륨 및 음소거 단추

핸드셋 켜기

전원/종료 를 전화기가 켜질 때까지 길게 누릅니다.

핸드셋 끄기

화면이 꺼질 때까지 전원/종료 를 길게 누릅니다.

핸드셋 키패드 잠금

참고: 키패드가 잠겨 있을 때는 비상 번호만 걸 수 있습니다.

화면에 “* 길게 누름” 메시지가 표시될 때까지 별표 를 길게 누릅니다.

핸드셋 키패드 잠금 해제

화면에 * 길게 누름 메시지가 표시되지 않을 때까지 별표 를 길게 누릅니다.

전화 걸기

1. 핸드셋이 유휴 상태일 때 키패드로 전화 번호를 입력합니다. 번호를 더하기(+)로 시작하려면 화면에 +가 표시될 때까지 0 을 길게 누릅니다.
2. 전화받기/전송 을 누릅니다.

긴급 상황 보고

(구성된 경우)

긴급 을 3초간 길게 누릅니다.

전화 응답

전화받기/전송 을 누릅니다.

통화 보류 및 재시작

1. 활성 통화에서 보류를 누릅니다.
2. 통화를 당겨 받으려면 보류해제를 누릅니다.

통화 음소거

1. 음소거 를 누릅니다.
2. 자신을 음소거하려면 음소거를 다시 누릅니다.

전화회의 만들기

1. 활성 통화에서 구성을 누릅니다.
2. 동료의 번호를 입력하고 전화 받기/보내기 를 누릅니다.
3. 동료가 전화를 받으면 전화 회의 를 누릅니다.

통화 전환

1. 활성 통화에서 호전환을 누릅니다.
2. 동료의 번호를 입력하고 전화 받기/보내기 를 누릅니다.
3. 동료가 전화를 받기 전 또는 받은 후에 호전환을 누릅니다.

로컬 연락처에 전화 걸기

1. **연락처**를 누릅니다.
2. 항목을 강조 표시합니다.
3. (선택 사항) 탐색 링  에서 오른쪽을 눌러 대체 번호를 선택합니다.
4. **전화 걸기**를 누릅니다.

디렉터리 연락처에 전화 걸기

1. **디렉터리**를 누릅니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 항목을 강조 표시하려면 아래로 스크롤합니다.
 - **검색**을 누르고 이름을 입력한 후 **검색**을 누릅니다.
3. **회선**을 누르고 통화할 회선을 선택합니다.
4. **선택**을 누릅니다.

최근 통화 보기

1. **최근 통화**를 누릅니다.
2. 탐색 링  에서 오른쪽 또는 왼쪽을 눌러 다른 목록을 볼 수 있습니다.

음성 메일 액세스

1. 벨소리가 들릴 때까지 **1**  을 길게 누릅니다.
2. 음성 안내를 따릅니다.

벨소리 볼륨 설정

핸드셋 벨소리가 울리는 동안 **볼륨**을 위쪽 또는 아래쪽으로 누릅니다.



통화 볼륨 변경

통화 중에 **볼륨**  위쪽 또는 아래쪽을 누릅니다.

방해사절 설정

1. **메뉴**  를 누릅니다.
2. **설정 > 방해사절**을 선택합니다.
3. 선택 항목을 강조 표시합니다.
 - **비활성화됨** (기본값): DND 모드가 꺼집니다.
 - **활성화됨**: DND 모드가 켜집니다.
4. **선택**을 눌러 설정을 저장합니다.

통화권 경고 설정

1. **메뉴**  를 누릅니다.
2. **설정 > 오디오 설정**을 선택합니다.
3. **통화권 경고**를 강조 표시합니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 신호음을 중지하려면 **끄기**를 누릅니다.
 - 신호음을 재생하려면 **켜기**를 누릅니다.

사용 설명서

전체 사용자 설명서는 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>에서 볼 수 있습니다.