

Ditt handset



Bildförklaring

- ① Indikatorlampa (LED)
- ② Nödknapp
- ③ Headsetport
- ④ Programstyrda knappar, telefonknappar (**Högtalare, Meny**), navigeringskluster (navigeringsring och knappen **Välj**, knappar för samtalskontroll (**Svara/Skicka, Ström/Avsluta**))
- ⑤ Knapparna på knappsatsen
- ⑥ **Volym** och **Tyst**

Aktivera handsetet


Tryck och håll ned **Ström/Avsluta**  tills skärmen slås på.

Inaktivera handsetet

Tryck och håll ned **Ström/Avsluta**  tills skärmen stängs av.


Låsa handsetets knappsats

Du kan låsa knappsatsen på ditt handset för att förhindra oavsiktlig uppringning. När du har låst knappsatsen kan du endast ringa nödnummer. Etiketten på den programstyrda knappen visas inte när du låser knappsatsen.


Tryck på och håll ned **noll (0)**  tills meddelandet "Tryck och håll 0" visas på skärmen.

Låsa upp handsetets knappsats

Du måste låsa upp knappsatsen på ditt handset för att kunna ringa samtal. Du kan emellertid ringa nödsamtal med den låsta knappsatsen. När du låser upp knappsatsen visas etiketterna på programstyrda knappar.

Tryck på och håll ned **noll (0)**  tills meddelandet "Tryck och håll 0" visas på skärmen.

Ringa ett samtal

1. När luren inte används anger du telefonnumret med knappsatsen.
2. Tryck på **Svara/Skicka** .

Rapportera en nödsituation

(Om konfigurerad)

Tryck och håll ned knappen **Nödsituation**  i 3 sekunder.


Besvara ett samtal

Tryck på **Svara/Skicka** .


Parkera och återuppta ett samtal

1. Under ett aktivt samtal trycker du på **Parkera**.
2. Tryck på **Återuppta** för att återuppta samtalet.


Stänga av ljudet i ditt samtal

1. Tryck på **Tyst** .
2. Om du vill återaktivera ljudet på dig själv trycker du på **Tyst** igen.

Skapa ettkonferenssamtal

1. Under ett aktivt samtal trycker du på **Konf**.
2. Ange kollegans nummer och tryck på **Svara/Skicka** .
3. Tryck på **Konf** efter att kollegan har svarat.


Överföra ett samtal

1. Tryck på **Överför** under ett aktivt samtal.
2. Ange kollegans nummer och tryck på **Svara/Skicka** .
3. Tryck på **Överför** efter den första ringsignalen eller efter att kollegan har svarat.

Lägga till en kontakt

1. Tryck på **Senaste** och markera den senaste uppringaren.
2. Tryck på **Mer**, markera **Spara som kontakt** och tryck på **Välj**.
3. Markera kategorin, tryck på **Välj** och tryck på **Spara** för att spara numret.
4. (Alternativt) Markera ett fält om du vill lägga till eller ersätta annan information.
5. Tryck på **Spara** och tryck på **Ja**.

Ringa en lokalkontakt

1. Tryck på **Kontakter** och markera en post.
2. (Valfritt) Tryck på höger på navigeringsringen  för att välja ett annat nummer.
3. Tryck på **Ring**.

Ringa en katalogkontakt

1. Tryck på **Katalog**.
2. Bläddra nedåt för att markera en post, eller tryck på **Sök**, ange ett namn och tryck på **Sök**.
3. Tryck på **Linje** och välj en linje att ringa på.
4. Tryck på **Välj**.



Visa dina senaste samtal

1. Tryck på **Senaste**.
2. Tryck på vänster- eller högersidan på navigeringsringen  för att visa olika listor.


Användning av Push to Talk

1. Tryck på och håll ned **Tyst** .
2. Tala när du är ansluten och släpp upp **Tyst** i slutet av meddelandet.


Tilldela snabbvalsnummer

1. Tryck på **meny**  > **kontakter** eller **kontakter**:
2. Markera en kontakt.
3. Tryck på **Mer** och välj **Snabbval**.
4. Om du vill återanvända en befintlig snabbvalspost markerar du ett nummer, trycker på **Ta bort** och trycker på **Ja**.
5. **Markera en tom snabbvalsplats och tryck på** Lägg till.
6. Tryck på **Ström/Avsluta** .


Åtkomst till din röstbrevlåda

1. Tryck på och håll ned ett  tills du hör ringsignalen.
2. Följ röstinstruktionerna.

Ändra volym under ett samtal

Under ett samtal trycker du på **Volym**  upp eller ner.

Ange Stör ej

1. Tryck på **Meny** .
2. Välj **Inställningar > Stör ej**.
3. Välj **Av** (standard) för att stänga av Stör ej eller välj **På** för att slå på Stör ej.
4. Tryck på **Välj** för att spara inställningen.

Ställa intäckningsvarning

1. Tryck på **Meny** .
2. Välj **Inställningar > Ljudinställningar**.
3. Markera **Täckningsvarning**.

4. Tryck på **Av** om du inte vill att tonen ska spelas, eller tryck på **På** om du vill spela upp en ton.

Användarhandbok

Du hittar den fullständiga användarhandboken på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)