



Su teléfono

- ① Barra de Silencio
- ② Barra LED
- ③ Botones de teclas programables
- ④ Barra de Navegación y botón Seleccionar
- ⑤ Tecla de volumen

Estados de barra LED

La barra LED se ilumina para indicar los estados:

- Verde, fijo: llamada activa
- Verde, parpadeante: llamada entrante
- Verde, intermitente: llamada en espera
- Rojo, fijo: llamada silenciada

Realizar una llamada

Introduzca un número y pulse **Llamar**.

Contestar una llamada

Pulse **Contestar**.

Poner una llamada en espera

1. Pulse **Espera**.
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse **Reanudar**.

Ver las llamadas recientes

Pulse **Recientes** o pulse la tecla de navegación hacia arriba.

Ver favoritos

Pulse **Favoritos** o pulse la tecla de navegación hacia abajo para ver los números de marcación rápida.

Agregar a otra persona a una llamada

1. En una llamada activa pulse **Conf**.
2. Introduzca un número.
3. Pulse **Conf**.

Transferir una llamada a otra persona

1. Desde una llamada que no esté en espera, pulse **Trnsf**.
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. Vuelva a pulsar **Trnsf**.

Silencie la llamada

1. Pulse **Silencio** .
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarla.

Escuchar los mensajes de voz


Pulse **Mensajes** y siga las instrucciones de voz.

Desviar todas las llamadas

1. Presione **Desviar**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o pulse **Mensajes**.
3. Cuando vuelva, presione **No desviar**.


Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse la parte superior o inferior del botón

Volumen  para ajustar el volumen mientras el teléfono está en uso.

Ajustar el volumen del timbre

Pulse la parte superior o inferior del botón

Volumen  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.

Cambiar el tono de llamada

1. Seleccione **Configuración > Preferencias de usuario > Preferencias de audio**.
2. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
3. Pulse **Estab** y **Aplicar** para guardar la opción seleccionada.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)