



A telefon

- ① Némitás sáv
- ② LED-csík
- ③ Funkciógombok
- ④ Navigációs sáv és Választ gomb
- ⑤ Hangerő gomb

LED-csík állapotai

A LED-csík világítása az alábbi állapotokat jelzi:

- Világító zöld – aktív hívás
- Villogó zöld – bejövő hívás
- Pulzáló zöld – tartásban lévő hívás
- Világító piros – némitott hívás

Hívás kezdeményezése

Adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a **Hívás** gombot.

Válasz hívásra

Nyomja meg a **Válasz** gombot.

Hívás tartásba tétele

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a **Folytatás** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése

Nyomja meg a **Híváslista** gombot, vagy nyomja meg a fel navigációs gombot.

A kedvencek megtekintése

Nyomja meg a **Kedvencek** gombot, vagy nyomja meg a le navigációs gombot a gyorstárcsázón lévő számok megtekintéséhez.


Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konfer.** gombot.
2. Írja be a kívánt számot.
3. Nyomja meg a **Konfer.** gombot.

Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

Hívás némítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.


Hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot, és kövesse a hangutasításokat.


Az összes hívás átirányítása

1. Nyomja meg a **Tovább** gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, vagy nyomja meg az **Üzenetek** gombot.
3. Amikor végzett, nyomja meg a **Clr fwd** gombot.

Hangerő beállítása hívás közben

Nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét a hangerő beállításához, miközben használja a telefont.

A csengetés hangerejének beállítása

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon nincs használatban.

A csengőhang megváltoztatása

1. Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói beállítások > Audio beállítások** elemet.
2. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával behallgathat az egyes csengőhangokba.
3. A kiválasztott csengőhang alkalmazásához nyomja meg a **Beállít** és az **Alkalmaz** funkciógombot.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)