



전화

- ① 음소거 막대
- ② LED 막대
- ③ 소프트키 버튼
- ④ 탐색 막대 및 선택 버튼
- ⑤ 볼륨 키

LED 막대 상태

LED 막대가 켜져 다음 상태를 나타냅니다:

- 녹색, 커짐–통화 중인 호
- 녹색, 깜박임–인입 호
- 녹색, 신호–보류된 통화
- 빨간색, 커짐–음소거된 통화

전화 걸기

번호를 입력하고 통화를 누릅니다.

통화 응답

전화받기를 누릅니다.

통화 보류

1. 보류를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 보류 해제를 누릅니다.

최근 통화 보기

최근 통화를 누르거나 위쪽 탐색 키를 누릅니다.

즐겨찾기 보기

즐겨찾기를 누르거나 탐색 키를 눌러 단축ダイ얼 번호를 확인합니다.

통화에 다른 사람 추가

1. 활성 통화에서 구성을 누릅니다.
2. 번호를 입력합니다.
3. 전화회의를 누릅니다.

다른 사람에게로 통화 전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 호전환을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. 호전환을 다시 누릅니다.

통화 음소거

- 
1. 음소거 버튼을 누릅니다.
 2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

음성 메시지 청취

메시지를 누르고 음성 안내에 따릅니다.

착신 전환

1. 착신 전환을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, 메시지를 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 전환 해제를 누릅니다.

통화 중 볼륨 조절



전화기를 사용 중일 때 볼륨 위쪽 및 아래쪽을 눌러 볼륨을 조절합니다.

벨소리 볼륨 조절



전화기를 사용하지 않을 때 볼륨 위쪽 및 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

벨소리 변경

1. 설정 > 사용자 기본 설정 > 오디오 기본 설정을 선택합니다.
2. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 듣습니다.
3. 설정 및 적용을 눌러 선택을 저장합니다.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표를 목록을 보려면 URL: www.cisco.com/go/trademarks를 참조하십시오. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco 와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)