cisco.



Guide d'installation matérielle des appliances Cisco Firepower 1010

Première publication : 24 juillet 2019 **Dernière modification :** 22 mars 2023

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2019-2023 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

Présentation 1

Fonctionnalités 1 Contenu du coffret 8 Autocollant de code QR 9 Numéro de série et code QR du portail de documentation numérique 10 Panneau avant 11 Panneau arrière 11 Voyants d'état 12 Caractéristiques matérielles 14 Numéros des ID de produits 15 Caractéristiques du câble d'alimentation 16 Préparation de l'installation 23 Mises en garde relatives à l'installation 23 Positionner le châssis 25 Consignes de sécurité 26 Précautions de sécurité en présence d'électricité 27 Éviter tout dommage par choc électrostatique 27 Environnement du site 28 Observations concernant le site 28 Considérations en matière d'alimentation électrique 28 Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack 29

CHAPITRE 3 Monter le châssis 31

Déballer et inspecter le châssis **31** Montage du châssis sur un bureau **32**

	Montage mural du châssis 32
	Montage en rack du chassis 35
CHAPITRE 4	Se connecter au port de console 41
	Se connecter au port console avec Microsoft Windows 41
	Connexion au port de console avec Mac OS X 43
	Connexion au port de console avec Linux 43
CHAPITRE 5	Installation, maintenance et mise à niveau 45
	Installer la protection d'opacité FIPS 45

I

I



CHAPITRE

Présentation

- Fonctionnalités, à la page 1
- Contenu du coffret, à la page 8
- Autocollant de code QR, à la page 9
- Numéro de série et code QR du portail de documentation numérique, à la page 10
- Panneau avant, à la page 11
- Panneau arrière, à la page 11
- Voyants d'état, à la page 12
- Caractéristiques matérielles, à la page 14
- Numéros des ID de produits, à la page 15
- Caractéristiques du câble d'alimentation, à la page 16

Fonctionnalités

Les appliances Cisco Firepower 1010 et 1010E sont des appliances de sécurité réseau compactes de la gamme Cisco Firepower. Firepower 1010 est pris en charge à partir de Firepower Threat Defense (FTD) version 6.4 et ASA version 9.12. La prise en charge de l'alimentation PoE+ et du commutateur L2 a été ajoutée à partir de la version FTD 6.5 et de la version ASA 9.13. Le modèle 1010E sans PoE+ est pris en charge dans Secure Firewall Threat Defense version 7.2.3 et Secure Firewall ASA version 9.18.2.

Consultez le Guide de compatibilité de Cisco Firepower, qui explique comment assurer la compatibilité logicielle et matérielle de Cisco Firepower, notamment la configuration requise du système d'exploitation et de l'environnement d'hébergement pour chaque version Firepower prise en charge.

Pour obtenir la liste des ID de produits (PID) associés aux appliances Firepower 1010 et 1010E, reportez-vous à la rubrique Numéros des ID de produits, à la page 15.

La figure suivante présente les appliances Firepower 1010 et 1010E.

I

Illustration 1 : Cisco Firepower 1010 et 1010E

repower rood Series		
	1111111	
	CISCO	

Le tableau suivant dresse la liste des fonctionnalités des appliances Firepower 1010 et 1010E.

Tableau 1 : Fonctionnalités des appliances Firepower 1010 et 1010E

Caractéristique	1010	1010E
Certifications aux standards de sécurité		

Caractéristique	1010	1010E
	• Certifié ASA 9.16.x :	
	• Certification Common Criteria pour le profil collaboratif de protection des périphériques réseaux (NDcPPv2.2E)	
	• Module de profil collaboratif de protection pare-feu (FW_MOD_v1.4e)	
	• Module de profil de protection de passerelle VPN (VPNGW_MOD_v1.1)	
	• Certifié pour FTD 6.4. <i>x</i> et FX-OS 2.6. <i>x</i> :	
	• Certification Common Criteria pour le profil collaboratif de protection des périphériques réseaux (NDcPPv2.2E)	
	Package IPS étendu (IPSEP v2.11)	
	• Module de profil collaboratif de protection pare-feu (MOD_FW_v1.4e)	
	• Module de profil de protection de passerelle VPN (MOD_VPNGW_v1.1)	
	• Standards FIPS 140-2 sur FTD 6.4. <i>x</i> et FX-OS 2.6. <i>x</i>	
	• Liste des produits approuvés pour les réseaux d'information du ministère de la Défense (DoDIN APL)	
	• Conformité IPv6 des administrations américaines (USGv6) pour FTD 7.0.x : certification approuvée sous le profil R1 pour la classification de produit « NPP ».	
	Reportez-vous à la rubrique « Conformité des certifications de sécurité » du chapitre « Paramètres de plateforme matérielle » de votre version logicielle dans le Guide de configuration pour obtenir des instructions sur la conformité des	

Caractéristique	1010		1010E		
	certifications de sécurité.				
Format	1 RU				
Montage	Montage sur un bureau				
	Montage mural (référence Cisco 69-100647-01)				
	Montage en rack (référence Cisco 800-107605-01)				
Circulation d'air	Latéralement				
	Pas de ventilateur				
	Remarque Étant donné que les appliances Firepower 1010 et 1010E ne possèdent pas de ventilateur, la température interne du système est nettement plus élevée que la température ambiante indiquée dans Caractéristiques matérielles, à la page 14.				
Processeur	Un processeur Intel 4 cœurs				
Mémoire	DRAM DDR4 8 Go				
Partition de démarrage	8 Go (interne)				
Commutateur L2	Marvell SOHO 88E6390		Non pris en charge		
	Remarque Pris en charge à partir de FTD version 6.5 et ASA version 9.13.				
Port de gestion	Un, Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT				
	Limité à l'accès de gestion du réseau ; connexion avec un câble RJ-45				
Port de console	Un, RJ-45				
	À utiliser pour accéder à la gestion par le biais d'un système externe				
Port USB mini B	Un, USB mini B				
	À utiliser pour accéder à la gestion	par le l	biais d'un système externe		
Port USB	Un, USB 3.0 de type A				
	À utiliser pour raccorder un appareil externe, notamment un périphérique de stockage				

I

Caractéristique	1010		1010E			
Ports réseau	Huit, Gigab BaseT	it Ethernet RJ-45 10/100/1000	Huit, Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT			
	Chaque por en charge la Dependent automatiqu duplex et d' est conform	t cuivre RJ-45 (8P8C) prend a fonction MDI/X (Medium Interface Crossover) e, ainsi que la négociation e pour la vitesse d'interface, le l'autres paramètres négociés, et ne à MDI/X.	Chaque port cuivre RJ-45 (8P8C) prend en charge la fonction MDI/X (Medium Dependent Interface Crossover) automatique, ainsi que la négociation automatique pour la vitesse d'interface, le duplex et d'autres paramètres négociés, et est conforme à MDI/X.			
	Les ports so de gauche à Chaque por pour l'état d de la liaison numérotés (Ethernet 1/3	ont numérotés de haut en bas et à droite : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. t comprend deux voyants, un le la connexion et un pour l'état n. Les ports sont nommés et Gigabit Ethernet 1/1 à Gigabit 8.	Les ports sont numérotés de haut en bas et de gauche à droite : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque port comprend deux voyants, un pour l'état de la connexion et un pour l'état de la liaison. Les ports sont nommés et numérotés Gigabit Ethernet 1/1 à Gigabit Ethernet 1/8.			
	Remarque	Vous pouvez utiliser les ports 7 et 8 comme ports PoE. PoE+ est pris en charge à partir de FTD version 6.5 et ASA version 9.13.				
Carte de contrôleur PoE+	Remarque	Les ports 7 et 8 sont des ports PoE+, technologie prise en charge à partir de FTD version 6.5 et ASA version 9.13.	Non pris en charge			
Emplacement pour verrou	Prise en charge d'un mécanisme de verrouillage standard Kensington T-bar pour la sécurisation du châssis					
Bouton Reset	Appuyez sur le petit bouton encastré pendant plus de trois secondes pour réinitialiser les paramètres par défaut du châssis au prochain redémarrage. Les valeurs d'usine par défaut des variables de configuration sont rétablies, mais la mémoire flash n'est pas effacée et aucun fichier n'est supprimé.					
Interrupteur	Non					
d'alimentation L'alimentation du système est contrôlée par le cordon d'alimentation. I bouton d'alimentation. Pour arrêter les appliances Firepower 1010 ou le bloc d'alimentation secteur.						
Prise pour câble d'alimentation	Le châssis s	se met sous tension lorsque vou	s branchez le bloc d'alimentation secteur.			

Caractéristique	1010		1010E			
Alimentation CA	Un bloc d'a	limentation CA externe	Un bloc d'a	alimentation CA externe		
	Le bloc d'al totale de 11 +12 V est c	limentation offre une puissance 5 W. L'alimentation système le 55 W et l'alimentation PoE+	Le bloc d'alimentation offre une puissant totale de 115 W. L'alimentation système +12 V est de 55 W.			
	-53,5 V est Remarque	de 60 W. PoE+ est pris en charge à partir de FTD version 6.5 et ASA version 9.13.	Remarque	Utilisez le bloc d'alimentation (référence 341-100765-01) livré avec le châssis.		
	Remarque	Utilisez le bloc d'alimentation (référence 341-100765-01) livré avec le châssis. Il prend en charge PoE+.				
Stockage	Un disque	n disque SSD SATA M.2 de 200 Go				
	Ce disque est utilisé par le logiciel, l'utilisateur n'y a pas accès.					
	Ce disque r le faire rem	sque n'est pas remplaçable sur site, vous devez retourner le châssis à Cisco pour re remplacer.				
Pieds en caoutchouc	Quatre pieds en caoutchouc sous le châssis					
	Remarque Les pieds en caoutchouc sont nécessaires pour assurer un refroidissement correct. Ne les retirez pas.					

Ports de console

Les appliances Firepower 1010 et 1010E disposent de deux ports de console externes, d'un port RJ-45 standard et d'un port série mini-USB B. Vous ne pouvez activer qu'un seul port de console à la fois. Lorsque vous branchez un câble au port de console USB, le port RJ-45 devient inactif. Réciproquement, lorsque vous retirez le câble USB du port USB, le port RJ-45 devient actif. Les ports de console ne sont pas dotés du contrôle de flux matériel. Vous pouvez utiliser les commandes de la CLI pour configurer le châssis via l'un des ports de console série à l'aide d'un serveur terminal ou d'un programme d'émulation de terminal sur un ordinateur.

- Le port RJ-45 (8P8C) prend en charge la signalisation RS-232 vers un contrôleur UART interne. Le port de console RJ-45 ne prend pas en charge un modem commuté à distance. Vous pouvez utiliser un câble de gestion standard (référence Cisco 72-3383-01) pour convertir la connexion RJ45 en connexion DB9 si nécessaire.
- Le port USB mini B permet la connexion à un port USB sur un ordinateur externe. Pour les systèmes Linux et Macintosh, aucun pilote spécial n'est requis. Pour les systèmes Windows, vous devez télécharger et installer un pilote USB (disponible sur software.cisco.com). Vous pouvez brancher et débrancher le câble USB du port de console sans arrêter les opérations de Windows HyperTerminal. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles USB blindés avec des terminaisons blindées. Les débits en bauds du port de console USB sont les suivants : 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 et 115 200 bits/s.



Remarque

Pour les systèmes d'exploitation Windows, vous devez installer le pilote Cisco Windows USB Console sur tous les ordinateurs connectés au port de console avant d'utiliser le port de console USB. Reportez-vous à la section Se connecter au port console avec Microsoft Windows, à la page 41 pour plus d'informations sur l'installation du pilote.

Stockage flash externe

Le châssis comporte un port USB standard de type A qui permet de connecter un appareil externe. Ce port USB peut fournir une puissance de sortie de 5 V et jusqu'à 1 A (5 unités d'alimentation USB).

- Lecteur USB externe (en option) : vous pouvez utiliser le port USB de type A pour installer un périphérique de stockage de données. L'ID du lecteur USB externe est *disk1*. Lors de la mise sous tension du châssis, une clé USB connectée est montée comme disk1 afin que vous puissiez l'utiliser. Par ailleurs, les commandes file-system disponibles pour disk0 sont également disponibles pour disk1, à savoir copy, format, delete, mkdir, pwd, cd, etc.
- Système de fichiers FAT-32 : la gamme Firepower 1010 ne prend en charge que les systèmes de fichiers formatés FAT-32 pour la clé USB externe. Si vous insérez une clé USB externe qui n'est pas au format FAT-32, le processus de montage du système échoue et vous obtenez un message d'erreur. Vous pouvez saisir la commande **format disk1**: pour formater la partition au format FAT-32 et monter de nouveau la partition sur disk1 ; vous risquez néanmoins de perdre des données.

Contenu du coffret

La figure suivante présente le contenu de l'emballage des appliances Firepower 1010 et 1010E. Notez que ce contenu est susceptible de changer ; votre emballage peut contenir moins d'éléments ou des éléments non spécifiés dans ce document.





3	Câble d'alimentation	4	Alimentation électrique
	Consultez Caractéristiques du câble d'alimentation, à la page 16 pour obtenir la liste des câbles d'alimentation pris en charge.		
5	 Cisco Secure Firepower 1010 Ce document comporte une URL et un code QR qui redirigent vers le portail de documentation 		
	numérique. Le portail contient des liens vers la page d'Information du produit, le Guide d'installation du matériel, le Guide d'informations sur la conformité et la sécurité, le Guide de démarrage et le Guide de déploiement facile.		

Autocollant de code QR

L'autocollant de code QR sur la façade du châssis redirige vers le Guide de déploiement facile pour les pare-feu Cisco Firepower 1000, 2100 et 3100 qui explique le provisionnement presque automatique (LTP). Le protocole LTP permet à quiconque de connecter une nouvelle appliance Firepower 1010 à un réseau afin que le service IT puisse l'enregistrer dans CDO et la configurer à distance. CDO prend en charge Firepower Threat Defense (FTD) 6.7 ou version ultérieure.

La figure suivante illustre l'autocollant du code QR.

Illustration 3 : Autocollant de code QR



La figure suivante illustre le placement de l'autocollant du code QR sur le panneau arrière du châssis.

Illustration 4 : Autocollant de code QR Firepower 1010



Numéro de série et code QR du portail de documentation numérique

L'étiquette de conformité au bas du châssis contient le numéro de série du châssis, les marques de conformité réglementaire et le code QR vers le portail de documentation numérique qui pointe vers le guide de démarrage, le guide de conformité, le guide de déploiement facile et le guide d'installation du matériel.

La figure suivante montre un exemple d'étiquette de conformité apposée sous le châssis.

Illustration 5 : Étiquette de conformité sur le châssis



	1	Référence du châssis	2	Numéro de série du châssis
ĺ	3	Code QR du portail de documentation numérique		—

Panneau avant

La figure suivante présente le panneau avant des appliances Firepower 1010 et 1010E. Notez qu'il n'y a pas de connecteur ou de voyants sur le panneau avant.

Illustration 6 : Panneau avant des appliances Firepower 1010 et 1010E

 Firepower 1000 Series
00000
GISCO

Panneau arrière

La figure suivante présente le panneau arrière des appliances Firepower 1010 et 1010E. Pour obtenir une description des voyants, reportez-vous à la rubrique Voyants d'état, à la page 12.

Illustration 7 : Panneau arrière des appliances Firepower 1010 et 1010E



(10)

1	Voyant d'indication d'état	2	Port de gestion
3	Emplacement pour verrou	4	Prise pour câble d'alimentation
5	Ports de données réseau	6	Port de console
7	Port USB mini B	8	Port USB de type A
9	Bouton Reset	10	Pieds en caoutchouc

Voyants d'état

En face de l'arrière du châssis, les voyants se trouvent en haut à gauche (en face de l'avant du châssis, ils se trouvent en haut à droite). Les voyants des ports réseau se trouvent en haut de chaque port réseau.

La figure suivante montre les voyants d'état situés sur le panneau arrière et sur le couvercle du châssis.

Illustration 8 : Voyant d'indication d'état



1	Voyants d'alimentation, d'état et d'activité à	2	Voyants d'alimentation, d'état et d'activité en haut
	l'arrière du châssis		du châssis

La figure suivante présente les voyants du panneau arrière des appliances Firepower 1010 et 1010E, et décrit leurs états.

Illustration 9 : Voyants du panneau arrière



3	Actif	4	Réseau
	État de la paire de basculement :		État des ports réseau.
	• Éteint : basculement non opérationnel.		État de la liaison (L) :
	 Vert : fonctionnement normal de la paire de basculement. Ce voyant est toujours allumé en vert, à moins que le châssis ne soit dans une paire haute disponibilité. Orange : lorsque le châssis est dans une paire haute disponibilité, ce voyant est de couleur orange pour l'unité de veille. 		 Éteint : aucune liaison, ou aucun port n'est utilisé. Vert : liaison établie Vert clignotant : activité de la liaison.
5	Réseau		
	État des ports réseau.		
	État de la vitesse de connexion (S) :		
	• Vert clignotant : un clignotement toutes les trois secondes = 10 Mbit/s.		
	• Vert clignotant : deux clignotements rapides = 100 Mbit/s.		
	• Vert clignotant : trois clignotements rapides = 1 000 Mbit/s.		

Caractéristiques matérielles

Le tableau suivant décrit les caractéristiques matérielles des appliances Firepower 1010 et 1010E.

Tableau 2 : Caractéristiques matérielles des appliances Firepower 1010 et 1010E

	1010	1010E			
Dimensions (h x l x p)	4,62 x 19,94 x 20,5 cm (1,82 x 7,85 x 8,07 po)				
Poids	1,36 kg				

	1010		1010E			
Alimentation du	30 W		30 W			
système	Périphériqu non inclus. maximale d	es PoE connectés au châssis 55 W est la puissance lu module d'alimentation.				
	Remarque	Utilisez le bloc d'alimentation (référence 341-100765-01) livré avec le châssis. Il prend en charge PoE+.				
	Remarque	PoE+ est pris en charge à partir de FTD version 6.5 et ASA version 9.13.				
Température	En cours de fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)					
	Réduisez la température de fonctionnement maximale de 1,5 °C tous les 300 m au-dessus du niveau de la mer.					
	Au repos : -25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F) ; l'altitude maximale est de 12 000 m (40 000 pieds)					
	Remarque Les appliances Firepower 1010 et 1010E n'ayant pas de ventilateur, la température interne du système est nettement plus élevée que la température de fonctionnement.					
Humidité	En cours de fonctionnement : 90 %					
	Au repos : de 10 à 90 %					
Altitude	En cours de fonctionnement : de 0 à 3 000 m (de 0 à 9 843 pieds)					
	Au repos : de 0 à 4 570 m (de 0 à 15 000 pieds)					
Acoustique	0 dBa					

Numéros des ID de produits

Le tableau suivant répertorie les ID de produits (PID) remplaçables sur site associés aux appliances Firepower 1010 et 1010E. Les composants de rechange sont ceux que vous pouvez commander et remplacer vous-même. En cas de défaillance d'un composant interne, vous devez obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA) pour l'intégralité du châssis. Pour plus d'informations, consultez le portail des retours Cisco.



Remarque

Reportez-vous à la commande **show inventory** dans le Guide de référence des commandes de Cisco Firepower Threat Defense ou dans le Guide de référence des commandes de Cisco ASA pour obtenir la liste des ID de produits des appliances Firepower 1010 et 1010E.

PID	Description
FPR1010-ASA-K9	Appliance ASA pour bureau Cisco Firepower 1010
FPR1010E-ASA-K9	Appliance ASA pour bureau Cisco Firepower 1010E
FPR1010-NGFW-K9	Pare-feu de nouvelle génération Cisco Firepower 1010
FPR1010E-NGFW-K9	Pare-feu de nouvelle génération Cisco Firepower 1010E
FPR1K-DT-ACY-KIT	Kit d'accessoires Cisco Firepower 1010 et 1010E
FPR1K-DT-PWR-AC	Bloc d'alimentation 150 W Cisco Firepower 1010 et 1010E
FPR1K-DT-PWR-AC=	Bloc d'alimentation 150 W Cisco Firepower 1010 et 1010E (rechange)
FPR1K-DT-RACK-MNT =	Kit de montage en rack Cisco Firepower 1010 et 1010E (rechange)
FPR1K-DT-WALL-MNT=	Kit de montage mural Cisco Firepower 1010 et 1010E (rechange)
FPR1K-DT-FIPS-KIT=	Kit FIPS Cisco Firepower 1010 (rechange)

Tableau 3 : ID de produits Firepower 1010 et 1010E

Caractéristiques du câble d'alimentation

Chaque module d'alimentation possède un câble d'alimentation distinct. Des câbles d'alimentation standard ou des cordons d'alimentation cavaliers sont disponibles pour la connexion à l'appliance de sécurité. Des câbles d'alimentation cavaliers destinés aux racks sont disponibles en option pour remplacer les câbles d'alimentation standard.

Si vous ne commandez pas le câble d'alimentation en option avec le système, vous devez sélectionner le câble approprié au produit. L'utilisation d'un câble d'alimentation non compatible avec ce produit peut entraîner un risque d'accident électrique. Les clients en Argentine, au Brésil et au Japon doivent commander le câble d'alimentation approprié avec le système.



Remarque Seuls les câbles d'alimentation homologués fournis avec le châssis sont pris en charge.

Les câbles d'alimentation suivants sont pris en charge.

Illustration 10 : Argentine (CAB-AC-C5-ARG)



3	Connecteur : IEC 60320/C5	—

Illustration 11 : Australie (CAB-AC-C5-AUS)



Illustration 12 : Brésil (CAB-AC-C5-BRA)



Illustration 13 : Canada (CAB-AC-C5)



Illustration 14 : Chine (CAB-AC-C5-CHI)



Illustration 15 : Europe (CAB-AC-C5-EUR)



Illustration 16 : Inde (CAB-AC-C5-IND)



Illustration 17 : Italie (CAB-AC-C5-ITA)



Illustration 18 : Japon (CAB-AC-C5-JAP)



1	Prise : JIS C8303	2	Caractéristiques du cordon : 3 A, 125 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		

Illustration 19 : Corée (CAB-AC-C5-KOR)



Illustration 20 : Afrique du Sud (CAB-AC-C5-SAF)



1	Prise : SABS 164-1	2	Caractéristiques du cordon : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		

Illustration 21 : Suisse (CAB-AC-C5-SWI)



Illustration 22 : Taïwan (CAB-AC-C5-TWN)



Illustration 23 : Royaume-Uni (CAB-AC-C5-UK)





Préparation de l'installation

- Mises en garde relatives à l'installation, à la page 23
- Positionner le châssis, à la page 25
- Consignes de sécurité, à la page 26
- Précautions de sécurité en présence d'électricité, à la page 27
- Éviter tout dommage par choc électrostatique, à la page 27
- Environnement du site, à la page 28
- Observations concernant le site, à la page 28
- Considérations en matière d'alimentation électrique, à la page 28
- Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack, à la page 29

Mises en garde relatives à l'installation

Lisez le document Informations relatives à la conformité et à la sécurité avant d'installer le châssis.

Prenez en compte les avertissements suivants :



Attention Consigne 1071—Définition de la mise en garde

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation. Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour retrouver sa traduction pour ce périphérique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.



Attention

Consigne 1004—Instructions d'installation

Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation.





Positionner le châssis

Reportez-vous à la section Montage du châssis sur un bureau, à la page 32 pour en savoir plus sur le montage mural du châssis.







N'empilez pas plusieurs châssis les uns sur les autres. Ils risquent en effet de surchauffer et de provoquer des cycles de mise hors/sous tension.

Si vous positionnez le châssis sur un bureau ou sur une étagère ou si vous le montez sur un mur, tenez compte des points suivants :

- Choisissez un emplacement où le châssis ne risque pas d'être heurté ou décroché accidentellement. Le châssis comporte des pieds pour éviter tout contact avec la surface sur laquelle il repose pour assurer une bonne circulation de l'air dessous et autour de l'appareil. Veillez à ce qu'aucun objet ne soit placé contre le châssis pour assurer une bonne circulation de l'air.
- Sélectionnez un emplacement vous permettant de connecter facilement le cordon d'alimentation, ainsi que les câbles Ethernet et de console au châssis, en veillant à ce qu'ils ne soient pas tendus et qu'ils soient placés à l'écart de tout passage de sorte qu'ils ne puissent pas être accidentellement débranchés.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Maintenez la zone dégagée et exempte de poussière avant, pendant et après l'installation.
- Tenez les outils à l'écart des zones de passage afin d'éviter de trébucher.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, notamment des boucles d'oreille, des bracelets ou des colliers susceptibles de se coincer dans le châssis.
- Portez des lunettes de sécurité si vous travaillez dans des conditions présentant un risque pour les yeux.
- Ne faites rien qui soit susceptible de présenter un danger pour autrui ou qui puisse rendre le matériel dangereux.

• Ne tentez pas de soulever seul un objet trop lourd pour une personne.

Précautions de sécurité en présence d'électricité



Attention Avant de travailler sur un châssis, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché.

Lisez le document Informations relatives à la conformité et à la sécurité avant d'installer le châssis.

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez sur un équipement alimenté électriquement :

- Avant de suivre une procédure nécessitant l'accès à l'intérieur du châssis, localisez l'interrupteur d'arrêt d'urgence du local dans lequel vous travaillez. En cas d'accident électrique, vous pourrez ainsi couper le courant dans les plus brefs délais.
- Ne travaillez pas seul s'il existe des dangers potentiels sur votre lieu de travail.
- Vérifiez systématiquement que l'alimentation est déconnectée.
- Repérez les éventuels dangers présents dans votre zone de travail, tels que des sols humides, des câbles de rallonge non mis à la terre, des câbles d'alimentation endommagés et des prises de terre de sécurité manquantes.
- Utilisez le châssis conformément à ses caractéristiques électriques et respectez les instructions d'utilisation.
- Le châssis dispose d'un module d'alimentation secteur dont le câble électrique trifilaire est doté d'un connecteur de mise à la terre compatible uniquement avec une prise d'alimentation de mise à la terre.
 Vous ne devez en aucun cas contourner cette fonction de sécurité. L'équipement doit être mis à la terre conformément aux standards électriques locaux et nationaux.

Éviter tout dommage par choc électrostatique

Les décharges électrostatiques se produisent en cas de manipulation incorrecte des composants électroniques. Elles peuvent endommager l'équipement et les circuits électriques, ce qui risque d'entraîner des dysfonctionnements ou une panne généralisée de votre équipement.

Suivez toujours les procédures de protection contre les décharges électrostatiques lorsque vous retirez ou remplacez des composants. Veillez à raccorder électriquement le châssis à une prise de terre. Portez un bracelet antistatique et vérifiez qu'il est bien en contact avec votre peau. Connectez la pince de mise à la terre à une surface non peinte du cadre du châssis afin de diriger en toute sécurité les tensions de décharge électrostatique vers la terre. Pour obtenir une bonne protection contre les chocs ou dommages causés par les décharges électrostatiques, vous devez vérifier que le bracelet de protection et le câble fonctionnent correctement. Si aucun bracelet de protection n'est disponible, reliez-vous à la terre en touchant la partie en métal du châssis.

Pour des raisons de sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet de protection, qui doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohm).

Environnement du site

Vous pouvez placer le châssis sur un bureau, sur un mur ou dans un rack. Pour garantir le fonctionnement correct du périphérique, il est extrêmement important d'étudier soigneusement l'emplacement du châssis et la disposition de la salle de câblage ou du rack de l'équipement. Des équipements trop rapprochés, une ventilation inadéquate et des panneaux inaccessibles peuvent causer des dysfonctionnements et des pannes. Un placement inapproprié peut également compliquer l'accès au châssis pour en assurer la maintenance.

Â

Attention

Vous ne devez en aucun cas empiler les châssis les uns sur les autres. Cela risquerait en effet d'empêcher la circulation de l'air de refroidissement dans le châssis et d'endommager le matériel.

Reportez-vous à la rubrique Caractéristiques matérielles, à la page 14 pour en savoir plus sur les caractéristiques physiques de l'appliance.

Pour éviter les défaillances matérielles et réduire les risques de pannes liés aux facteurs environnementaux, planifiez soigneusement l'agencement du site et l'emplacement des équipements. Si votre équipement subit des pannes ou des erreurs graves dont la fréquence est particulièrement élevée, les observations qui suivent peuvent vous aider à isoler leur cause et à prévenir de futurs problèmes.

Observations concernant le site

Les observations suivantes peuvent vous aider à mettre en place un environnement d'utilisation adéquat pour le châssis et à éviter les pannes provoquées par des facteurs environnementaux.

- Les équipements électriques produisent de la chaleur. Sans circulation d'air adéquate, la température ambiante ne sera peut-être pas suffisante pour refroidir l'équipement et le maintenir à des températures de fonctionnement acceptables. Assurez-vous que l'air circule suffisamment dans la pièce dans laquelle vous utilisez votre système.
- Assurez-vous également que le capot du châssis est correctement fermé. Le châssis est conçu pour permettre un flux d'air de refroidissement interne efficace. Un châssis ouvert entraîne des fuites d'air susceptibles d'interrompre et de rediriger le flux de refroidissement des composants internes.
- Pour éviter d'endommager l'équipement, veillez à toujours respecter les procédures de protection contre les décharges électrostatiques. Les dommages provoqués par des décharges électrostatiques sont susceptibles d'engendrer des pannes immédiates ou intermittentes.

Considérations en matière d'alimentation électrique

Reportez-vous aux rubriques Fonctionnalités, à la page 1 et Caractéristiques matérielles, à la page 14 pour obtenir des informations détaillées sur les modules d'alimentation dans le châssis.

Lorsque vous installez le châssis, tenez compte des points suivants :

 Vérifiez l'alimentation sur le site avant d'installer le châssis pour vous assurer qu'elle ne présente aucun pic de tension et n'émet aucun bruit. Le cas échéant, installez un conditionneur d'énergie pour garantir une tension d'alimentation et des niveaux de puissance électrique adéquats en entrée de l'appliance.

- Mettez le site à la terre afin d'éviter les dommages causés par la foudre et les surtensions.
- L'utilisateur ne peut pas sélectionner de plage de fonctionnement sur le châssis. Consultez l'étiquette sur le châssis pour connaître la puissance d'entrée de l'équipement.
- Plusieurs types de câbles d'alimentation secteur sont disponibles pour le châssis ; vérifiez que vous disposez du type adapté à votre site.
- Dans la mesure du possible, installez une source d'alimentation sans interruption sur votre site.

Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack

Reportez-vous à la rubrique Montage en rack du châssis, à la page 35 pour connaître la procédure de montage en rack du châssis.

Tenez compte de ce qui suit pour planifier une configuration en rack :

- Si vous montez un châssis dans un rack ouvert, assurez-vous que le cadre du rack ne bloque pas les orifices d'entrée et d'évacuation d'air.
- Si votre rack inclut des portes avant et arrière, 65 % de leur surface doit être uniformément perforée de haut en bas pour permettre une circulation adéquate de l'air.
- Assurez-vous que les racks fermés disposent d'une ventilation adéquate. Veillez également à ne pas surcharger le rack, car chaque unité génère de la chaleur. Un bâti fermé doit être doté de fentes d'aérations sur les côtés et d'un ventilateur pour permettre la circulation d'air de refroidissement.
- Dans un rack fermé doté d'un ventilateur supérieur, la chaleur générée par l'équipement situé dans la partie inférieure du rack peut remonter vers les ports d'entrée de l'équipement situé juste au-dessus. Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante dans la partie inférieure du rack.
- Des déflecteurs peuvent aider à isoler l'air évacué de l'air entrant, ce qui permet également de faire circuler l'air de refroidissement dans le châssis. Le placement idéal des déflecteurs dépend de la circulation de l'air dans le rack. Essayez différentes dispositions pour positionner correctement les déflecteurs.

Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack



Monter le châssis

- Déballer et inspecter le châssis, à la page 31
- Montage du châssis sur un bureau, à la page 32
- Montage mural du châssis, à la page 32
- Montage en rack du châssis, à la page 35

Déballer et inspecter le châssis



Remarque

Le châssis a fait l'objet d'une inspection minutieuse avant son expédition. Si certains articles ont été endommagés durant le transport ou ne se trouvent pas dans l'emballage, contactez immédiatement votre conseiller du service client. Conservez l'emballage d'expédition au cas où vous devriez renvoyer le châssis suite à un dommage.

Pour obtenir la liste des éléments livrés avec le châssis, reportez-vous à la rubrique Contenu du coffret, à la page 8.

Étono 1	Detine la châssie de seu contou d'amhelle se et concerne tous les motérieurs d'amhelle se
старе т	Retirez le chassis de son carton d'embanage et conservez tous les materiaux d'embanage.
Étape 2	Comparez les articles inclus dans l'emballage à la liste des équipements fournie par votre conseiller du service client. Assurez-vous de disposer de tous les éléments.
Étape 3	Vérifiez la présence de dommages et signalez les éventuelles divergences à votre conseiller du service client. Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes :
	Numéro de facture de l'expéditeur (reportez-vous au bon de livraison)
	Modèle et numéro de série de l'unité endommagée
	Description des dommages
	• Impact des dommages sur l'installation

Montage du châssis sur un bureau

Vous pouvez monter le châssis sur une table de bureau en le plaçant en position horizontale. Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à moins de 2,6 cm au-dessus du châssis ou à moins de 1,3 cm autour ou derrière celui-ci en vue d'assurer un refroidissement correct. Ne retirez pas les pieds en caoutchouc fournis avec le châssis. Ils sont également nécessaires pour assurer un bon refroidissement.

Illustration 25 : Montage du châssis sur un bureau



Avertissement

t N'empilez pas plusieurs châssis les uns sur les autres. Ils risquent en effet de surchauffer et de provoquer des cycles de mise hors/sous tension.

Les étapes suivantes

Consultez Installer la protection d'opacité FIPS, à la page 45 si vous devez installer une protection d'opacité FIPS.

Installez les câbles conformément à la configuration logicielle par défaut ; consultez pour cela le Guide de mise en route de Cisco Firepower 1010.

Montage mural du châssis

Vous pouvez acheter un kit de montage mural en option. Vous pouvez fixer le châssis avec le panneau de gauche, de droite ou arrière vers le haut. Servez-vous du support de montage mural pour marquer les trous à percer afin de monter le châssis sur le mur. Les dimensions du support de montage mural sont 19,51 x 15,24 cm (7,682 x 6 po). Vous devez faire deux repères de niveau sur le mur où vous souhaitez accrocher le châssis. Pour une orientation verticale (panneau arrière vers le haut), les trous doivent être séparés de 17,33 cm (6,826 pouces). Pour une orientation horizontale, les trous doivent être séparés de 13,09 cm (5,154 pouces).

Le kit de montage mural (référence 69-100647-01) contient les éléments suivants :

- Support de montage mural (référence 700-118506-01)
- Trois vis cruciformes M3 x 6 mm (référence 48-0460-01)
- Deux vis cruciformes nº 6 x 1¹/₄ po (référence 48-2289-01)
- Un kit d'ancrage mural n° 8 avec vis (référence 51-4718-01)

Procédez comme suit pour monter votre châssis sur un mur.

- **Étape 1** Choisissez une orientation (panneau de gauche, de droite ou arrière vers le haut) et un emplacement sur le mur où monter le châssis.
- Étape 2 Utilisez un crayon, une règle et un niveau pour marquer les emplacements des deux vis de montage (n° 6 x 1¼ po).
 Vous pouvez utiliser le support de montage mural pour marquer les trous supérieurs pour un montage vertical ou les trous latéraux pour un montage horizontal.

Illustration 26 : Support mural



Étape 3

Fixez le support de montage mural au châssis à l'aide des trois vis cruciformes M3 x 6 mm.



Illustration 27 : Fixation du support de montage mural au châssis

Étape 4 Utilisez les deux vis n° 6 x 1¼ po et insérez-les directement dans des trous percés dans un montant de mur ou insérez les vis murales n° 8 dans les chevilles du kit de montage sur paroi sèche.

Si vous montez le châssis sur une surface autre qu'une paroi sèche, comme du bois ou de la tôlerie, les chevilles peuvent ne pas être nécessaires.

Étape 5 Percez un trou dans le mur à chaque marque tracée à l'étape 2.

Le diamètre de ces trous doit être légèrement inférieur à celui des chevilles si vous les utilisez. La taille de trou recommandée est de 0,47 cm (3/16 po).

- Étape 6 Insérez les chevilles dans les trous en veillant à ce qu'elles soient bien enfoncées.
- Étape 7 Serrez chaque vis dans la cheville correspondante jusqu'à ce qu'elle dépasse de 6 mm (1/4 po).
- **Étape 8** Saisissez le châssis, alignez les vis dans les chevilles sur les trous situés au bas du support mural, placez le châssis contre le mur de manière à insérer les têtes des vis dans le support, puis faites glisser le châssis vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur les vis.

Avertissement Ne montez pas le châssis avec le panneau arrière orienté vers le bas. Cette orientation n'est pas prise en charge.

Étape 9 Pour désinstaller le châssis du support mural, faites glisser le châssis mural et retirez les trois vis du bas du châssis.

Que faire ensuite

Si vous installez un panneau FIPS sur le châssis, procédez comme indiqué dans la section Installer la protection d'opacité FIPS, à la page 45.

Installez les câbles conformément à la configuration logicielle par défaut ; consultez pour cela le Guide de mise en route de Cisco Firepower 1010.

Montage en rack du châssis

Le kit de montage en rack (référence 800-107605-01) contient les éléments suivants :



Remarque Vous pouvez utiliser deux jeux de quatre vis pour fixer le châssis au rack. Choisissez les vis correspondant à votre rack.

- Tablette de montage en rack (référence 700-122662-01)
- Deux plateaux coulissants (référence 800-107648-01)
- Deux guides-câbles (référence 700-122664-01)
- Douze vis cruciformes M3 x 7 mm (référence 48-1921-01). Utilisez ces vis pour installer les guides-câbles et fixer la tablette de montage en rack au châssis.
- Quatre vis cruciformes 12-24 x 0,75 po (référence 48-0440-01). Selon votre type de rack, utilisez ces vis pour fixer le plateau coulissant au rack.
- Quatre vis cruciformes 10-32 x 0,75 po (référence 48-0441-01). Selon votre type de rack, utilisez ces vis pour fixer le plateau coulissant au rack.

Étape 1 Installez les guides-câbles sur la tablette de montage en rack :



Illustration 28 : Fixer les guides-câbles à la bride de la tablette de montage en rack

1	Deux guides-câbles (référence 700-122664-01)	2	Découpes du support de guide-câble gauche
3	Découpes du support de guide-câble droit	4	Six des douze vis cruciformes M3 x 7 mm (référence 48-1921-01)

a) Alignez les guides-câbles sur les découpes de la tablette de montage en rack (reportez-vous à la figure ci-dessus).

b) À l'arrière de la tablette de montage en rack, fixez les guides-câbles gauche et droit à l'aide de six des douze vis cruciformes M3 x 7 mm (référence 48-1921-01).

Remarque Vissez les vis en faisant face à l'arrière de la tablette de montage en rack.

Mettez de côté la tablette de montage en rack. Passez à l'étape 2 pour installer le plateau coulissant sur le châssis.
 La figure de l'étape 8 montre la tablette de montage en rack avec les guides-câbles fixés.

Étape 2 Placez le châssis sur une surface de travail ample et stable en orientant la partie supérieure vers le bas.

Étape 3 Retournez le plateau coulissant et placez-le sur le châssis. Vous pouvez monter le châssis en orientant vers l'avant aussi bien la façade que l'arrière.

I





1	Trois des douze vis M3 x 7 mm (référence
	48-1921-01)

- **Étape 4** Ajustez la position du châssis et du plateau coulissant jusqu'à ce que les trois trous de montage des renfoncements inférieurs du plateau coulissant soient alignés sur les trous de montage inférieurs du châssis.
- Étape 5 Serrez les trois vis M3 x 7 mm pour fixer le châssis au plateau coulissant (voir la figure ci-dessus).
- **Étape 6** Faites délicatement pivoter le plateau coulissant afin de placer le côté droit vers le haut.
- Étape 7 Installez le module d'alimentation dans le plateau coulissant à l'arrière du châssis.

Illustration 30 : Installer le module d'alimentation dans le plateau coulissant

1	Sangles Velcro pour l'alimentation	2	Sangles Velcro pour l'alimentation
3	Butée d'alimentation électrique	4	Butée d'alimentation électrique
5	Butée coulissante arrière et vis (l'une des deux vis de la butée coulissante)		—

a) Desserrez les bandes Velcro et placez le module d'alimentation sur le plateau coulissant derrière le châssis. Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est orienté vers l'arrière.

b) Alignez le module d'alimentation sur les butées latérales et arrière.

Si la butée coulissante arrière ne touche pas le module d'alimentation, desserrez les deux vis, faites glisser la butée vers le haut pour toucher le module d'alimentation, puis resserrez les vis.

c) Réengagez les bandes Velcro et serrez-les pour fixer l'alimentation.

L

Illustration 31 : Serrer les bandes Velcro



Étape 8 Faites glisser le plateau coulissant dans la tablette de montage en rack.

Illustration 32 : Faire glisser le plateau coulissant dans la tablette de montage en rack



Étape 9

Le châssis est maintenant installé dans le plateau coulissant, qui est lui-même installé dans la tablette de montage en rack. Répétez les étapes 1 à 8 pour monter un deuxième châssis. Utilisez le second plateau coulissant et les trois vis M3 x 7 mm restantes pour installer un deuxième châssis sur le plateau coulissant puis sur la tablette de montage en rack (reportez-vous à l'étape 3).



Illustration 33 : Installation terminée du plateau coulissant sur la tablette de montage en rack

Étape 10 Installez la tablette de montage en rack au rack à l'aide des vis appropriées (12-24 x 0,75 pouce ou 10-32 x 0,75 pouce) du kit de montage correspondant à votre type de rack.

Vous pouvez maintenant brancher votre cordon d'alimentation et le faire passer dans les guides-câbles.

Que faire ensuite

Installez les câbles conformément à la configuration logicielle par défaut ; consultez pour cela le Guide de mise en route de Cisco Firepower 1010.



Se connecter au port de console

- Se connecter au port console avec Microsoft Windows, à la page 41
- Connexion au port de console avec Mac OS X, à la page 43
- Connexion au port de console avec Linux, à la page 43

Se connecter au port console avec Microsoft Windows

Vous devez installer un pilote de périphérique USB la première fois qu'un PC Microsoft Windows est connecté au port de console USB sur le châssis pour éviter l'échec de la connexion.

Pour désinstaller le pilote, utilisez l'utilitaire Ajout/Suppression de programmes ou le programme Setup-exe.

	Remarque	Déconnectez le terminal de la console avant de désinstaller le pilote.			
Étape 1	Obtenez le pilote approprié (Cisco_usbconsole_driver_X_X_zip, où X représente un numéro de révision) correspondant à votre modèle sur le site Cisco Téléchargement de logiciels, catégorie de logiciels de console USB.				
	Remarque	Le site de téléchargement vous redirige vers une section de téléchargement pour routeur sur laquelle les pilotes sont également applicables aux produits Firepower. Les pilotes sont spécifiques au système d'exploitation et ne dépendent pas du fournisseur du câble de console.			
Étape 2	Installez le	pilote.			
Étape 3	Connectez	un câble USB mini B à 5 broches au port de console comme indiqué dans la figure suivante.			





1	Port de console USB mini B	2	Câble de console USB mini B vers USB type A
3	Connecteur USB de type A		—

Étape 4 Branchez l'extrémité du câble doté du connecteur DB-9 (ou USB type A) sur le terminal ou l'ordinateur. Si le port de console de votre terminal ou ordinateur n'est pas compatible avec un connecteur DB-9, vous devez utiliser un adaptateur approprié pour ce port.

Le voyant d'activation du port de console devient vert et, après quelques instants, l'Assistant signalant la détection d'un nouveau matériel s'affiche.

- Étape 5 Suivez les instructions pour exécuter l'installation du pilote.
- **Étape 6** Pour communiquer avec le châssis, démarrez une application d'émulation de terminal. Ce logiciel doit être configuré avec les paramètres suivants :

- 9 600 bauds
- 8 bits de données
- Aucune parité
- 1 bit d'arrêt
- Aucun contrôle de flux

Connexion au port de console avec Mac OS X

Procédez comme suit pour connecter un port USB du système Mac OS X à la console à l'aide de l'utilitaire intégré Terminal OS X, ou utilisez une application d'émulation de terminal distincte.

- Étape 1 Utilisez le Finder pour accéder à Applications > Utilitaires > Terminal.
- Étape 2 Connectez le port USB OS X au châssis.
- Étape 3 Saisissez les commandes suivantes pour trouver le numéro du port USB OS X :

Exemple :

```
macbook:user$ cd /dev
macbook:user$ ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw- 1 root wheel 9, 66 Apr 1 16:46 tty.usbmodem1a21
DT-macbook:dev user$
```

Étape 4 Établissez la connexion au port USB en utilisant la commande ci-après, suivie de la vitesse du port USB du châssis :

Exemple :

macbook:user\$ screen /dev/tty.usbmodem1a21 9600

Étape 5 Pour déconnecter la console USB d'OS X à partir de la fenêtre de terminal, entrez Ctrl-a suivi de d.

Connexion au port de console avec Linux

Procédez comme suit pour connecter le port USB d'un système Linux à la console via l'utilitaire Terminal intégré à Linux.

- Étape 1 Ouvrez la fenêtre Terminal de Linux.
- Étape 2 Connectez le port USB Linux au châssis.
- Étape 3 Saisissez les commandes suivantes pour trouver le numéro du port USB Linux :

Exemple :

```
root@usb-suse# cd /dev
root@usb-suse /dev# ls -ltr *ACM*
crw-r--r- 1 root root 188, 0 Jan 14 18:02 ttyACM0
root@usb-suse /dev#
```

Étape 4Établissez la connexion au port USB en utilisant la commande ci-après, suivie de la vitesse du port USB du châssis :Exemple :

root@usb-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

Étape 5 Pour déconnecter la console USB de Linux à partir de la fenêtre de terminal, entrez Ctrl-a suivi de : puis quit.



Installation, maintenance et mise à niveau

• Installer la protection d'opacité FIPS, à la page 45

Installer la protection d'opacité FIPS



• Neuf étiquettes d'inviolabilité (référence 47-25553-01)

Étape 1

Étape 2



Étape 3 Installez le panneau FIPS en tenant le châssis droit et en le faisant glisser sur la façade du panneau FIPS.

Illustration 35 : Installer le châssis dans le panneau FIPS



Étape 4 Retournez le châssis avec le panneau FIPS installé et posez les trois vis.

L

Illustration 36 : Poser les vis sur le dessous du panneau FIPS



	1	Protection d'opacité FIPS	2	Trois vis cruciformes M3 x 66 mm
--	---	---------------------------	---	----------------------------------

- **Étape 5** Avant de fixer les étiquettes d'inviolabilité, nettoyez le châssis et le capot FIPS pour éliminer toute trace de graisse, de saleté ou d'huile à l'aide de tampons de nettoyage à base d'alcool.
- **Étape 6** Fixez quatre des étiquettes d'inviolabilité, trois au bas du châssis par-dessus les vis et une à l'avant du châssis. Reportez-vous à la figure ci-dessous pour les placer correctement. La figure montre la partie inférieure du châssis dans laquelle vous placez trois des étiquettes d'inviolabilité. Laissez les étiquettes d'inviolabilité durcir pendant au moins 12 heures.

Avertissement Toute erreur de placement des étiquettes d'inviolabilité signifie que le châssis n'est pas en mode FIPS.



Illustration 37 : Positionnement des étiquettes d'inviolabilité sur le panneau arrière et sur la partie inférieure du panneau FIPS

1	Étiquette d'inviolabilité 1 sur le panneau arrière du châssis	2	Étiquette d'inviolabilité 2 en bas à gauche du panneau FIPS au-dessus de la vis
3	Étiquette d'inviolabilité 3 en bas au centre du panneau FIPS sur la vis	4	Étiquette d'inviolabilité 4 en bas à droite du panneau FIPS au-dessus de la vis

Étape 7

ape 7 Réinstallez le châssis dans le support mural, le cas échéant. Reportez-vous à la rubrique Montage mural du châssis, à la page 32 pour plus d'informations.

- Étape 8 Raccordez le câble d'alimentation au châssis et branchez-le à une prise électrique.
- **Étape 9** Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé sur le panneau arrière.
- **Étape 10** Vérifiez le voyant sur la façade. Pour obtenir une description du voyant d'alimentation, reportez-vous à la rubrique Voyants d'état, à la page 12. Lorsque ce voyant est allumé en vert, cela indique que le châssis est sous tension.
- Étape 11 Placez le châssis en mode FIPS.

Observez les procédures suivantes pour placer le châssis en mode FIPS :

 Reportez-vous au chapitre dédié à la conformité des certifications de sécurité de votre version logicielle dans votre Guide de configuration pour savoir comment activer le mode FIPS.

• Reportez-vous à la commande **fips enable** dans la section Référence des commandes Cisco ASA, commandes AH pour la procédure ASA d'activation du mode FIPS.

Que faire ensuite

Reportez-vous au Guide de démarrage de Cisco Firepower 1010 pour plus d'informations sur la configuration.

Guide d'installation matérielle des appliances Cisco Firepower 1010