


### BEM-VINDO

Em sua suíte de luxo, o Cisco Unified IP Phone pode ser usado para controlar as TVs e realizar chamadas. Ele possui tela sensível ao toque, teclas de função (que mudam de acordo com o conteúdo da tela e a instalação do seu local), um teclado de navegação e um teclado telefônico.



1 Use a **tela sensível ao toque** para selecionar as TVs ou um serviço.



**DICA:** Pressione o botão  Serviços se os serviços não forem exibidos.

2 Use as **teclas de função** para:

- Navegar.
- Ativar ou desativar o modo Mudo em *todas* as TVs com um simples toque.
- Ligar e desligar *todas* as TVs com um simples toque.

3 O **teclado de navegação** não é usado com os serviços de controle de TV no Dynamic Signage Director.

4 Use o **teclado auxiliar** para discar um número de telefone ou digitar um número de canal.

5 Use as teclas de linha para selecionar uma linha de telefone (se diversas), discagem rápida ou ir para uma URL definida.


### COMO CONTROLAR AS TVS

Para controlar as TVs, selecione a opção **TV/Volume**.



### COMO SELECIONAR UMA TELA

As TVs são normalmente identificados pela localização. Selecione a indicação da TV que deseja controlar ou a opção **Tudo**.



### COMO SELECIONAR UM CANAL

Selecione o canal desejado ou as setas direcionais para cima ou para baixo para ver outros canais.



**NOTA:** A opção **Voltar** nas teclas de função levará você de volta para a tela operacional anterior. Para percorrer as páginas de listagem múltipla, use as setas direcionais para cima ou para baixo.

Como alternativa, você pode selecionar a opção **Guia** para ver o guia de canais na TV associada ou tocar no teclado auxiliar e digitar o número do canal desejado.



### COMO AJUSTAR O VOLUME:

Para ajustar o volume, selecione os seguintes botões:



- Para aumentar o volume da(s) TV(s) selecionada(s).
- Para diminuir o volume da(s) TV(s) selecionada(s).
- Para ligar ou desligar o modo mudo na(s) TV(s) selecionada(s).



### COMO USAR AS FUNÇÕES AVANÇADAS

Para acessar as funções avançadas, como controles para entradas externas e closed caption, selecione **Avançado**.



### Entradas de TV

Se a TV foi configurada para reconhecer dispositivos de entrada externos, como um DVD player ou um computador, a lista de entrada da TV mostrará uma lista com as fontes disponíveis. Selecione a entrada desejada.



### Closed Caption

Muitos dos canais disponíveis podem fornecer closed captions que podem ser exibidos na TV. Para ativar ou desativar o closed caption, selecione **cc**.



**NOTA:** dependendo da sua configuração, poderá haver várias opções de Closed Caption.

### Como realizar uma chamada telefônica

Para realizar uma chamada telefônica, basta discar o número desejado.

Alternativamente, você pode:

- Tocar no símbolo do telefone na tela sensível ao toque e discar o número no painel apresentado.
- Tocar na discagem rápida desejada (a disponibilidade pode variar).



Se a suíte estiver equipada com várias linhas telefônicas e você deseja realizar uma chamada em uma linha diferente da linha principal, basta selecionar o botão de linha associado à linha desejada e discar o número usando o teclado auxiliar.

### COMO USAR AS TECLAS DE FUNÇÃO

As teclas de função do telefone estão localizadas na parte inferior da tela sensível ao toque e fornecem acesso a funções que variam dependendo da tela em exibição no momento.

Teclas de função	Função
<b>Avançado</b>	Acessa os recursos avançados (entrada externa, closed caption) para a TV selecionada.
<b>Voltar</b>	Volta para a tela operacional anterior.
<b>Guia</b>	Exibe o guia de canais na TV escolhida.
<b>Home</b>	Volta para a tela inicial (Controle da tela).
<b>Teclado auxiliar</b>	Seleciona um canal ao digitar um número com o uso do teclado auxiliar.
<b>Ligar ou desligar o modo mudo</b>	Ativa ou desativa o modo mudo do volume em todas as TVs.
<b>Ligar TV ou desligar TV</b>	Função liga ou desliga para todas as TVs.
<b>Mais</b>	(somente 9971) Exibe teclas de função adicionais.

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e de fax estão disponíveis no site a Cisco. Acesse: [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.