


## Uskutočnenie hovoru


1

Uistite sa, že ste vybrali možnosť **Hovor** a stlačte tlačidlo **OK** alebo zelené tlačidlo **Hovor** na diaľkovom ovládaní.



2

Použite tlačidlá **kurzora** na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali políčko *Vyhľadať alebo vytočiť* tak, ako je naznačené.




3

Na zadanie čísel len stlačte príslušné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Na vyvolanie virtuálnej klávesnice použite tlačidlo

**kurzora** ľavej šípky, aby ste prešli na políčko **123**. Teraz sa môžete presunúť nad klávesnicu a vybrať znaky. Stlačením tlačidla **OK** vyberte znak.


Na obrazovke vyberte zelené políčko **Hovor** alebo na diaľkovom ovládaní stlačte zelené tlačidlo **Hovor**, aby ste uskutočnili hovor.



## Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


1

Uistite sa, že ste vybrali možnosť **Hovor** a stlačte tlačidlo **OK** alebo zelené tlačidlo **Hovor** na diaľkovom ovládaní.




2

Použite tlačidlá **kurzora** na diaľkovom ovládaní, aby ste prechádzali medzi možnosťami *Oblúbené*, *Posledné* a *Priečink* a potom dovnútra do jedného zo zoznamov.



3

Po nájdení záznamu stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní, aby ste vyvolali ponuku *Hovor*. Potom stlačte zelené tlačidlo **Hovor** alebo tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní, aby ste uskutočnili hovor.



## Zmena rozvrhnutia obrazovky


1

Prejdite na možnosť **Rozvrhnutie** (Menu) v pravom hornom rohu a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní. Táto ikona sa zobrazí len vtedy, keď to bude relevantné.



2

Použite tlačidlá **šípok** na diaľkovom ovládaní, aby ste vodorovne prechádzali na nové rozvrhnutie, ktoré by ste chceli použiť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.




## Prijatie alebo odmietnutie hovorov

Ak vám niekto volá, môžete hovor prijať, odmietnuť alebo ignorovať.

Ak hovor odmietnete, volajúcej strane sa odošle informácia o obsadení.

Taktiež môžete použiť priamo tlačidlá na diaľkovom ovládaní.




## Zdieľanie obsahu

Použite túto funkciu na zdieľanie obsahu v počítači počas hovoru alebo mimo hovoru.


1

Uistite sa, že zdroj vašej prezentácie je pripojený a zapnutý. Vyberte možnosť **Zdieľať** a na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **OK**.



2


Vyberte zdroj zdieľania a na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **OK**.



3


Veľkosť zdieľaného obrázka sa ovláda pomocou políčka **Minimalizovať/maximalizovať**.

Vyberte túto možnosť a v prípade potreby stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní.



4

Aby ste prestali zdieľať obsah, vyberte možnosť **Zastaviť zdieľanie** a na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **OK**.




## Obrazovka a diaľkové ovládanie

Získajte prístup k *pohotovostnému režimu, informáciám o systéme a k funkcii Nerušiť*

Prístup k ponuke *Ovládanie kamery*

Táto ikona sa zobrazí, aby naznačila, že sa pre tento systém aktivovala *blížkosť*



Použite na uskutočnenie hovorov

Použite na zdieľanie obsahu

Ovládanie hlasitosti a ovládanie zvýšenia/zníženia

Na presúvanie po obrazovke použite ovládacie prvky **kurzora** a stlačením tlačidla **OK/zadať** otvorte zvolené políčko ponuky.

Použite tlačidlo **Zrušiť** na ukončenie ponuky (a návrat na úvodnú obrazovku), pričom zrušíte akékoľvek vykonané zmeny. Pomocou tlačidla **Naspäť** prejdete naspäť len o jeden krok.

Volič políčka/ tlačidlá kurzora

Prejsť naspäť o jeden krok

Uskutočnenie hovoru/ prijatie prichádzajúceho hovoru

Klávesnica

OK/zadať

Stlmenie/zrušenie stlmenia mikrofónu

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru/zrušenie/ naspäť na úvodnú obrazovku (mimo hovorov)

