


Arama Yapma


1

Arama öğesinin seçili olduğuna emin olun ve **Tamam**'a veya uzaktan kontroldeki yeşil renkli **Arama** düğmesine basın.



2


Uzaktan kontroldeki **İmleç** tuşlarını kullanarak ana hat için **Ara** veya **Çevir** alanını seçin.



3

Numaraları girmek için uzaktan kontroldeki ilgili tuşlara basın.

Sanal klavyeyi başlatmak için sol ok **İmleç** tuşunu kullanarak **123** alanına ilerleyin. Artık klavye ve seçili karakterlere geçebilirsiniz. Karakter seçmek için **Tamam**'a basın.




Ekrandaki yeşil renkli **Arama** alanını seçin veya arama yapmak için uzaktan kontroldeki yeşil renkli **Arama** düğmesine basın.

Kişi Listesinden Arama Yapma


1

Arama öğesinin seçili olduğuna emin olun ve **Tamam**'a veya uzaktan kontroldeki yeşil renkli **Arama** düğmesine basın.




2

Uzaktan kontroldeki **İmleç** tuşlarını kullanarak **Sık Kullanılanlar**, **En Son** ve **Dizin** arasında gezin ve ardından listelerden birinde aşağıya inin.



3

Bir girdi bulunduğunda uzaktan kontroldeki **Tamam**'a basarak **Arama** menüsünü başlatın. Yeşil renkli **Arama** düğmesine basın veya arama yapmak için uzaktan kontroldeki **Tamam** düğmesine basın.



Ekran Düzenini Değiştirme


1

Üst sağ köşedeki **Düzen** (≡) öğesine gidin ve **uzaktan kontrolde Tamam** düğmesine basın. Bu simge sadece ilgili olduğu yerde görünecektir.



2

Uzaktan kontroldeki **Ok** tuşlarını kullanarak kullanmak istediğiniz yeni düzene doğru yatay olarak ilerleyin ve **Tamam** düğmesine basın.




Çağrı Yanıtlama veya Reddetme

Biri sizi aradığında çağrıyı kabul edebilir, reddedebilir veya görmezden gelebilirsiniz.

Bir çağrıyı reddederseniz arayan tarafa meşgul olduğunuz bilgisi gönderilecektir.

Uzaktan kontroldeki tuşları doğrudan kullanabilirsiniz.




İçerik Paylaşımı

Arama sırasında ve dışında PC'nizde içerik paylaşmak için bu özelliği kullanın.


1

Sunum kaynağınızın bağlı ve Açık olduğuna emin olun. *Paylaş'* seçin ve uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.



2

Paylaşılacak kaynağı seçin ve uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.




3

Paylaşılan görüntünün boyutu *Küçült/Büyüt* alanı sayesinde kontrol edilir. Bunu seçin ve gerekirse uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.



4

Paylaşımı durdurmak için *Paylaşımı durdur*'u seçin ve uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.




Ekran ve Uzaktan Kontrol

Bekleme modu, Sistem bilgisi ve Rahatsız Etmeyin özelliğine erişin

Kamera Kontrol menüsüne erişin

Bu simge *Yakınlık* özelliğinin bu sistemde etkinleştirildiğini göstermek için görünür



Arama yapmak için bunu kullanın

İçerik paylaşmak için bunu kullanın

Ses kontrolü ve Artırma/Azaltma kontrolü

Ekrana geçmek için **İmleç** kontrollerini kullanın ve **Tamam/Enter** tuşuna basarak seçili menü alanını açın.

Herhangi bir değişikliği yapmadan menüden çıkmak (ve Ana ekrana dönmek) için **İptal** tuşuna basın.

Bir adım geriye gitmek için **Geri** tuşuna basın.

Alan seçici/İmleç tuşları

Bir adım geri gitme

Arama Yapma/
Gelen çağrıyı kabul etme

Tuş Takımı

Tamam/Enter

Mikrofon sessiz/
sesi açma

Gelen çağrıyı reddetme/Arama sonlandırma/İptal/
Ana ekrana dönüş
(dış aramalar)



CE8.0

Hızlı Başvuru Kılavuzu
Cisco TelePresence SX10, SX20