



Stručná referenční příručka k řešení Cisco TelePresence TRC 6 (CE9.13)

Volání ze seznamu kontaktů


- 1 Pomocí kláves se šipkou na dálkovém ovládacím přejděte k zelenému tlačítku **Volat**. Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Chcete-li vyhledat nějakou osobu v konkrétním seznamu (Oblíbené, Adresář nebo Historie), přejděte na požadovaný nadpis a stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte dolů a vyhledejte položku, na kterou chcete volat.



- 3 Na této poloze stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítko **OK**, čímž vyvoláte zelené tlačítko **Volat**. Znovu stiskněte tlačítko **OK** nebo stiskněte tlačítko **Volat** na dálkovém ovládacím.




- 4 Nyní bude hovor uskutečněn.

Chcete-li hovor ukončit, přejděte na červené tlačítko **Ukončit** a stiskněte tlačítko **OK** nebo červené tlačítko na dálkovém ovládacím.




Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy


- 1 Pomocí kláves se šipkou na dálkovém ovládacím přejděte k zelenému tlačítku **Volat**. Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Přejděte do pole **Hledat** nebo **vytočit** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím. Tato akce zobrazí klávesnici.




- 3 K zadání čísla použijte klávesy na dálkovém ovládacím. Pomocí virtuální klávesnice zadejte požadované znaky. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte znak.




- 4 Uskutečňte hovor stisknutím zeleného tlačítka **Volat**.

Hovor ukončete (jak je znázorněno vlevo).




Zahájení videokonference


- 1 Během hovoru přejděte k možnosti **Přidat** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím. Aktuální hovor bude přidřen.



- 2 Vyhledejte nebo zadejte účastníka, kterého chcete přidat, obvyklým způsobem.




- 3 Tím se vyvolá tlačítko **Přidat**. Přejděte k tlačítku **Přidat** a stiskněte tlačítko **OK** nebo stiskněte tlačítko **Volat** na dálkovém ovládacím.



- 4 Tento nový hovor bude nyní přidán ke stávajícímu hovoru, čímž vytvoříte konferenci.


Opakováním postupu přidejte další osoby.




Stručná referenční příručka k řešení Cisco TelePresence TRC 6 (CE9.13)

Přesměrování hovorů a funkce Nerušit

- 1 Přejděte k ikoně v levém horním rohu a klepněte na ni.



- 2 Podle potřeby aktivujte či deaktivujte funkce pomocí tlačítka OK. Chcete-li skončit, použijte možnost Přejít zpět.



Přístup k předchozím nabídkám může být blokován vaším týmem pro podporu videa.

Snižit/zvýšit (hlasitost a hodnoty)

Tlačítka pro ovládání kurzoru a OK (uprostřed)

Zapnout/vypnout mikrofon

Odmítnutí příchozího hovoru / ukončení hovoru / zpět na domovskou obrazovku (externí hovory)




Přejít zpět

Uskutečnění hovoru / přijetí příchozího hovoru


Volání osoby nebo zadávání alfanumerických znaků

Sdílení obsahu během hovoru


- 1 Zkontrolujte, zda je zdroj prezentace připojený a zapnutý. Možná bude třeba zvolit možnost **Sdílet** a stisknout tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.



- 2 Zvolením možnosti **Místní náhled** si prohlédnete obsah, aniž byste jej sdíleli s ostatními. Chcete-li obsah sdílet s ostatními, zvolte možnost **Sdílet při hovoru**.



- 3 Velikost sdíleného obrazu lze ovládat pomocí tlačítka **Minimalizovat/Maximalizovat**. Podle potřeby vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.



- 4 Chcete-li zastavit sdílení obsahu, stiskněte tlačítko **Zastavit sdílení** a potom stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.




Chcete-li sdílet obsah pomocí aplikace Proximity, aktivujte ji v počítači. Po spárování vám bude nabídnuto sdílení vaší obrazovky.

Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Přejděte k tlačítku **Přepojit** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání. Tato akce přidrží aktuální hovor.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Přejděte k zelenému tlačítku **Volat** a stiskněte tlačítko **OK** nebo použijte zelené tlačítko **Volat** na dálkovém ovládání. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení **OK**. Osoba, která má být přepojena, je stále přidržena.



- 4 Přejděte k možnosti **Dokončit přepojení** (Complete Transfer) a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.

