
## Cisco Webex Room 系列 Touch 控制器 快速參考指南 CE9.15

#### 自聯絡人名單撥話

1 點選綠色的通 話按鈕。



名 若要搜尋特定名單 (「我的最愛」、 「目錄」或「最近 通話」)中的聯絡 人,點選名單然後 向下捲動找到要撥 打的項目。




點選該項目以顯示綠色的通話按鈕,然後點選綠色的通話按鈕(如圖所示)。




通話即會撥出。

若要結束通話, 點選紅色的結束 通話圖示。



使用姓名、號碼或位址撥話

1 點選綠色的通 話按鈕。



2 點選「搜尋」或「 撥話」欄位,這樣 會啟動鍵盤。



輸入姓名、號碼或 位址。輸入時會 現可能相符的項目 及/或建議。如果 名單中出現正確的 相符項目,請點選 該相符項目,否則 請繼續輸入。




4 當您輸入或找 到要撥話的聯 絡人後,點選 綠色的通話按 鈕撥話。




起始視訊會議

1 通話時點 選新增。



2 如往常的方式一 樣尋找您要與其 通話的聯絡人。





4 此通新通話會新 增至現有通話並 建立會議。

> 重複步驟以新增更 多聯絡人。



CISCO

# Cisco Webex Room 系列 Touch 控制器 快速參考指南 CE9.15

#### 通話轉接及請勿打擾

1 點選左上角的 > 圖示。



2 視需要啟用/停用 功能。完成動作 後,點選功能表 外的任一處。



#### 使用近接感測功能共用內容

在您的電腦上,將近接感測設定為開啟即可與他人以無線共用內容。


### 在非通話時共用內容

若要在非通話時 共用內容。 接其開啟然後點 選共用,系統即 會提示您共用 內容。



#### 通話中共用內容

使用適當纜線將 來源連接至視訊 系統,確保來源 已開啟然後點選 共用。



名 點選本機預覽以檢視但不共用內容。點選右上角的 X,可返回上一個畫面。

若要中止預覽


點選停止預覽。

若要與遠端出席


者共用內容,

點選於通話中

共用。




名 若要停止共用 內容,點選停 止共用,如圖 所示。



#### 轉接進行中的通話

1 點選轉接按鈕。 這會將目前的通 話設為保留。



2 如往常的方式一 樣搜尋您要撥話 的聯絡人。



點選綠色的通話 按鈕。與來電者 通話確認電話轉 接成功。需被轉 接的來電方仍在 保留中。



4 點選完成轉接。

